

PHILIPS

Bec de semnalizare
pentru camioane

Ultinon Pro6000 SI

LED-WHITE [~R5/R10]

Număr de becuri: 2

12 + 24 V, lumină albă rece de
6000 K

Sistem auto avansat

24805CU60X2



Bucură-te de luminozitate de durată

Lumini de semnalizare mai puternice și mai elegante

Pentru un condus elegant, alege luminile de poziție Philips Ultinon Pro6000 LED [~R5W/R10W] de 12/24 V. Sunt puternice și elegante, astfel că îți poți semnaliza manevrele în siguranță și cu stil.

Performanță creată să dureze

- HeatShield asigură performanță durabilă
- Durată de viață sporită de până la 5.000 de ore

Vizibilitate superioară

- Semnalizează-ți intenția cu lumini exterioare mai puternice
- Design ergonomic cu matrice cu trei LED-uri

Înlocuire plug-and-play simplă

- Compatibilitate electrică cu majoritatea camioanelor
- Ușor de instalat și compatibile cu majoritatea modelelor de camioane

Lumini de semnalizare elegante, de înaltă calitate

- Înnoiește-ți luminile, modernizează-ți stilul

Repere

Lumină puternică

Semnalizarea schimbărilor de direcție este vitală pentru siguranța ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile de vreme nefavorabile reduc vizibilitatea, devine și mai mare nevoia de lumini de semnalizare puternice și vibrante. Luminile de semnalizare Philips Ultinon Pro6000 LED îți oferă un efect intens de lumină de zi de până la 6000 K pentru poziții și iluminatul interior. Camionul tău spune multe despre tine, așa că fă-te remarcat cu becurile LED de semnalizare Philips.

Distribuție uniformă a luminii

Indiferent dacă este vorba de lumini de parcare, lumini pentru plăcuța cu numărul de înmatriculare sau iluminat interior, Philips Ultinon Pro6000 LED îți oferă o distribuție uniformă a luminii. Unghiul său larg asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie.

Lumină LED elegantă

Deși principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi și să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care să nu arăți bine în același timp. Dacă vrei să-ți modernizezi camionul, înlocuirea luminilor exterioare cu lumini de semnalizare Philips Ultinon Pro6000 LED este o modalitate inteligentă de a-ți cheltui banii.

Durată de viață de până la 5.000 de ore

Îți dorești lumini puternice, elegante pentru camion, dar care nu trebuie înlocuite des. Acesta este și dezavantajul major al becurilor convenționale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de viață este mai mică. Chiar și la o intensitate luminoasă mai

mare, LED-urile durează mult mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro6000 sunt construite să dureze. Cu caracteristici precum tehnologia LED de ultimă generație și sistemele de gestionare termică avansată, acestea au o durată de viață operațională de până la 5.000 de ore.

Performanțe bune de gestionare a căldurii

Cu tehnologia HeatShield, becurile Philips Ultinon Pro6000 T10 sunt rezistente la temperaturi ridicate chiar și atunci când sunt instalate lângă becurile pentru faruri. Realizate cu un material compozit special, acestea rezistă la orice solicitare termică și oferă în continuare performanțe ridicate.

Pe locuri, fiți gata... lumina e instalată!

Bucură-te de experiența plug-and-play: becurile Philips Ultinon Pro6000 sunt livrate cu soclu standard și nu au o bornă negativă sau pozitivă, astfel încât înlocuirea este ușoară și rapidă.

Compatibilitate electrică

Becurile LED cu montare pe vechile instalații și becurile convenționale diferă în ceea ce privește puterea în wați, compoziția și consumul de energie. Înlocuirea becurilor convenționale cu unele LED poate fi problematică. Becurile Philips Ultinon Pro6000 sunt compatibile electric cu majoritatea camioanelor. Adaptoare suplimentare sunt disponibile ca accesorii pentru depanare, dacă este necesar. Vindem o soluție completă.

Specificații

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: LED la standarde auto, Lumină puternică, Distribuție uniformă a luminii

Avantaje preconizate: Lumini de semnalizare mai puternice și mai elegante

Descrierea produsului

Aplicație: Poziție față, Lumini de poziție spate, Semnalizator lateral, Lămpi de poziție, Interior, Număr de înmatriculare

Bază: BA15s

Denumire: R5W/R10W LED white 24805 CU60 24V X2

Omologare CEE: NU

Gamă: Ultinon Pro6000 SI

Tehnologie: LED

Tip: LED-WHITE [-R5/R10]

Tensiune: 24 V

Durată de viață

Durată de viață: 5000 de ore

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 125

Temperatură de culoare: 6000 K

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 24805CU60X2

Cod de comandă: 1562430

Informații ambalaj

EAN1: 8719018015624

EAN3: 8719018015631

Tip ambalaj: X2

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 24 g

Lungime: 14.2 cm

Lățime: 12.1 cm

Înălțime: 10.3 cm

Greutate netă pe unitate: 3 g

Cantitate per pachet: 2 buc.

MOQ (pentru profesioniști): Pachet de 10

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 9.5 cm

Lățime: 1.5 cm

Înălțime: 13.5 cm

Greutate netă pe unitate: 240 g

Greutate brută pe unitate: 0.37 kg

