

PHILIPS



Tableaux

Signage Solutions

63 cm

Powered by Android



25BDL4050I

Digitale Anzeigetafeln ohne Strom

Technologie für eine bessere Zukunft

Überzeugende, farbige Menütafeln oder papierlose POS-Tafeln – das Philips Tableaux erweckt neue Anzeigetafeln zum Leben und läutet damit ein neues Zeitalter ein. Digitalisieren Sie papierbasierte Anzeigen oder tauschen Sie aktuelle digitale Anzeigen mit ultraklaren, einfach zu aktualisierenden ePaper-Displays aus.

Flexible Bedienung

- Inhalte jederzeit anzeigen

Brillante Leistung

- Android SoC-Prozessor
- Vollfarbiges ePaper-Display
- Bei Sonnenlicht ablesbar

Preisgünstige Systemlösung

- Geringer Stromverbrauch, stromloser Betrieb

Vielseitige Systemlösung

- Technologie für die Zukunft

Besonderheiten

Einfaches Laden von Inhalten

Anzeige von 60.000 Farben, einschließlich Blau für klare und zuverlässige Nachrichten und mit 16 GB internem Speicher. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, um neue statische Inhalte für sofortige Wiedergabe über USB-, LAN- oder WLAN-Verbindungen hochzuladen.

Niedriger bis kein Stromverbrauch

Perfekt für Umgebungen ohne direkten Zugang zur Stromversorgung. Philips Tableaux kann beliebig aufgestellt und wieder neu positioniert werden. Dabei werden statische, farbige Inhalte

auf die gleiche Weise wie bei Postern aus Papier angezeigt. Die Stromversorgung ist nur beim Laden neuer Inhalte erforderlich.

Technologie für die Zukunft

Entwicklung von Technologien für eine nachhaltige Zukunft – stromloser, abfallfreier Ersatz von Postern aus Papier.

Powered by Android

Die professionellen Philips Displays mit Android sind flexibel und sicher, sodass die Spezifikationen des Displays länger auf dem neuesten Stand bleiben.

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 25.3 Zoll
Seitenverhältnis: 16:9
Auflösung des Displays: 3.200 x 1.800
Display-Farben: 60.000
Reaktionszeit (Standard): 36 Sekunden, um das Bild zu aktualisieren
Betriebssystem: Android 11

Kommunikation

Ethernet: 10M/100M
Wi-Fi/WLAN: WLAN 2,4 G (802.11 b/g/n) + 5 GHz

Konnektivität

Audio-Ausgang: Lautsprecherausgang (Kopfhörerbuchse)
Weitere Anschlüsse: MicroSD, Micro USB, USB, Typ A
WLAN: WLAN 2,4 GHz und 5 GHz

Komfort

Positionierung: Querformat (24/7), Hochformat (24/7)
Über das Netzwerk steuerbar: LAN (RJ45)
Akkufach: 4 Stück 18.650 Batterien (> 2.600 mAh) nicht enthalten

Leistung

Netzstrom: 20 V/2,25 A-Adapter

Abmessungen

Gerätebreite: 602,4 mm
Produktgewicht: 2,4 kg
Gerätehöhe: 357,4 mm
Gerätetiefe: 37,5 mm
Wandhalterung: 100 x 100 mm

Betriebsbedingungen

Höhenlage: 0 bis 3.000 m
Temperaturbereich (in Betrieb): 15°~ 35° °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 30 ~ 80 %
Temperaturbereich (außer Betrieb): -25 ~ 50 °C

Interner Player

CPU: Rockchip PX30
Speicher: 2 GB LPDDR3
Aufbewahrung: 16 GB EMMC

Zubehör

Mittelgeliefertes Zubehör: Netzteil, Kurzanleitung (1 x)

Sonstiges

Gewährleistung: 3 Jahre Garantie
Behördliche Zulassung: CE, FCC

