



Philips
液晶顯示器，LED 背光

E Line
23 吋 (58.4 公分)
Full HD 顯示器

237E4LHAB

優雅的顯示器透過立體音訊

配備立體聲喇叭

此款優雅纖薄的顯示器可呈現自然色彩，讓您感受絕佳的 LED 影像 / 搭載 HDMI 和立體聲喇叭等功能，隨時為您帶來無比歡樂！

高雅設計

- 優雅的薄型設計與您的家庭裝飾渾然一體
- 摩登觸控功能

卓越的影像品質

- TrueVision 確保實驗室品質的影像
- 2ms 以內的反應時間
- LED 技術帶來自然的色彩
- 提升 LCD 視覺體驗的 SmartImage Lite
- 16:9 Full HD 顯示器，提供絕佳的觀賞體驗

真實的多媒體體驗

- 2x2 瓦 RMS 喇叭，提供強大音效
- 支援 HDMI，提供 Full HD 的娛樂享受

每日更環保

- 低耗電量，節省電費

PHILIPS

焦點

LED 技術

白色 LED 屬於固態裝置，能更快速提供完整、一致的亮度，進而節省啟動時間。LED 不含汞成份，不論是回收或廢置均符合環保。LED 可提供更好的 LCD 背光明暗控制，因此可呈現超高對比率。此外，由於整個螢幕畫面的亮度一致，色彩重現更加卓越。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。

內建立體聲喇叭

現在您可以享受立體聲的多媒體及社群應用程式。這些內建喇叭不只音質佳，還能讓您擺脫雜亂的外接線，節省寶貴的桌面空間。

16:9 Full HD



Full HD 螢幕具備 1920 x 1080p 寬螢幕解析度，這是呈現最佳畫質的最高 HD 訊號來源解析度。Full HD 螢幕完全跟的上時代，不但支援所有訊號來源 (包括最近的藍光和先進的 HD 遊戲機) 的 1080p 訊號，其訊號處理技術也大幅升級，可支援最高的訊號品質及解析度，呈現不閃爍、循序掃描畫面，以及絕佳的亮度與色彩。

TrueVision



TrueVision 是飛利浦專利技術，運用先進演算法測試及調校顯示器，為您呈現極致顯示器效能。每一台飛利浦 TrueVision 顯示器離開工廠之前，都必須經過一道微調程序，以確保色彩與畫質的穩定性。

2ms GtG 反應時間



SmartResponse 是飛利浦獨創的加速技術，能配合特定應用程式需求自動調整反應時間，如遊戲與電影需要更快的反應時間，以產生無晃動、時滯及殘影的影像

觸控功能



以智慧型觸控感應圖示取代凸出式按鈕，只要輕輕觸碰，便可供使用者依照需求調整顯示器，觸控功能讓顯示器充滿摩登時尚感。

輕薄設計

優雅的薄型設計與您的家庭裝飾渾然一體

低耗電量

低耗電量，節省電費



規格

連線

- 輸入訊號：VGA (類比)，HDMI x 2
- 同步輸入：獨立同步，同步訊號在線訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出)：電腦音效輸入端子，耳機輸出

畫面 / 顯示

- 面板尺寸：23 吋 / 58.4 公分
- 長寬比：16:9
- 液晶面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 點距：0.265 x 0.265 公釐
- 最佳解析度：1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度：250 cd/m²
- 顯示器色彩：16.7 M
- 對比率 (一般)：1000:1
- SmartContrast：20,000,000:1
- 反應時間 (一般)：5 ms
- 視角：176° (H) / 170° (V)，@ C/R > 5
- 畫面增強：SmartImage Lite
- SmartResponse：2 ms (灰階至灰階)
- 實際可視範圍：509.18 (水平) x 286.41 (垂直)
- 掃描頻率：30-83 kHz (水平) / 56-75 Hz (垂直)
- sRGB：是

便利

- 內建喇叭：2Wx2
- 隨插即用相容性：DDC/CI，Mac 作業系統 X，sRGB，Windows 7/Vista/XP
- 人性化操作：SmartImage Lite，輸入，功能表，電源開 / 關，音量
- OSD 語言：英文，法文，德文，義大利文，葡萄牙文，俄文，簡體中文，西班牙文，土耳其文
- 其他便利功能：Kensington 防盜鎖

機座

- 前後傾斜：-5/20 度

功率

- 電源供應：外部，100-240VAC，50-60Hz
- 關機模式：0.3 W
- 開啟模式：25.6 W (EnergyStar 5.0 測試方法)
- 待機模式：0.5 W
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色，待機模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品含底座 (公釐)：547 x 420 x 193 mm
- 包裝，以公釐計算 (寬 x 高 x 深)：600 x 500 x 100 mm
- 產品不含底座 (公釐)：547 x 335 x 37 mm

重量

- 產品含包裝 (公斤)：4.17 kg
- 產品含底座 (公斤)：2.82 kg
- 產品不含底座 (公斤)：2.52 kg

作業環境條件

- 海拔高度：運作：12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上；非運作：40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF：30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲存)：-20° C 至 60° C ° C

永續性

- 環保與節能：EnergyStar 5.0, RoHS, 不含汞
- 可回收包裝材質：100 %

符合與標準

- 符合法規：BSMI, CE 標誌, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

機櫃

- 色彩：黑色
- 表面處理：亮面



發行日期 2024-03-28

版本：2.0.1

EAN: 87 12581 64703 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com