

PHILIPS

20 tuuman LED-
valopalkki

Ultinon Drive 5100

Tieliikennelaillinen, ECE R149-
30+30

4000 lm, valoikeilan pituus
500m

Kaksivärinen seisontavalo

Kaikkiin maasto-olosuhteisiin,
kaikkiin sääolosuhteisiin

LUMUD5103LX1



Tehokas, kirkas valo lisää ajoturvallisuutta

Kirkkautta ja kestävyyttä teille kuin teille

Philips Ultinon Drive 5103L -LED-valopaneelilla on voimaa pitää sinut paremmin turvassa, minne ikinä oletkaan menossa. Haastaviinkin olosuhteisiin sopiva valo auttaa havaitsemaan vaarat jopa 500m päästä ja antaa autollesi ripauksen tyyliä.

Suunniteltu kestävään haastavatkin olosuhteet

- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
- Tukeva yksiosainen runko ankariin olosuhteisiin
- IP68 & IP69K-vedenpitävyys sääolosuhteiden hallintaan

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

Joustavat kiinnitysvaihtoehdot helpottavat asennusta

- Matala profiili helpottaa asennusta

Kaksiväriset seisontavalot takaavat, että näyt muille

- Valitse seisontavalosi väri

Ajoturvallisuutta lisäävää kirkkautta

- Voimakas, pitkälle ja laajalle valaiseva valo takaa erinomaisen näkyvyyden

Kohokohdat

Näkyvyys jopa 500 metriä

Philips Ultinon Drive 5103L -LED-valopaneeli tuottaa loistavan valokeilan, joka valaisee edessä olevan tien jopa 500 metriin*.

Valopaneelin (todelliset) 4000 lumenia on tasaisesti jaettu optimoiduksi epäsuoraksi valokeilaksi, joka saa aikaan voimakkaan valaisun pitkälle ja laajalle samalla vähentäen häikäysyä. Tämän ansiosta kuljettajat voivat reagoida nopeammin pimeillä maaseutu- ja hiekkateillä. Valopalkin viileä 6500 kelvinin valon väri tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajia pysymään keskittyneinä.

Kirkkaan valkoinen tai -oranssi LED

Älä jää huomaamatta sivuteillä tai pysäköintialueilla Philips Ultinon Drive 5103L LED-seisontavalloilla. Ilmaise tyylisi ja persoonallisuuttasi valitsemalla valosi väri, joko intensiivinen oranssi tai viileä valkoinen.

Tukeva yksiosainen runko

Philips Ultinon Drive 5103L -LED-valopaneeli on tehty yhdestä kappaleesta, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen korkean valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä varmistaakseen virheettömän suorituskyvyn niin tiellä kuin maastossa. Sen särkymätön polykarbonaattilinsi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta.

Vedenpitävyydellä kestävä valoa

Nerokkaan ruuvittoman rakenteensa ansiosta Ultinon Drive 5103L -LED-valopaneeli kestää kosteimmatkin olosuhteet. Sen IP69K-luokitus tarkoittaa, että se toimii minne

tahansa tiesi vie tai millaiset sääolot vallitsevat. Ja se kestää erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla autoa peset.

Korroosion kestävä

Anodisoimalla esikäsitellyllä ja autoteollisuuslaatuksella jauhemaalalla rungolla, Philips Ultinon Drive UD5103L -LED-valopaneeli tarjoaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan. Sen kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se kestää lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistettu Philips LED-lisävalot tarjoavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot

Philips Ultinon Drive 5103L -LED-valopaneeli täyttää ECE-standardit ja sen kauko- ja seisontavalotoiminnot ovat 100% hyväksytyjä tieliikennekäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi Philipsin LED-valopaneelit on testattu EMC R10 -spesifikaatioiden mukaisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti ajoneuvosi sähköjärjestelmien kanssa.

Helppo ja joustava asennus

Tyylikäs, matalaprofilinen muotoilu helpottaa asennusta ja joustavat kiinnitysvaihtoehdot voidaan toteuttaa sivukiinnikkeillä (sisältyvät pakkaukseen) tai takakiinnikkeillä (UD1001M, lisävaruste). Mukana valmiiksi johdotettu 4-napainen superseal DT-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Boost-tilan käyttöönotto: ei

Iskunkestävä

ECE-sääntö 10

ECE-sääntö 149

ECE-referenssiluku: 30

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K

Asennuskulma: 360°

Materiaali: puristettu alumiini

Maastoajon boost-toiminto: ei

Yksiosainen runko

Käyttölämpötila: -40 – +80 °C

Valikoima: Ultinon Drive 51000

Naarmuuntumaton lasi

Tekniikka: LED

Leveys: 558 mm / 20 tuumaa

Boost-toiminnon asennus: ei

Lisävarusteet: LUMUD1001M, LUMUD1003W,

LUMUD1004W

Korroosion kestävät kiinnikkeet:

sivukiinnikkeet

ECE-sääntö 148

Seisontavalot: kyllä, valkoinen tai oranssi

Virtapistokkeen tyyppi: 4-napainen DT-liitin

0,5 m:n johdolla

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K K

Valokeilan pituus 1 luks / m: 500

Todellinen valovirta (lm): 4000 lumenia

Teoreettinen valovirta (lm): 19800 lumenia

Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 voltia (DC)

Tilastiedot

Tilausmerkintä: UD5103LX1

GOC: 01846594

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018018465

EAN3: 8719018018472

Pakatus tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

4

Pakkauksen mitat, P (mm): 610

Pakkauksen mitat, L (mm): 105

Pakkauksen mitat, K (mm): 90

Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1 polttimo

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 630 cm

Leveys: 200 cm

Korkeus: 230 cm

