

PHILIPS

4 tuuman LED-
valopalkki

Ultinon Drive 5100

Tieliikennelaillinen, ECE R149-
12,5

1150 lm, valokeilan pituus 240m

Kaksivärinen seisontavalo

Kaikkiin maasto-olosuhteisiin,
kaikkiin sääolosuhteisiin



LUMUD5101LX1



Tehokas, kirkas valo lisää ajoturvallisuutta Kirkkautta ja kestävyyttä teille kuin teille

Philips Ultinon Drive 5101L -LED-valopaneelilla on voimaa pitää sinut paremmin turvassa, minne ikinä oletkaan menossa. Haastaviinkin olosuhteisiin sopiva valo auttaa havaitsemaan vaarat jopa 240m päästä ja antaa autollesi ripauksen tyyliä.

Suunniteltu kestäämään haastavatkin olosuhteet

- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
- IP68 & IP69K-vedenpitävyys sääolosuhteiden hallintaan

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

Joustavat kiinnitysvaihtoehdot helpottavat asennusta

- Matala profiili helpottaa asennusta

Kaksiväriset seisontavalot takaavat, että näyt muille

- Valitse seisontavalosi väri

Ajoturvallisuutta lisäävää kirkkautta

- Voimakas, pitkälle ja laajalle valaiseva valo takaa erinomaisen näkyvyyden

Kohokohdat

Näkyvyys jopa 240 metriä

Philips Ultinon Drive 5101L -LED-valopaneeli tuottaa loistavan valokeilan, joka valaisee edessä olevan tien jopa 240 metriin*. Valopaneelin (todelliset) 1150 lumenia on tasaisesti jaettu optimoiduksi epäsuoraksi valokeilaksi, joka saa aikaan voimakkaan valaisun pitkälle ja laajalle samalla vähentäen häikäysyä. Tämän ansiosta kuljettajat voivat reagoida nopeammin pimeillä maaseutu- ja hiekkateillä. Valopalkin viileä 6500 kelvinin valon väri tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajia pysymään keskittyneinä.

Kirkkaan valkoinen tai -oranssi LED

Älä jää huomaamatta sivuteillä tai pysäköintialueilla Philips Ultinon Drive 5101L LED-seisontavalloilla. Ilmaise tyylisi ja persoonallisuuttasi valitsemalla valosi väri, joko intensiivinen oranssi tai viileä valkoinen.

Vedenpitävyydellä kestävä valoa

Nerokkaan ruuvittoman rakenteensa ansiosta Ultinon Drive 5101L -LED-valopaneeli kestää kosteimmatkin olosuhteet. Sen IP69K-luokitus tarkoittaa, että se toimii minne tahansa tiesi vie tai millaiset sääolot vallitsevat. Ja se kestää erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla autoa peset.

Korroosion kestävä

Anodisoimalla esikäsitellyllä ja autoteollisuuslaatuksella jauhemaalatuilla rungolla, Philips Ultinon Drive UD5101L -LED-valopaneeli tarjoaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan. Sen kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se kestää lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuksista materiaaleista valmistettu Philips LED-lisävalot tarjoavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot

Philips Ultinon Drive 5101L -LED-valopaneeli täyttää ECE-standardit ja sen kauko- ja seisontavalotoiminnot ovat 100% hyväksytyjä tieliikennekäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi Philipsin LED-valopaneelit on testattu EMC R10 -spesifikaatioiden mukaisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti ajoneuvosi sähköjärjestelmien kanssa.

Helppo ja joustava asennus

Tyylikäs, matalaprofilinen muotoilu helpottaa asennusta ja joustavat kiinnitysvaihtoehdot voidaan toteuttaa sivukiinnikkeillä (sisältyvät pakkaukseen) tai takakiinnikkeillä (UD1001M, lisävaruste). Mukana valmiiksi johdotettu 3-napainen superseal DT-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Boost-tilan käyttöönotto: ei
Iskunkestävä
ECE-sääntö 10
ECE-sääntö 149
ECE-referenssiluku: 12,5
Iskunkestävyys (IK): IK07
Koteloitiluokka (IP): IP68 ja IP69K
Asennuskulma: 360°
Materiaali: puristettu alumiini
Maastoajon boost-toiminto: ei
Yksiosainen runko
Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
Valikoima: Ultinon Drive 51000
Naarmuuntumaton lasi
Tekniikka: LED
Leveys: 150 mm / 4 tuumaa
Boost-toiminnon asennus: ei
Lisävarusteet: LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
Korroosion kestävät kiinnikkeet: U-muotoinen kiinnike
ECE-sääntö 148
Seisontavalo: kyllä, valkoinen tai oranssi
Virtapistokkeen tyyppi: 4-napainen DT-liitin 0,5 m:n johdolla

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K K
Valokeilan pituus 1 luks / m: 240
Todellinen valovirta (lm): 1150 lumenia
Teoreettinen valovirta (lm): 4950 lumenia

Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 voltia (DC)

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: UD5101LX1
GOC: 01842750

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018018427
EAN3: 8719018018434

Pakutun tuotteen tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 8
Pakkauksen mitat, P (mm): 350
Pakkauksen mitat, L (mm): 90
Pakkauksen mitat, K (mm): 90
Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1 polttimo

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 370 cm
Leveys: 200 cm
Korkeus: 200 cm

