

PHILIPS

9 tuuman pyöreä
LED-ajovalo

Ultinon Drive 5100

Tieliikennelaillinen, ECE R149-40

8000 lm, valoikeilan pituus
410m

Kaksivärinen seisontavalo

Kaikkiin maasto-olosuhteisiin,
kaikkiin sääolosuhteisiin

LUMUD5001RX1



Tehokas, kirkas valo lisää ajoturvallisuutta

Kirkkautta ja kestävyyttä teille kuin teille

Philips Ultinon Drive 5001R LED -kaukovalolla on voimaa pitää sinut paremmin turvassa, minne ikinä oletkaan menossa. Haastaviinkin olosuhteisiin sopiva valo auttaa havaitsemaan vaarat jopa 410m päästä ja antaa autollesi ripauksen tyyliä.

Suunniteltu kestämaan haastavatkin olosuhteet

- Korroosion kestävä runko, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
- Tukeva yksiosainen runko ankariin olosuhteisiin
- IP68 & IP69K-vedenpitävyys sääolosuhteiden hallintaan

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

Kaksiväriset seisontavalot takaavat, että näyt muille

- Valitse seisontavalosi väri

Ajoturvallisuutta lisäävää kirkkautta

- Voimakas, pitkälle ja laajalle valaiseva valo takaa erinomaisen näkyvyyden

Kohokohdat

Näkyvyys jopa 410 metriä

Philips Ultinon Drive 5101R -LED-lisävalo tarjoaa loistavan valokeilan, joka valaisee edessä olevan tien jopa 410 metriin*. Lisävalon (todelliset) 5900 lumenia tuottavat voimakkaan valaistuksen kauas ja laajalle. Tämän ansiosta kuljettajat voivat reagoida nopeammin pimeillä maaseutu- ja hiekkateillä. Lisävalon viileä 6500 kelvinin valon väri tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajia pysymään keskittyneenä.

Kirkkaan valkoinen tai -oranssi LED

Älä jää huomaamatta sivuteillä tai pysäköintialueilla Philips Ultinon Drive 5001R LED-seisontavalloilla. Ilmaise tyylisi ja persoonallisuuttasi valitsemalla valosi väri, joko intensiivinen oranssi tai viileä valkoinen.

Tukeva yksiosainen runko

Philips Ultinon Drive 5001R -LED-lisävalo on tehty yhdestä kappaleesta, jotta se kestää kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen korkean valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta se on iskunkestävä varmistaakseen virheettömän suorituskyvyn niin tiellä kuin maastossa. Sen särkymätön polykarbonaattilinssi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta.

Korroosion kestävät kiinnikkeet

Anodisoimalla esikäsitellyllä ja autoteollisuuslaatuksella jauhemaalatuulla rungolla, Philips Ultinon Drive UD5001R -LED-lisävalo tarjoaa erinomaisen suojan korroosiota vastaan. Sen kiinnike on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Se kestää lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuksista materiaaleista valmistettu Philips LED-lisävalo tarjoaa luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot

Philips Ultinon Drive 5001R -LED-lisävalo täyttää ECE-R149 -standardit ja sen kauko- ja seisontavalotoiminnot ovat 100% hyväksytyjä tieliikennekäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi Philipsin LED-lisävalot on testattu EMC R10 -spesifikaatioiden mukaisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti ajoneuvosi sähköjärjestelmien kanssa.

Vedenpitävyydellä kestävä valoa

Nerokkaan ruuvittoman rakenteensa ansiosta Ultinon Drive 5001R -LED-lisävalo kestää kosteimmatkin olosuhteet. Sen IP69K-luokitus tarkoittaa, että se toimii minne tahansa tiesi vie tai millaiset sääolot vallitsevat. Ja se kestää erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla autoa peset.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Boost-tilan käyttöönotto: ei

Iskunkestävä

ECE-sääntö 10

ECE-sääntö 149

ECE-referenssiluku: 45

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K

Asennuskulma: 360°

Materiaali: puristettu alumiini

Maastojon boost-toiminto: ei

Yksiosainen runko

Käyttölämpötila: -40 – +80 °C

Valikoima: Ultinon Drive 51000

Naarmuuntumaton lasi

Tekniikka: LED

Leveys: 215 mm / 9 tuumaa

Boost-toiminnon asennus: ei

Lisävarusteet: LUMUD1003W ja

LUMUD1004W

Korroosion kestävät kiinnikkeet: U-

muotoinen kiinnike

ECE-sääntö 148

Seisontavallo: kyllä, valkoinen tai oranssi

Virtapistokkeen tyyppi: 4-napainen DT-liitin

0,5 m:n johdolla

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K K

Valokeilan pituus 1 luks / m: 390

Todellinen valovirta (lm): 8000 lumenia

Teoreettinen valovirta (lm): 17000 lumenia

Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 voltia (DC)

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: UD5001RX1

GOC: 01850233

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018018502

EAN3: 8719018018519

Pakatus tuotteen tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

2

Pakkauksen mitat, P (mm): 362

Pakkauksen mitat, L (mm): 105

Pakkauksen mitat, K (mm): 90

Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1 valo

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 380 cm

Leveys: 200 cm

Korkeus: 230 cm

