

# PHILIPS

20 tuuman LED-  
valopalkki

Ultinon Drive 7000

Tieliikennelaillinen, ECE R149-  
30+30

4000 lm, valokeila 480m, boost  
520m

Offroad boost-tila

Lämmitettävä, jään sulattava  
lasi

LUMUD7050LX1



## Tehokas, kirkas valo lisää ajoturvallisuutta

Kirkkautta ja kestävyttä teille kuin teille

Philips Ultinon Drive 7050L -LED-valopaneelilla on voimaa pitää sinut paremmin turvassa, minne ikinä oletkaan menossa. Haastaviinkin olosuhteisiin sopiva valo auttaa havaitsemaan vaarat jopa 520m päästä ja antaa autollesi ripauksen tyyliä.

### Suunniteltu kestämaan haastavatkin olosuhteet

- Tukeva rakenne haastaviin ympäristöihin

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

### Joustavat kiinnitysvaihtoehdot helpottavat asennusta

- Matala profiili helpottaa asennusta

### Ajoturvallisuutta lisäävää kirkkautta

- Voimakas, pitkälle ja laajalle valaiseva valo takaa erinomaisen näkyvyyden

### Tehokkaan kirkkauden tuomaa turvallisuutta

- Lisää offroad -turvallisuutta boost-toiminnon tuomalla suuremmalla valoteholla

# Kohokohdat

## Näkyvyys jopa 480 metriä

Philips Ultinon Drive 7050L -LED-valopaneeli tuottaa loistavan valokeilan, joka valaisee edessä olevan tien jopa 480 metriin\*.

Valopaneelin (todelliset) 4000 lumenia on tasaisesti jaettu optimoiduksi epäsuoraksi valokeilaksi, joka saa aikaan voimakkaan valaisun pitkälle ja laajalle samalla vähentäen häikäysyä. Tämän ansiosta kuljettajat voivat reagoida nopeammin pimeillä maaseutu- ja hiekkateillä. Valopalkin viileä 6500 kelvinin valon väri tuottaa päivänvalomaiset olosuhteet, parantaa kontrastia ja auttaa kuljettajia pysymään keskittyneenä.

## Boost-toiminnolla lisää tehoa (offroad)

Philips Ultinon Drive 7050L on kaksi valotoimintoa. Maantieajoon LED-valopaneelimme tarjoaa erinomaista täysin tieliikenteeseen hyväksyttyä kirkkautta turvallisuuden lisäämiseksi. Yleisten teiden ulkopuolella tai suljetulla alueella voit valita voimakkaamman 5300 lumenin tehon. Kytke boost-toiminto päälle vapauttaaksesi sen

täysi teho ja kasvata valokeilan pituus jopa 520 metriin. Enemmän suorituskykyä vaativampiin olosuhteisiin.

## Lämmitettävä, jään sulattava lasi

Talvella LED-valopaneeleihin voi muodostua lumi- ja jääkertymiä, jotka muuttavat valokuviota ja heikentävät näkyvyyttä. Philips Ultinon Drive UD7050L -valopaneelin jäänpoistotoiminto pitää lumen ja jään poissa linssistä, joten valoteho pysyy erinomaisena huonoissakin sääolosuhteissa.

## Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot

Philips Ultinon Drive 7050L -LED-valopaneeli täyttää ECE-standardit ja sen kauko- ja seisontavalotoiminnot ovat 100% hyväksytyjä tieliikennekäyttöön. Yksittäisen valopalkin voi asentaa keskelle ajoneuvoa ECE-vaatimusten mukaisesti kaukovaloksi, sillä yhdessä paneelissa on kaksoisvalomodulaari-rakenne (kaksi valoa yhdessä).

## Helppo ja joustava asennus

Tyylikäs, matalaprofiilinen muotoilu helpottaa asennusta ja joustavat kiinnitysvaihtoehdot voidaan toteuttaa sivukiinnikkeillä (sisältyvät pakkaukseen) tai takakiinnikkeillä (UD1001M, lisävaruste). Mukana valmiiksi johdotettu 4-napainen superseal DT-liitin (uros/naaras). Se on suojattu ylijännitteeltä ja väärältä napaisuudelta, joten asennus on turvallista ja helppoa.

## Suunniteltu haastaviin ympäristöihin

Philipsin Ultinon Drive 7050L LED -valopalkki on rakennettu lujista materiaaleista ja kestää haastavissakin ajo-olosuhteissa. IK07-luokituksen mukaisesti ja särkymättömän polykarbonaattilasin ansiosta se kestää iskuja ja toimii moitteetta niin tiellä kuin maastossa. IP69K-luokituksen mukaisesti se kestää upotuksen veteen ja painepesun. Anodisesti esikäsitelty, jauhemaalattu kotelo suojaa korroosiolta, lumelta, jäältä ja jopa suolalta. Philipsin Ultinon Drive takaa luotettavan valon kaikenlaisille ajomatkoille.

# Tekniset tiedot

## Tuotteen kuvaus

Boost-tilan käyttöönotto

Iskunkestävä

Korroosion kestävät kiinnikkeet: kyllä, sisältyvät

ECE-sääntö 10

ECE-sääntö 149

ECE-referenssiluku: 30 + 30

Iskunkestävyys (IK): IK07

Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K

Asennuskulma: 360°

Materiaali: puristettu alumiini

Maastoajon boost-toiminto: ei

Yksiosainen runko

Käyttölämpötila: -40 – +80 °C

Valikoima: Ultinon Drive 7000

Naarmuuntumaton lasi

Tekniikka: LED

Leveys: 573 mm / 20 tuumaa

Boost-toiminnon asennus

Lisävarusteet: LUMUD1001M, LUMUD1003W , LUMUD1004W

Korroosion kestävät kiinnikkeet:

sivukiinnikkeet

ECE-sääntö 148

Seisontavalvo: ei

Virtapistokkeen tyyppi: 4-napainen DT-liitin  
0,5 m:n johdolla

## Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K K

Valokeilan pituus 1 luksi / m: 480

Valokeilan pituus 1 luksi / m (boost): 520

Todellinen valovirta (lm): 4 000 lumenia

Teoreettinen valovirta (lm): 19 800 lumenia

Todellinen valovirta boost-toiminnolla (lm): 5

300 lumenia

## Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 voltia (DC)

## Tilaustiedot

Tilausmerkintä: UD7050LX1

GOC: 01848994

## Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018018489

EAN3: 8719018018496

## Pakatus tuotteen tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):  
4

Pakkauksen mitat, P (mm): 865

Pakkauksen mitat, L (mm): 90

Pakkauksen mitat, K (mm): 90

Tuotteiden määrä pakkauksessa: 1 valo

## Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 880 cm

Leveys: 20 cm

Korkeus: 20 cm

