

# PHILIPS

30 tuuman LED-  
valopalkki

Ultinon Drive 5004L

Tieliikennelaillinen, ECE R149-  
50

3200 lm, valokeilan pituus  
458m

Kaikkiin maasto-olosuhteisiin,  
kaikkiin sääolosuhteisiin



UD5004LX1



## Tehokasta kirkkautta turvalliseen ajoon Kirkkautta ja kestävyyttä teille kuin teille

Jopa 458m valaiseva Ultinon Drive 5004L -LED-valopaneeli on 100% tieliikennelaillinen, noudattaen ECE-säännön R149-37.5 vaatimuksia. Se varmistaa kirkkaudellaan turvallisuutta, on tehty kestäväksi, korroosiovapaa sekä veden- ja iskunkestävä.

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

### Tehokkaan kirkkauden tuomaa turvallisuutta

- Kirkas, pitkä valokeila takaa erinomaisen näkyvyyden

### Kestävät laitteet haastaviin oloihin

- Korroosion kestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
- Tukeva yksiosainen runko ankariin olosuhteisiin
- IP69K-vedenpitävyys sääolosuhteiden hallintaan

# Kohokohdat

## Täysi näkyvyys 458 metriin



Philips Ultinon Drive 5004L tarjoaa erinomaisen valokeilan, joka valaisee edessä olevaa tietä jopa 458 metriin\*. 3200 (todellista) lumenia kumuloiduista, tehokkaista 150W LEDeistä yhdessä ECE-R149-50 mukaisuuden kanssa tarjoavat laajan näkyvyyden nopeampaan reagointiin. Yhdistetty kohde(spot) ja laaja(flood) -valokeila loistavat sekä kauas että laajalle, auttaen sinua näkemään myös tienvarren vaaratekijät ajoissa. Paneelin erittäin homogeeninen valokeila ja viileä 6500 kelvinin väriämpötila pitävät sinut keskittyneenä rasittamatta silmiäsi.

## Tukeva yksiosainen runko



Philips Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet on tehty yhdestä kappaleesta, jotta ne kestävät kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen korkean valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta ne ovat iskunkestäviä varmistaakseen virheettömän suorituskyvyn niin tiellä kuin maastossa. Niiden särkymätön polykarbonaattilinsi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta, ja kätevät DT-liittimet varmistavat täydellisen liitännän.

## Vedenpitävyydellä kestävä valoa



Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet kestävät nerokkaan ruuvittoman rakenteensa ansiosta kosteimmatkin olosuhteet. IP68- ja IP69K-luokitus tarkoittaa, että ne toimivat minne tahansa tiesi vie tai millaiset sääolot vallitsevat. Ja ne kestävät erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla autoa peset.

## Korroosion kestävät kiinnikkeet

Kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut lisävalosi tarjoavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

## Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot



Philips Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet täyttävät ECE-R149 -standardit ja on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi Philips LED-valopaneelit on testattu EMC R10 -spesifikaatioiden mukaisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti ajoneuvosi sähköjärjestelmien kanssa.

# Tekniset tiedot

## Tuotteen kuvaus

Iskunkestävä  
Korroosion kestävät kiinnikkeet: kyllä, sisältyvät  
ECE-sääntö 10  
ECE-sääntö 149  
ECE-referenssiluku: 50  
Jäähdytyslementti: 13-osainen (1,5 mm)  
Iskunkestävyys (IK): IK07  
Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K  
Asennuskulma: 360°  
Materiaali: alumiini, painevalettu  
LED-polttimoiden määrä: 30x 5 W  
Maastojon boost-toiminto: ei  
Yksiosainen runko  
Käyttölämpötila: -40 – +80 °C  
Virtapistokkeen tyyppi: Liitin, 0,5 m:n kaapeli  
Valikoima: Ultinon Drive 5000  
Naarmuuntumaton lasi  
Tekniikka: LED  
Leveys: 30 tuumaa

## Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K K  
Valokeilan pituus 3 luksia / m: 265  
Valokeilan pituus 1 luks / m: 458  
Valonsäteen leveys 3 luks/m: 60  
Valonsäteen leveys 1 luks/m: 70  
Todellinen valovirta (lm): 3 200  
Teoreettinen valovirta (lm): 14280

## Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 voltia (DC)

## Tilaustiedot

Tilausmerkintä: UD5004LX1  
GOC: 01490033

## Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014900  
EAN3: 8719018014917

## Pakatus tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 2  
Mitat (P) (mm): 847  
Mitat (L) (mm): 48,7  
Mitat (K) (mm): 61,1  
Pakkauksen mitat, P (mm): 865  
Pakkauksen mitat, L (mm): 90  
Pakkauksen mitat, K (mm): 90  
Tuotteen nettopaino (g): 1600  
Pakkauksen kokonaispaino (g): 1620

