

# PHILIPS

6 tuuman LED-  
valopalkkisarja (x 2)

Ultinon Drive 2000

Tieliikennelaillinen, ECE R149-  
10

2000 lm, valokeilan pituus  
+270m

LED-seisontavalotoiminto

Kaikkiin maasto-olosuhteisiin,  
kaikkiin sääolosuhteisiin

LUMUD2001LX2



## Parempi näkyvyys lisää turvallisuutta

Lisäkirkkautta päivittäiseen käyttöön

Näe kauemmas ja laajemmalle alueelle raikkaalla valkoisella valolla, joka projisoituu jopa 270m etäisyydelle. Ultinon Drive 2001L -valopaneeli on 100% tieliikennelaillinen, ja sen kestävään yksiosaiseen rakenteeseen on integroitu edistynyttä jäähdytystekniikkaa. Se viittaa kintaalla vedelle, pölylle, ruosteelle ja iskuille.

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

### Suunniteltu kestävään vaikeatkin ajo-olosuhteet

- Tukeva rakenne vaativiin ympäristöihin

### Parempi näkyvyys tekee ajamisesta turvallisempaa

- Lisäkirkkautta parempaan näkyvyyteen

### Ylimääräisillä seisontavaloilla tulet huomatuksi

- Ylimääräisillä seisontavaloilla tulet huomatuksi

### Kestävä rakenne haastaviin olosuhteisiin

- Korroosion kestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet

# Kohokohdat

## Kirkkaat LED-seisontavalot

Kokeile Philips Ultinon Drive 2001L -LED-valopaneeliämme - sen seisontavaloilla et jää huomaamatta pikkuteillä tai pysäköintialueilla.

## Suunniteltu haastaviin ympäristöihin

Philips Ultinon Drive 2001L -LED-valopaneeli on tehty kestävään haastavia olosuhteita matkallasi. Sen särkymätön polykarbonaattilinssi on iskunkestävä (IK07-luokitettu), ja varmistaa virheettömän suorituskyvyn niin tiellä kuin maastossa. Se kestää myös veteen upotuksen (IP67-luokitus) ja tarjoaa siten luotettavan valaistuksen minne ikinä tiesi viekin.

## Korroosion kestävät kiinnikkeet

Philips Ultinon Drive 2001L -LED-valopaneelin kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävätkin lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävästä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut Philipsin LED-lisävalot tarjoavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

## Tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-lisävalot

Philips Ultinon Drive 2001L täyttää ECE-R149 vaatimukset, ja on kaukovalo- ja seisontavalotoimintojensa osalta 100% hyväksytty tieliikennekäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi Philips LED-valopaneelit on testattu EMC R10 -specifikaatioiden mukaisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti ajoneuvosi sähköjärjestelmien kanssa.

## Näkyvyys jopa 270 metriä

Philips Ultinon Drive 2001L -LED-valopaneeli antaa sinulle lisää kirkkautta kaukovaloihin ja valaisee tietä jopa 270 metriin\*. 2000 (todellisen) lumenin voimalla valaiseva LED-valopaneelimme on ECE R149-10 mukainen ja tarjoaa laajan näkyvyyden tielle ja sen reunoille - antaen lisää reaktioaikaa. Sen viileä 6000 kelvinin valonväri luo paremman kontrastin ja pitää kuljettajan keskittyneenä.

# Tekniset tiedot

## Tuotteen kuvaus

Boost-tilan käyttöönotto: ei  
Iskunkestävä  
ECE-sääntö 10  
ECE-sääntö 149  
ECE-referenssiluku: 10  
Iskunkestävyys (IK): IK07  
Koteloituiluokka (IP): IP67  
Asennuskulma: 360°  
Materiaali: alumiini, painevalettu  
LED-polttimoiden määrä: 16 x 5 W, 6 x 5 W  
Maastoajon boost-toiminto: ei  
Yksiosainen runko  
Käyttölämpötila: -40 – +65 °C  
Valikoima: Ultinon Drive 2000  
Naarmuuntumaton lasi  
Tekniikka: LED  
Leveys: 163 mm / 6 tuumaa  
Boost-toiminnon asennus: ei  
Korroosion kestävä kiinnike: sivukiinnike  
ECE-sääntö 148  
Seisontavalo  
Virtapistokkeen tyyppi: 3-napainen DT-liitin  
0,5 m:n johdolla  
Jäähdytyslementti: alumiinipinnoitettu ja valettu  
Korroosion kestävä: kyllä, alumiinipinnoitettu

## Valon ominaisuudet

Värlämpötila: 6 000 K K  
Valokeilan pituus 3 luksia / m: 140  
Valokeilan pituus 1 luksia / m: 270  
Todellinen valovirta (lm): 2 000 lumenia  
Teoreettinen valovirta (lm): 3 270 lumenia  
Valokeila: yhdistelmävalokeila

## Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 volttia (DC)

## Tilauksetiedot

Tilausmerkintä: UD2001LX2  
GOC: 01832894

## Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018018328  
EAN3: 8719018018335

## Pakutun tuotteen tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):  
4  
Pakkauksen mitat, P (mm): 180  
Pakkauksen mitat, L (mm): 150  
Pakkauksen mitat, K (mm): 80  
Tuotteen nettopaino (g): 1 138 ±36  
Pakkauksen kokonaispaino (g): 1 138 ±36  
Tuotteiden määrä pakkauksessa: 2 valoa

