

Philips Xperion 6000
Flood

1000 lumenia / 250 lumenin

kohdevalo

valon zoomaustoiminto
liikkeentunnistus
Erittäin monipuolinen

LUMX60FLX1



Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

LED-projektorivalo moneen tarpeeseen

Monikäyttöinen Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo 1 000 lumenin valonheittimiseen ja säädettävine valokeiloinen ei jätä sinua pulaan. Älykäs zoomausnuppi ja liikkeentunnistin helpottavat valon käsittelyä, ja veden- ja iskunkestävyys takaavat pitkän käyttöiän.

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Erittäin monipuolinen

- Voit ladata muita laitteita USB-portissa

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Liikkeentunnistin mahdollistaa valon etäohjauksen
- Älykkäällä zoomausnupilla voit ohjata valoa
- Älykahvalla valon voi kohdistaa koskematta siihen
- Ladattavissa USB-C-kaapelilla tai langattomalla telakointiasemalla

Näe enemmän kuin muut

- Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen
- Kaksi eniten käytettyä työvaloa yhdessä valaisimessa

PHILIPS

Flood

1000 lumenia / 250 lumenin kohdevalo valon zoomaustoiminto, liikkeen tunnistus, Erittäin monipuolinen

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: tehokas ja ergonominen
- Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti, älykahva
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Magneetti: magneettikahva
- Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valikoima: Xperion 6000
- Tekniikka: COB-LED
- UV-vuodonilmaisus: ei
- Koukku: 180° kääntyvä
- Koteloitiluokka (IP): IP65
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
- Bluetooth-yhteys

Valon ominaisuudet

- Valon keilakulma: 100 astetta
- Väriämpötila: 6 000 K
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 astetta
- Valovirta (kohdevalo): 250 lumenia
- Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia
- Valovirta (tehotila): 1 000 lumenia

Sähkö tiedot

- Jännite: 3,7 V
- Virtalähde: ladattava akku
- Akun kapasiteetti: 4400 mAh mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): 3 h
- Akun käyttöaika (Eco-tila): 22 h
- Akun/pariston tyyppi: litiumakku
- Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
- Latausjohdon tyyppi: Type C USB
- Akun latausaika: enintään 5 tuntia
- Teho: 10 W
- Akun käyttöaika (kohdevalo): 9 h

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: X60FLX1
- Tilauskoodi: 1909731

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018019097
- EAN3: 8719018019103

Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 90 cm
- Korkeus: 140 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Leveys: 60
- Johdon pituus: 100 cm:n USB-johdo, 5 V, 1 A, adapteri

LUMX60FLX1/10

Kohokohdat

Valaise koko työalue

Philipsin Xperion 6000 Flood on täydellinen työvalo suurille alueille, kuten työmaille, tilapäiseksi seinävalaisimeksi tai vaikkapa leikkipihalle. Se tuottaa kirkkaan, 1 000 lumenin (10 W) erittäin leveän valokeilan. Jos tarvitset vähemmän valoa ja haluat säästää akkua, voit käyttää 500 lumenin tehoa.

Monikäyttöinen valo

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo yhdistää samaan valaisimeen kaksi eniten käytettyä työvalotyyppiä: laaja-alaisen, tasalaatuisen valon pitkäaikaiseen työskentelyyn suurilla alueille ja pienten alueiden valaisuun tarkoitettua kohdevaloa, joka tuottaa parhaan kontrastin ja kirkkauden kohteiden yksityiskohtaisiin tarkastuksiin ja kapeisiin tiloihin.

Älykäs zoomausnappi

Tämän asentajien kanssa yhteistyössä suunnitellun tuotteen valo voi mukauttaa ergonomisella ja älykkäällä zoomausnupilla laaja-alaisesta valaisuusta rajatumman alan kirkkaaseen valaisuun – jopa käsiin kädessä. Valon sivussa oleva, kierrettävä älykäs zoomausnappi on helposti käytettävissä, joten sinun ei tarvitse irrottaa valoa kiinnityksestään säätöä varten. Valo on suunniteltu muistamaan edellinen asetuksensa, joten se syttyy uudelleen suoraan halutulla valovoimakkuudella.

Ohjaa valoa etäältä

Jos tarvitset työskentelyyn kahta kättä, voit syyttää ja sammuttaa valon etäältä heilauttamalla kättäsi. Valo ei huomioi tahattomia liikkeitä, vaan tunnistimet reagoivat vain käden kahteen peräkkäiseen heilautukseen.

Monipuolisia lisäosia

Älykahvaa voi käyttää pystytukena, ripustuskoukkuna tai kiinnityksenä kolmijalkaan, ja lisäksi sen voi kiinnittää mihin tahansa metallipintaan sisäisillä magneeteilla. Monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Tehty kestämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta saavat Philipsin Xperion 6000 Flood -valon toimimaan luotettavasti ankarissakin työolosuhteissa, sillä vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä lisäapua.

Lataa muita laitteita

Voit käyttää Philips Xperion 6000 Flood -projektorivaloa myös muiden laitteiden (kuten matkapuhelimen) virtalähteenä. Lataaminen käynnistyy heti, kun liität ladattavan laitteen työvalon takapaneelissa olevaan USB-porttiin.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi*

Valmiina haasteisiin

Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalon voi ladata USB-C-kaapelilla (sisältyy pakkaukseen) tai suoraan Philipsin langattomalla telakointiasemalla. Lisätietoja osoitteessa [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)



Julkaisupäivä 2023-06-21

Versio: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Haetaan verkkosivulta //Philips.com/extended-warranty