



Philips RacingVision GT200  
auton ajovalopolttimo

**Polttimotyyppi: H4**

pakkauskoko: 1  
12 V, 60/55 W

**12342RGTB1**

## Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

### Valot vievät ajokokemuksen uudelle tasolle

Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot on suunnattu ajamiseen intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden valo on jopa 200 % kirkkaampi ja ulottuu jopa 80 metriä kauemmas, mikä parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.

#### **Jopa 200 % kirkkaampi valo muuttaa ajoa**

- Uusi kvartsilasitekniikka takaa erinomaisen valotehon
- Uusi pinnoitustekniikka lisää polttimon valon määrää
- Selkeästi parempi näkyvyys ja ajokokemus

#### **Valikoimamme paras valokeila**

- Erittäin tehokas valokeila valaisee jopa 80 metriä pidemmälle (2)

#### **Täysin hyväksytty nautinnolliseen ajoon tieliikennekäytössä**

- Tehokas polttimo, joka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

#### **Taattua Philips-laatua**

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 200% kirkkaampi valo

## Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: P43t-38
- Nimike: H4 12342 12 V 60/55 W P43t-38 B1
- ECE-tyyppihyväksyntä
- Valikoima: RacingVision GT200
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: H4

## Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 tuntia

## Valon ominaisuudet

- Valovirta [lm]: 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 %
- Väriämpötila: 3 600

## Sähkötiedot

- Teho: 60/55 W
- Jännite: 12 V

## Tilastiedot

- Tilausmerkintä: 12342RGTB1
- Tilaukoodi: 00 571 730

## Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8 719 018 005 717
- EAN3: 8 719 018 005 724
- Pakkaustyyppi: B1

## Pakatun tuotteen tiedot

- Pituus: 9.5 cm
- Leveys: 3.6 cm
- Korkeus: 12.9 cm
- Määrä pakkauksessa: 1
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 10

## Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 19.0 cm
- Leveys: 19.0 cm
- Korkeus: 13.0 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 0.468 kg

12342RGTB1

# Kohokohdat

## Tehokkain polttimomme

Philipsin valikoiman tehokkain polttimo RacingVision GT200 muuttaa selkeästi näkyvyyttä ja ajokokemusta. Se tuottaa rallipolttimon kirkkauden ja näkyvyyden muodossa, jota on luvallista käyttää liikenteessä. Terävä valokeila on jopa 200 % kirkkaampi (1). Optimoitu polttimon muotoilu takaa suuremman valotiheyden, mikä parantaa tien näkyvyyttä sekä ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

## Jopa 80 metriä pidempi valokeila

Philipsin RacingVision GT200 -polttimon erittäin tehokas valokeila ulottuu jopa 80 metriä (2) lakisääteistä vähimmäisetäisyyttä kauemmas, joten tie näkyy entistä paremmin. Huomaat mahdolliset vaarat aiemmin ja pystyt reagoimaan nopeammin ja ohjaamaan autoa täsmällisemmin tiellä. Tämä kaikki lisää turvallisuutta ja ajomukavuutta.

## Tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot ovat ECE-tyyppihyväksytyjä. Valotehoa kaipaavat autoilijat saavat käyttöönsä kirkkaan, eloisan ja tieliikenteeseen sallitun ajovalopolttimon, joka on sovellettavien säännösten mukainen.

## Lisää valoa tienhen

Uuden patentoidun Gradient Coating- pinnoitteen ansiosta polttimot heijastavat enemmän valoa tielle, mikä parantaa näkyvyyttä pimeällä. Polttimot tuottavat enemmän valoa, joka on lisäksi tyylikästä ja muista erottuvaa.

## Kirkasta valoa sinne missä sitä tarvitaan

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uudet valmistustekniikat parantavat valotehoa säännösten puitteissa, mikä takaa tarkan valoisa-pimeä-ajan ja lisää kirkkautta tärkeisiin kohtiin. Lisäksi kvartsilasi kestää paremmin lämpötilanmuutoksia, mikä lisää polttimon käyttöaikaa. Parannettu UV-suojia pitää ajovalon optiikan suojassa auringolta.

## Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan. Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja laadunvarmistusprosesseja (mukaan lukien sovellettavat ISO-standardit) ja valmistettu noudattaen yhtä tiukkoja tuotantovaatimuksia. Philipsin RacingVision GT200 sopii sellaisten suurten autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi, BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen. Lisätietoja löytyy polttimon valintatyökalun avulla.



Julkaisupäivä 2023-06-21

Versio: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

\* 2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksi. Ptsin matka autosta.