

Philips Xperion 6000
Flood

1 000 lumenů / 250 lm bodové

svítidlo

Funkce zaměření světla
Snímání pohybu
Vysoce všestranný

LUMX60FLX1



Navrženy s ohledem na vás

Multifunkční světlomet LED

Díky prostorovému světlu o výkonu 1 000 lm a nastavitelnému úhlu paprsku odvede multifunkční světlomet Philips Xperion 6000 Flood vždy dobrou práci. Knoflík pro funkci smart-zoom spolu se snímačem pohybu ulehčují ovládání a světlomet je díky odolnosti vůči nárazům a vodě opravdu odolný.

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

Vysoce všestranný

- Dobíjete ostatní zařízení pomocí praktického portu USB

Snadno zvládá náročné podmínky

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědlům (IP65/IK07)

Chytré ergonomické provedení

- Funkce detekce pohybu umožňuje světlo ovládat dálkově
- Díky knoflíku pro funkci smart-zoom můžete světlo jednoduše ovládat
- Chytrá rukojeť vám umožňuje umístění svítilny a uvolnění obou rukou
- Nabíjení pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátové dokovací stanice

Ať vidíte tam, kam ostatní nevidí

- Výkonné bílé světlo (1 000 lumenů / 10 W) osvítil velké prostory
- Spojuje dvě nejpoužívanější světla do jedné svítilny

PHILIPS

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Výkonný a ergonomický
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

- Možnosti handsfree: Otočný háček, silný magnet, Chytrá rukojeť
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Magnet: Magnetická rukojeť
- Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 6000
- Technologie: COB LED
- UV detektor úniku: Ne
- Háček: Otočný o 180°
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla
- Připojení prostřednictvím Bluetooth

Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 100 stupeň
- Teplota barev: 6 000 K
- Úhel paprsku (ukazatel): 15 stupeň
- Světelný výstup (ukazatel): 250 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 100 lumenů
- Světelný výstup (režim Boost): 1 000 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 3,7 V
- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
- Kapacita baterie: 4400 mAh mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): 3 h
- Doba provozu baterie (režim Eco): 22 h
- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka pro EU (není k dispozici ve Spojeném království)
- Typ nabíjecího kabelu: USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 5 h
- Příkon: 10W
- Doba provozu baterie (ukazatel): 9 h

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X60FLX1
- Objednací kód: 1909731

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018019097
- EAN3: 8719018019103

Informace na obalu výrobku

- Délka: 90 cm
- Výška: 140 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Šířka: 60
- Délka kabelu: 100cm kabel USB, 5V 1A adaptér

Přednosti

Osvětlete si celou pracovní plochu

Ať už potřebujete osvětlit pracoviště, přechodně nahradit nástěnnou lampu nebo posvítit na venkovní aktivity, svítidla Philips Xperion 6000 Flood skvěle osvětlí velké tmavé prostory. Díky výkonnému napájení 1 000 lumenů (10 W) vám její stále jasné světlo poskytne mimořádně široké osvětlení. Pokud potřebujete méně světla a delší výdrž baterie, můžete svítidlo jednoduše ztlumit na světelný tok o 100 lumenech.

Multifunkční svítidla

Na různou práci je zapotřebí různá množství světla. Svítidla Philips Xperion 6000 Flood spojuje v jedné svítidlně dvě nejpoužívanější formy dílenského osvětlení. Širokouhlé homogenní prostorové světlo je ideální pro dlouhou práci ve velkých prostorách, a pro detailní kontroly v úzkých prostorách je tu bodové světlo, které koncentruje osvětlení do malé oblasti, díky čemuž získáte nejlepší kontrast a jas.

Knoflík pro funkci smart-zoom

Ergonomický knoflík pro funkci smart-zoom byl vytvořen ve spolupráci s mechanikou a dovoluje vám jednoduše si nastavit světlo od prostorového osvětlení po soustředěný paprsek, i když máte rukavice. Knoflík pro funkci smart-zoom je umístěn po straně svítidla, je otočný a máte ho vždy na dosah ruky. Díky tomu není nutné svítidlo snímat z uchycené polohy. Chytrý design umožňuje, že si svítidlo zapamatuje vaše poslední nastavení, a při opětovném zapnutí svítí s požadovanou intenzitou.

Světlo na dálkové ovládání

Pokud potřebujete k práci obě ruce volně, můžete světlo vypnout či zapnout dálkově pouhým mávnutím ruky. Senzory jsou navrženy tak, aby ignorovaly nechtěné pohyby, a reagují pouze na specifické gesto dvojitého mávnutí.

Všestranné nástavce

Chytrá rukojeť svítidly se dá použít jako opora samotné svítidly, jako háček na zavěšení, dá se přišroubovat na stativ nebo připevnit k jakémukoli kovovému povrchu pomocí integrovaných magnetů. Díky této všestrannosti si můžete jednoduše nastavit svítidlo ve správném úhlu tak, aby paprsek směřoval přesně tam, kde ho potřebujete.

Design pro zajištění odolnosti

Svítidla Philips Xperion 6000 Flood je zkonstruována tak, aby zvládla náročné pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, proti vodě podle normy IP65, a povrch odolá chemikáliím a dílenským rozpouštědlům. Je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i z těch nejpevnějších rukou občas něco vypadne.

Dobíjejte ostatní zařízení

Svítidlo Philips Xperion 6000 Flood lze použít také jako power banku pro nabíjení jiných zařízení, například telefonu. Stačí zařízení zapojit do portu USB na zadní straně svítidly, a ihned se začne nabíjet.

Až tříletá záruka

Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc*.

Vždy připravena k použití

Svítidlo Philips Xperion 6000 Flood lze dobíjet prostřednictvím kabelu USB-C (je součástí balení) nebo přímo pomocí bezdrátové dokovací stanice Philips. Více na: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)



Datum vydání 2023-06-21

Verze: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com* Nutné nárokovat na webové stránce prodloužení záruky Philips // [Philips.com/extended-warranty](https://philips.com/extended-warranty)