



Philips Xperion 6000
Pillar

tehotila 500 lm, Eco-tila 250 lm

kohdevalo 180 lm
akunkesto 4,5 h (Eco-tilassa 10 h)
ergonominen ja kokoontaitettava



X60PILLX1

suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Edistyksellistä ja kestävää valotehoa

Philipsin Xperion 6000 Pillar riittää koko päiväksi yhdellä latauksella. 250 ja 500 lumenin päävalot ja kiinteä 180 lumenin taskulamppu soveltuvat moniin tarpeisiin. Kokoontaitettavuus helpottaa kantamista. Kätevät säädettävät valokeilan kulmat.

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen ja etsimiseen

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Pieni, käännettävä magneettinen koukku ja ergonominen muotoilu

Näe enemmän kuin muut

- Pitkä käyttöaika eri valotiloissa
- Ensiluokkainen LED-valo, jossa on useita valotoimintoja

PHILIPS

Pillar

tehotila 500 lm, Eco-tila 250 lm kohdevalo 180 lm, akunkesto 4,5 h (Eco-tilassa 10 h), ergonominen ja koontaitettava

Kohokohdat

X60PILLX1/10

Useita valotiloja



Philipsin Xperion 6000 Pillar -työvalon korkealaatuinen ja kirkas LED-valo valaisee kohteet luonnollisesti ja eloisasti korkean valotehon ansiosta. Laaja valoikeila tuottaa jopa 250 lm Eco-tilassa ja 500 lm tehotilassa. Voimakas 180 lumenin taskulampun kohdevalo auttaa näkemään paremmin ja huomaamaan pienimmätkin yksityiskohdat.

Valotiloja moneen tarpeeseen



Philipsin Xperion 6000 Pillar on valmiina toimintaan. Yksi lataus riittää koko työpäivän ajaksi: jopa 10 tuntia Eco-tilassa, 4,5 tuntia tehotilassa ja 12 tuntia taskulamppuna. Philipsin Xperion 6000 Pillar -työvalossa on tehokas litiumioniakku, ja sen voi ladata täyteen 4,5 tunnissa USB-C-johdolla, jotta kirkkaan LED-valon käytön saa maksimoitua.

Vapauttaa kädet työskentelyyn



Käyttäjien tarpeisiin suunniteltu, ergonomisesti muotoiltu, liukumisen estävä kahva mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Jos tarvitset työhön molempia käsiäsi, voit sijoittaa työvalon turvallisesti 360 astetta kääntyvän, sisään vedettävän koukun ja vahvan magneetin avulla. Virtapainike on valon takana, jolloin valo ei häikäise silmiäsi, kun käynnistät sen.

Suunniteltu kestäämään



IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta tekevät Philipsin Xperion 6000 Pillar -työvalosta todella kestävän, sillä tiedämme, että vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä tukea.

Jopa 3 vuoden takuu



Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi¹

Päivitä työvalosi



Älä huolestu turhaan laitteesi kadottamisesta. Löydät sen helposti paikannustoiminnolla. Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa laitteesi. Kirkkaan limenvihreä runko helpottaa laitteen löytämistä pimeissäkin ympäristöissä. Kokeile Philips-telakointiasemaa, jolla pidät työvalon käden ulottuvilla ja valmiina työhön. Pöydälle asetettuna se lataa työvalosi langattomasti.² Lue lisää osoitteesta: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Pillar

tehotila 500 lm, Eco-tila 250 lm kohdevalo 180 lm, akunkesto 4,5 h (Eco-tilassa 10 h), ergonominen ja koontaitettava

X60PILLX1/10

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: ergonominen ja koontaitettava
- Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti
- Koukku: 360° kääntyvä
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Magneetti: 2 magneettia
- Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS-pinnoite + pehmeä kumi
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valikoima: Xperion 6000
- Tekniikka: COB-LED
- UV-vuodonilmais: ei
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

- Valon keilakulma: 100° astetta
- Väriämpötila: 6 000 K
- Valovirta (kohdevalo): 180 lumenia
- Valovirta (Eco-tila): 250 lumenia
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 15°
- Valovirta (tehotila): 500 lm

Sähkö tiedot

- Jännite: 3,7 V
- Virtalähde: ladattava akku

- Akun kapasiteetti: 4400 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): jopa 4,5 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): jopa 10 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumakku
- Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
- Latausjohdon tyyppi: Type C USB
- Akun latausaika: enintään 4,5 tuntia
- Teho: 5 W
- Akun käyttöaika (kohdevalo): jopa 12 tuntia

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: X60PILLX1
- Tilauuskoodi: 01469631

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018014696
- EAN3: 8719018014702

Pakatus tuotteen tiedot

- Pituus: 5.2 cm
- Korkeus: 23 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 412 g
- Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

Ulkopakauksen tiedot

- Pituus: 25 cm
- Leveys: 17 cm
- Korkeus: 18 cm



Julkaisupäivä 2023-06-21

Versio: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* 1 haetaan Philipsin laajennetun takuun verkkosivulta
* 2 yhteensopiva Xperion 6000 UV Pillar-, Slim- ja Pocket -mallien kanssa