

Philips Xperion 6000
Прожектор

1000 лумена /250 lm Спот лампа

Функция за светлинно
увеличение
Със сензор за движение
Изключителна универсалност

LUMX60FLX1



Проектирана с мисъл за вас

Многофункционална LED светлина тип прожектор

Със своята прожекторна светлина 1000 lm и променлив лъч многофункционалният прожектор Philips Xperion 6000 си върши работата. Бутонът за интелигентно увеличение и сензорът за движение опростява контрола, докато устойчивостта на удари и вода гарантира дълготрайност.

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Изключителна универсалност

- Зареждайте други устройства с помощта на удобен USB порт

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Разпознаването на движение позволява дистанционно управление за вашата светлина
- Копче за интелигентно увеличение за лесно управление на светлината
- Интелигентна дръжка за позициониране на лампата за използване със свободни ръце
- Презареждаем през USB Type C или безжична докинг станция

Вижте това, което другите не могат

- Мощна бяла светлина (1000 лумена/10 W) осветява голяма площ
- Двете най-използвани светлини, комбинирани в една лампа

PHILIPS

Прожектор

1000 лумена /250 lm Спот лампа Функция за светлинно увеличение, Със сензор за движение, Изключителна универсалност

Акценти

Осветете цялата работна зона

Независимо дали искате да осветите работната зона, временно да замените стенна лампа, или да осветите дейности на открито, прожекторът Philips Xperion 6000 е идеален за осветяване на големи тъмни площи. Осигурявайки 1000 лумена (10 W), постоянната ярка светлина осигурява изключително широк лъч. Ако имате нужда от по-малко светлина и повече живот на батерията, можете лесно да намалите лампата до 100 лумена изходна мощност.

Многофункционална светлина

Различните дейности изискват различно количество светлина. Прожекторът Philips Xperion 6000 съчетава в една лампа двете най-често използвани форми на сервизно осветление. Широкоъгълен хомогенен прожектор за работа на големи площи за по-дълъг период от време и фокусирана светлина, която концентрира осветлението в малки зони за постигане на най-добър контраст и яркост, идеална за детайлни проверки и тесни пространства.

Копче за интелигентно увеличение

Ергономичното копче за интелигентно увеличение, проектирано съвместно с механици, ви позволява лесно да регулирате светлината от широко осветяване до фокусирана яркост дори с ръкавици. Въртящото се копче за интелигентно увеличение, разположено отстрани на лампата, е винаги на една ръка разстояние, което означава, че не е необходимо да премествате лампата от монтираното ѝ положение. Интелигентният дизайн на лампата ѝ позволява да запомни последната ви настройка и да се стартира повторно директно при желанието интензитет.

Управлявайте дистанционно вашата светлина

Ако за работа ви трябва свободни ръце, можете да включите или изключите светлината от

разстояние, като просто махнете с ръка. Проектиран така, че да игнорира непреднамерени движения, сензорът реагира само на определен жест с двойно махане.

Гъвкави приставки

Интелигентната дръжка може да се използва като опора, за да се държи прожекторът сам като кука, на която да се окачи светлината, да се завинти на статив или да се прикрепи към всяка метална повърхност с вградените магнити. Тази гъвкавост ви позволява да позиционирате светлината лесно и под подходящ ъгъл, насочвайки лъча точно там, където ви е необходим.

Проектиран за издръжливост

Проектиран да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар по IK07, водоустойчив по стандартите IP65 и с повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители – Philips Xperion 6000 е създаден, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

Зареждане на други устройства

Прожекторът Philips Xperion 6000 може да се използва и като портативна външна батерия за зареждане на други устройства, като например вашия телефон. Просто включете устройството си в USB порта на гърба на лампата и то ще започне да се зарежда.

Гаранция до 3 години

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година*.

Готов за действие

Прожекторът Philips Xperion 6000 може да се зарежда чрез USB Type C кабел (включен в комплекта) или директно от безжичната докинг станция на Philips. Научете повече: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

LUMX60FLX1/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Мощен и ергономичен
- Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

- Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит, Интелигентна дръжка
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Магнит: Магнитна дръжка
- Материали и покритие: Здрав ABS
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Обхват: Xperion 6000
- Технология: COB LED
- УВ детектор за утечки: Не
- Кука: Въртене на 180°
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители
- Bluetooth връзка

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 100 градуса
- Цветна температура: 6000 K
- Ъгъл на лъча (показалец): 15 градуса
- Светлоотдаване (показалец): 250 лумена
- Светлоотдаване (есо): 100 лумена
- Светлоотдаване (boost): 1000 лумена

Електрически характеристики

- Напрежение: 3,7 V
- Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия
- Капацитет на батериите: 4400 mAh mAh
- Време за използване на батерията (boost): 3 ч
- Време за работа на батерията (есо): 22 ч
- Тип батерия: Литиева батерия
- Тип на щепсела: Щепсел за ЕС (не е приложен за Обединеното кралство)
- Тип на кабела за зареждане: Type C USB
- Време за зареждане на батерията: До 5 часа
- Мощност: 10 W
- Време на работа на батерията (показалец): 9 ч

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X60FLX1
- Код за поръчка: 1909731

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018019097
- EAN3: 8719018019103

Информация за опакован продукт

- Дължина: 90 см
- Височина: 140 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
- Ширина: 60
- Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер



Дата на издаване
2023-06-21

Версия: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Да се заяви на уеб страницата //Philips.com/extended-warranty