

Philips Xperion 6000  
Flood Mini

500 lumen/250 lm Spotlight

Lyszooomfunktion  
Batterilevetid: 3 timer (Eco: 9  
timer)  
Alsidig

LUMX60FLMIX1



# Designet med dig i tankerne

## Kompakt LED-projektørlys

Med sin 500 lm projektør lampe og variable stråle er den kompakte Philips Xperion 6000 Flood en effektiv projektør. Smart-zoom-knappen forenkler betjening, mens modstandsdygtighed over for slag og vand garanterer holdbarhed.

### Tilgængeligt tilbehør til opgradering af din arbejdslampe

- Smarte løsninger til opladning og lokalisering af din enhed

### Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

### Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP65/IK07)

### Se, hvor andre ikke kan

- Samler de to hyppigst anvendte typer arbejdslys i én lampe

### Smart og ergonomisk design

- Kompakt og let at tage med overalt
- Indikatoren viser den resterende batterilevetid
- Smart-zoom-knap til nem styring af lyset
- Det smarte håndtag giver dig mulighed for at indstille lyset til håndfri brug
- Genopladelig via USB type C eller trådløs dockingstation

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Lys til mange forskellige formål

Forskellige job kræver forskellige mængder lys. Den kompakte Philips Xperion 6000 Flood-projektør samler de to hyppigst anvendte former for værkstedsbelysning i én lampe. Et bredvinklet, ensartet projektørlys til arbejde på store områder over længere tid, og et fokuseret lys, der koncentrerer belysningen på små områder for at opnå den bedste kontrast og lysstyrke, ideelt til detaljerede inspektioner og trange steder.

## Kompakt letvægtsdesign

Den kompakte Philips Xperion 6000 Flood-projektør gør det muligt at tage din genopladelige projektør lampe med dig, uanset hvor du tager hen. Nem at opbevare i et handskerum.

## Smart-zoom-knap

Den ergonomiske smart-zoom-knap er udviklet i samarbejde med mekanikere og gør det nemt at justere lyset fra bred projektør belysning til fokuseret lys, selv med handsker på. Den drejelige smart-zoom-knap er placeret på siden af lampen og er altid inden for rækkevidde, hvilket betyder, at du ikke behøver at flytte lampen fra dens fastsatte position. Lampens smarte design gør den i stand til at huske din sidste indstilling og tænde direkte med den ønskede intensitet.

## Alsidigt tilbehør

Det smarte håndtag kan bruges som støtte til at holde projektøren oppe af sig selv, som en krog til at hænge lyset på, til blive skruet fast på et stativ eller fastgjort til en metaloverflade via de indbyggede magneter. Denne alsidighed gør det nemt for dig at placere lampen i den rigtige vinkel og pege strålen lige derhen, hvor du har brug for den.

## Bliv ikke fanget uden lys

Du behøver ikke bekymre dig for, om lyset går ud, netop når du har mest brug for det. Bag på den kompakte Philips Xperion 6000 Flood-projektør finder du en indikator for batterilevetid, som viser dig præcist, hvor lang tid der er tilbage, før du skal genoplade batteriet.

## Designet med holdbarhed for øje

Philips Xperion 6000 Flood er designet til at kunne modstå barske arbejdsmiljøer med IK07-klassificering over for stød, vandfasthed iht. IP65-standarden og en overflade, der kan modstå kemikalier og værkstedsanvendte opløsningsmidler og er bygget til at holde, fordi vi ved, at selv de mest rolige hænder har brug for ekstra hjælp.

## Opgrader dit arbejdslys

Du behøver ikke længere bekymre dig om at miste din enhed. Du kan føje funktionen "Find min enhed" til din kompakte Philips Xperion Flood-projektør. Brug fjernbetjeningen til at starte en lydalarm og et blinklys for at finde frem til din enhed. Det limegrønne kabinet hjælper dig med at få øje på din enhed selv i mørke omgivelser.

## Op til 3 års garanti

Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år\*.

## Klar til brug

Den kompakte Philips Xperion 6000 Flood-projektør kan oplades med et USB type C-kabel (medfølger i pakken) eller direkte via den trådløse Philips-dockingstation. Få mere at vide: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: Kompakt og ergonomisk
- Forventede fordele: Designet med dig i tankerne

## Produktbeskrivelse

- Håndfrie funktioner: Drejelig krog, kraftig magnet, Smart-håndtag
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Magnet: Magnetisk håndtag
- Materialer og finish: Robust ABS
- Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
- Sortiment: Xperion 6000
- Teknologi: COB-LED
- UV-lækkagedetektor: Nej
- Krog: Kan drejes 180°
- Kapslingsklassificering (IP): IP65
- Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler

## Lyskarakteristika

- Strålevinkel: 100 °
- Farvetemperatur: 6.000 K
- Strålingsvinkel (pointer): 15 °
- Lyseffekt (fokuslys): 250 lumen
- Lyseffekt (Eco): 100 lumen
- Lyseffekt (boost): 500 lumen

## Elektriske karakteristika

- Spænding: 3,7 V
- Strømkilde: Genopladeligt batteri
- Batterikapacitet: 2500 mAh
- Batteridriftstid (Boost): 3 timer ved 500 lumen
- Batteridriftstid: 3 timer ved 500 lumen
- Batteridriftstid (Eco): 9 timer ved 100 lumen
- Batteritype: Litiumbatteri
- Stiktype: EU-stik (medfølger ikke til Storbritannien)
- Opladningskabeltype: Type C USB
- Batteriopladningstid: Op til 3,5 timer
- Effekt: 5 W
- Batteridriftstid (fokuslys): 5 timer ved 250 lumen

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X60FLMIX1
- Ordrekode: 1913431

## Emballagedata

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

## Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 70 cm
- Højde: 120 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
- Bredde: 50
- Kabellængde: 100 cm USB-kabel, 5 V/1 A adapter



Udgivelsesdato  
2023-06-21

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\* Krav gøres gældende på webstedet //Philips.com/extended-warranty