



Philips Xperion 6000
Slim

500 lm (Boost) / 250 lm (Éco)

Spot de 150 lm

Autonomie batterie : 4,5 h (Éco :
7 h)

Polyvalente et rotative



X60SLIMX1

Une conception pensée pour vous

Un éclairage de pointe durable

La lampe Philips Xperion 6000 Slim polyvalente est idéale pour les espaces exigus. Produisant une luminosité de 250 lm en mode Eco et de 500 lm en mode Boost, son module d'éclairage orientable unique à 270° vous permet de diriger le faisceau puissant là où vous en avez besoin.

Accessoires disponibles pour votre lampe professionnelle

- Des solutions intelligentes pour charger et localiser votre appareil

Extension de garantie

- Prolongez votre garantie en ligne jusqu'à 3 ans

Grande résistance face aux conditions difficiles

- Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants (IP54/IK07)

Design ergonomique intelligent

- Crochet rotatif intelligent avec aimant et design ergonomique
- Lampe de précision rotative à 270°

Une meilleure vision

- Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage
- Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances

PHILIPS

Slim

500 lm (Boost) / 250 lm (Éco) Spot de 150 lm, Autonomie batterie : 4,5 h (Éco : 7 h), Polyvalente et rotative

X60SLIMX1/10

Points forts

Plusieurs modes d'éclairage



Dotée d'une lampe LED de haute qualité et lumineuse, la lampe Philips Xperion 6000 Slim présente les objets de manière fidèle et éclatante, avec une source principale à forte luminosité et faisceau large produisant 250 lm en mode Éco et 500 lm en mode Boost. Utilisez la puissante lampe avec un faisceau torche de 150 lm pour mieux voir et repérer les moindres détails.

Des modes d'éclairage adaptés à de nombreux besoins



La lampe Philips Xperion 6000 Slim est conçue pour être prête à l'action. Une seule charge fournit suffisamment d'énergie pour une journée de travail complète : jusqu'à 7 heures en mode Éco, 4,5 heures en mode Boost et 9 heures avec le faisceau de la torche. Alimentée par une puissante batterie Li-ion, la Philips Xperion 6000 Slim peut être

entièrement chargée en 4 heures sur une prise USB-C, pour vous permettre de bénéficier au maximum de son éclairage LED.

Mettez votre travail en lumière



La Philips Xperion 6000 Slim est une lampe polyvalente idéale pour éclairer les espaces exigus. Grâce à son module d'éclairage unique rotatif à 270°, vous pouvez facilement positionner la lumière là où vous en avez besoin. Plusieurs positions étant possibles, vous pouvez travailler dans les moindres recoins. Cette lampe de travail se plie en deux pour un rangement compact.

Utilisation mains libres



Avec une conception pensée pour vous, le manche ergonomique avec revêtement antidérapant vous permet de tenir cette lampe de travail en toute sécurité. Si vous avez besoin de garder les deux mains libres pour travailler,

positionnez la lampe de manière stable grâce au crochet rétractable rotatif à 360° et à un aimant puissant. Le bouton de marche/arrêt est situé à l'arrière de la lampe pour éviter que la lumière ne vous éblouisse lorsque vous l'allumez.

Conçue pour résister



Élaborée pour résister aux conditions de travail difficiles grâce à sa résistance aux chocs IK07, à son étanchéité conforme aux normes IP54 et à une surface résistante aux produits chimiques et aux solvants d'atelier, la lampe Philips Xperion 6000 Slim est conçue pour durer. Après tout, même les mains les plus stables ont besoin d'un support supplémentaire.

Jusqu'à 3 ans de garantie



Bénéficiez de la garantie standard Philips de 2 ans et d'une année supplémentaire¹

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Point fort du produit: Polyvalente et rotative
- Avantages attendus: Une conception pensée pour vous

Description du produit

- Options mains libres: Crochet rotatif, aimant puissant
- Crochet: rotatif à 360°
- Indice de résistance aux chocs (IK): IK07
- Aimant: 2 aimants
- Matériaux et finition: ABS robuste et caoutchouc souple
- Température de fonctionnement: -10 °C à 40 °C
- Gamme: Xperion 6000
- Technologie: LED COB
- Détecteur de fuites UV: Non
- Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP54
- Résiste aux produits suivants: Graisse, huile, solvants d'atelier

Caractéristiques lumineuses

- Angle de faisceau: 100 degrés
- Température de couleur: 6 000 K
- Flux lumineux (pointeur): 180 lumens
- Flux lumineux (Éco): 250 lumens
- Angle du faisceau (pointeur): 15°
- Flux lumineux (Boost): 500 lumens

Caractéristiques électriques

- Tension: 3,7 volt
- Source d'alimentation: Batterie rechargeable
- Autonomie de la batterie: 2600 mAh

- Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 4,5 heures
- Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à 7 heures
- Type de batterie: Batterie lithium
- Type de fiche électrique: Prise UE (non incluse au Royaume-Uni)
- Type de câble de recharge: USB-C
- Durée de charge de la batterie: Jusqu'à 4 heures
- Puissance consommée: 5 W
- Autonomie de la batterie (pointeur): Jusqu'à 9 heures

Informations de commande

- Code de commande: X60SLIMX1
- Code de commande: 01467231

Informations de l'emballage

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

Informations relatives au produit emballé

- Longueur: 5,2 cm
- Hauteur: 17,5 cm
- Nombre de packs / quantité minimale de commande: 6
- Poids avec piles: 334 g
- Longueur du câble: Câble USB 100 cm, adaptateur 5 V 1 A

Informations, emballage externe

- Longueur: 19,5 cm
- Largeur: 16,5 cm
- Hauteur: 18 cm



Date de publication
2023-06-21

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* 1 À demander sur la page Web d'extension de garantie Philips
* 2 Compatible avec les versions Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim et Pocket