



Philips Xperion 6000
Line

300 lm Boost / 150 lm Eco

120 lm Spotlight

Životnost baterie: 4,5 h (Eco: 8 h)
Odolná se širokým světelným
paprskem



X60LINEX1

Navrženy s ohledem na vás

Pokročilý výkon osvětlení, který vydrží

Svítilna Philips Xperion 6000 Line disponuje širokým paprskem o 110° a díky světelnému toku 150 lm v režimu Eco a 300 lm v režimu Boost je ideální k osvětlení větších prostor. Je vybavena bodovým paprskem se světelným tokem 120 lm, díky kterému namíříte světlo přesně tam, kam potřebujete.

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

Snadno zvládá náročné podmínky

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědlům (IP65/IK07)

Chytré ergonomické provedení

- Chytrý otočný háček s magnetem a ergonomickým tělem
- Přesné světlo se širokým úhlem paprsku

Ať vidíte tam, kam ostatní nevidí

- Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech
- Prvotřídní svítilna LED s několika výstupy

PHILIPS

Line

300 lm Boost / 150 lm Eco 120 lm Spotlight, Životnost baterie: 4,5 h (Eco: 8 h), Odolná se širokým světelným paprskem

Přednosti

Několik světelných režimů



Svítilna Philips Xperion 6000 Line vytváří jasné přirozené bílé světlo LED, čímž maximalizuje zrakový komfort a snižuje napětí v očích, takže se při práci méně unaví. Světelný paprsek modelu Philips Xperion 6000 Line nabízí dvě výstupní úrovně: 150 lm v režimu Eco s prodlouženou životností baterie a 300 lm v režimu Boost. Tato flexibilita vám umožňuje zvolit ten správný jas pro práci, kterou zrovna děláte.

Světelné režimy pro různé potřeby



Svítilna Philips Xperion 6000 Line je zkonstruována tak, aby byla vždy připravena k použití. Jedno nabití poskytuje dost energie na celý den práce: až 8 hodin v režimu Eco, 4,5 hodiny v režimu Boost a 9 hodin

s bodovým paprskem. Svítlnu Xperion 6000 Line napájí výkonná baterie Li-ion a je možné ji přes konektor USB-C plně dobít za 3,5 hodiny a zajistit tak maximální využití jejího jasného světla LED.

Osvětlete si svou práci



Model Philips Xperion 6000 Line nabízí světelný modul s úhlem paprsku 110°, který zajistí osvětlení větší pracovní plochy.

Mějte při práci volné ruce



Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná s ohledem na vás vám umožňuje držet toto pracovní světlo pevně. Jestliže potřebujete mít při práci obě ruce volné, můžete díky 360° otočnému zásuvnému háčku a silnému magnetu světlo pevně umístit

X60LINEX1/10

na libovolné místo. Tlačítko napájení se nachází na zadní straně, takže vám při zapínání světlo nezáří přímo do očí.

Zkonstruováno pro odolnost



Svítilna Philips Xperion 6000 Line je zkonstruována tak, aby zvládla náročné pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, odolná proti vodě podle normy IP65 a její povrch je odolný vůči chemikáliím a dílenským rozpouštědlům. Je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i ty nejpevnější ruce potřebují někdy další oporu.

Až tříletá záruka



Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc!

Line

300 lm Boost / 150 lm Eco 120 lm Spotlight, Životnost baterie: 4,5 h (Eco: 8 h), Odolná se širokým světelným paprskem

X60LINEX1/10

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Odolná se širokým světelným paprskem
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

- Možnosti handsfree: Otočný háček, silný magnet
- Háček: Otočný o 360°
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Magnet: 1 magnet
- Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 6000
- Technologie: SMD LED
- UV detektor úniku: Ne
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla

Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 110 stupeň
- Teplota barev: 6 000 K
- Úhel paprsku (ukazatel): 40 stupeň
- Světelný výstup (ukazatel): 120 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 150 lumenů
- Světelný výstup (režim Boost): 300 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 3,7 V
- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie

- Kapacita baterie: 2200 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 4,5 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): Až 8 hodin
- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka pro EU (není k dispozici ve Spojeném království)
- Typ nabíjecího kabelu: USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 3,5 hodiny
- Příkon: 3 W
- Doba provozu baterie (ukazatel): Až 9 hodin

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X60LINEX1
- Objednací kód: 01473331

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018014733
- EAN3: 8719018014740

Informace na obalu výrobku

- Délka: 5 cm
- Výška: 31 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s bateriemi: 382 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB, 5V 1A adaptér

Informace na vnějším balení

- Délka: 33 cm
- Šířka: 23.5 cm
- Výška: 12.5 cm



Datum vydání 2023-06-21

Verze: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 1 Nutné nárokovat na webové stránce prodloužení záruky Philips