



Philips Xperion 6000
Pillar

500 lm, Boost/250 lm, Eco

180 lm spotlight
Batteri: 4,5 timer (Eco: 10 timer)
Ergonomisk og sammenfoldelig



X60PILLX1

Designet med dig i tankerne

Avanceret belysning, der holder

Philips Xperion 6000 Pillar holder hele dagen på en enkelt opladning. Det klare hovedlys på 250 og 500 lm og indbygget 180 lm lygte opfylder flere behov. Kan foldes sammen, så det er nemt at transportere, og med justerbare belysningsvinkler.

Tilgængeligt tilbehør til opgradering af din arbejdslampe

- Smarte løsninger til opladning og lokalisering af din enhed

Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP65/IK07)

Smart og ergonomisk design

- Smart drejelig krog med magnet og ergonomisk kabinet

Se, hvor andre ikke kan

- Lang driftstid med forskellige lysfunktioner
- Førsteklasses LED-lys med flere udgange

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Adskillige lysfunktioner



Philips Xperion 6000 Pillar har klare LED-lys i høj kvalitet og viser genstande på en troværdig og levende måde via en hovedkilde med høj lysstyrke og bred stråle på 250 lm i Eco-tilstand og 500 lm i Boost-tilstand. Brug det stærke spotlight med en lygtråle på 180 lm til at se bedre og få øje på de mindste detaljer.

Lysfunktioner til flere behov



Philips Xperion 6000 Pillar er designet til at være klar til brug. En enkelt opladning giver nok energi til en hel dags arbejde: op til 10 timer i ECO-tilstand, 4,5 timer i Boost-tilstand og 12 timer med lygtrålen. Philips Xperion 6000 Pillar drives af et kraftigt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 4,5 timer via USB-C, hvilket sikrer effektiv brug af det klare LED-lys.

Frigør hænderne til at arbejde



Det ergonomisk formede håndtag med anti-slip-belægning er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde denne arbejdslampe på en sikker måde. Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan lyset placeres sikkert takket være den 360° drejelige udtrækskrog og en kraftig magnet. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden for at sikre, at lyset ikke blænder dig, når du tænder for det.

Designet til at være modstandsdygtig



Philips Xperion 6000 Pillar er designet til at kunne modstå barske arbejdsmiljøer med IK07 modstandsdygtighed over for stød, vandbestandighed iht. IP65-standarder og en overflade, der kan modstå kemikalier og værkstedsanvendte opløsningsmidler og er

bygget til at holde, fordi vi ved, at selv de mest rolige hænder har brug for ekstra støtte.

Op til 3 års garanti



Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år

Opgrader dit arbejdslys



Du behøver ikke længere bekymre dig om at miste din enhed. Du kan nemt finde den med funktionen "Find My Device". Brug fjernbetjeningen til at udløse en lydalarm og et blinkende lys for at finde din enhed. Det limegrønne kabinet hjælper dig med at få øje på din enhed, selv i mørke omgivelser. Med Philips Dock Station har du dit arbejdslys ved hånden, klar til brug. Den er placeret på et bord og yder trådløs opladning til din lampe.² Få mere at vide: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Specifikationer

Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: Ergonomisk og sammenfoldelig
- Forventede fordele: Designet med dig i tankerne

Produktbeskrivelse

- Håndfrie funktioner: Drejelig krog, kraftig magnet
- Krog: Kan drejes 360°
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Magnet: 2 magneter
- Materialer og finish: Robust ABS + blødt gummi
- Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
- Sortiment: Xperion 6000
- Teknologi: COB-LED
- UV-lækagedetektor: Nej
- Kapslingsklassificering (IP): IP65
- Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værktødsanvendte opløsningsmidler

Lyskarakteristika

- Strålevinkel: 100°
- Farvetemperatur: 6.000 K
- Lyseffekt (fokuslys): 180 lumen
- Lyseffekt (Eco): 250 lumen
- Strålingsvinkel (pointer): 15°
- Lyseffekt (boost): 500 lumen

Elektriske karakteristika

- Spænding: 3,7 V
- Strømkilde: Genopladeligt batteri

- Batterikapacitet: 4400 mAh
- Batteridriftstid (Boost): Op til 4,5 timer
- Batteridriftstid (Eco): Op til 10 timer
- Batteritype: Litiumbatteri
- Stiktype: EU-stik
- Opladningskabeltype: Type C USB
- Batteriopladningstid: Op til 4,5 timer
- Effekt: 5 W
- Batteridriftstid (fokuslys): Op til 12 timer

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X60PILLX1
- Ordrekode: 01469631

Emballagedata

- EAN1: 8719018014696
- EAN3: 8719018014702

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 5,2 cm
- Højde: 23 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
- Vægt med batterier: 412 g
- Kabellængde: 100 cm USB-kabel, 5 V/1 A adapter

Emballageoplysninger

- Længde: 25 cm
- Bredde: 17 cm
- Højde: 18 cm



Udgivelsesdato
2023-06-21

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 1 Krav gøres gældende på Philips' websted for udvidet garanti
* 2 Kompatibel med Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim og Pocket