

Philips Xperion 6000
Прожектор, аудио

1000 лумена /250 lm Spot лампа

Bluetooth високоговорители
Функция за светлинно
увеличение
Със сензор за движение

LUMX60FLAUX1



Проектирана с мисъл за вас

LED светлина тип прожектор с функция за аудио

Със своята прожекторна светлина 1000 лумена, 250 лумена осветление на място и променлив лъч прожекторът с функция за аудио Philips Xperion 6000 си върши работата. Бутонът за интелигентно увеличение и сензорът за движение опростява контрола, докато високоговорителите с Bluetooth са музика за ушите.

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Изключителна универсалност

- Зареждайте други устройства с помощта на удобен USB порт
- Bluetooth аудио високоговорители

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчив на удари, вода и разтворители (IP55/IK07)

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Разпознаването на движение позволява дистанционно управление за вашата светлина
- Копче за интелигентно увеличение за лесно управление на светлината
- Интелигентна дръжка за позициониране на лампата за използване със свободни ръце

Вижте това, което другите не могат

- Мощна бяла светлина (1000 лумена/10 W) осветява голяма площ
- Двете най-използвани светлини, комбинирани в една лампа

PHILIPS

Прожектор, аудио
1000 лумена /250 lm Spot лампа Bluetooth високоговорители, Функция за светлинно увеличение, Със сензор за движение

Акценти

Осветете цялата работна зона

Независимо дали искате да осветите работната зона, временно да замените стенна лампа, или да осветите дейности на открито, прожекторът с функция за аудио Philips Xperion 6000 е идеален за осветяване на големи тъмни площи. Осигурявайки 1000 лумена (10 W), постоянната ярка светлина осигурява изключително широк лъч. Ако имате нужда от по-малко светлина и повече живот на батерията, можете лесно да намалите лампата до 100 лумена изходна мощност.

Многофункционална светлина

Различните дейности изискват различно количество светлина. Прожекторът с функция за аудио Philips Xperion 6000 съчетава в една лампа двете най-често използвани форми на сервизно осветление. Широкоъгълен хомогенен прожектор за работа на големи площи за по-дълъг период от време и фокусирана светлина, която концентрира осветлението в малки зони за постигане на най-добър контраст и яркост, идеална за детайлни проверки и тесни пространства.

Наслаждавайте се на музиката си по време на работа

Изпълнявайте задачите си с музика, като свържете безжично телефона си чрез Bluetooth към прожектора с функция за аудио Philips Xperion 6000, за да възпроизведате музиката си силно и ясно.

Зареждане на други устройства

Прожекторът с функция за аудио Philips Xperion 6000 може да се използва и като портативна външна батерия за зареждане на други устройства, като например вашия телефон. Просто включете устройството си в USB порта на гърба на лампата и то ще започне да се зарежда.

Управлявайте дистанционно вашата светлина

Ако за работа ви трябва свободни ръце, можете да включите или изключите светлината от

разстояние, като просто махнете с ръка. Проектиран така, че да игнорира непреднамерени движения, сензорът реагира само на определен жест с двойно махане.

Копче за интелигентно увеличение

Ергономичното копче за интелигентно увеличение, проектирано съвместно с механици, ви позволява лесно да регулирате светлината от широко осветяване до фокусирана яркост дори с ръкавици. Въртящото се копче за интелигентно увеличение, разположено от страни на лампата, е винаги на една ръка разстояние, което означава, че не е необходимо да премествате лампата от монтираното ѝ положение. Интелигентният дизайн на лампата ѝ позволява да запомни последната ви настройка и да се стартира повторно директно при желанието интензитет.

Гъвкави приставки

Интелигентната дръжка може да се използва като опора, за да се държи прожекторът сам като кука, на която да се окачи светлината, да се завинти на статив или да се прикрепи към всяка метална повърхност с вградените магнити. Тази гъвкавост ви позволява да позиционирате светлината лесно и под подходящ ъгъл, насочвайки лъча точно там, където ви е необходим.

Гаранция до 3 години

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година*.

Проектиран за издръжливост

Проектиран да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар по IK07, водоустойчив по стандартите IP55 и с повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители – прожекторът с функция за аудио Philips Xperion 6000 е създаден, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

LUMX60FLAUX1/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Гъвкав, но мощен
- Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

- Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит, Интелигентна дръжка
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Магнит: Магнитна дръжка
- Материали и покритие: Здрав ABS
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Обхват: Xperion 6000
- Технология: COB LED
- УВ детектор за утечки: Не
- Кука: Въртене на 180°
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP55
- Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители
- Аудио високоговорител: 2 x 2,5 вата
- Bluetooth връзка

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 100 градуса
- Цветна температура: 6000 K
- Ъгъл на лъча (показалец): 15 градуса
- Светлоотдаване (показалец): 250 лумена
- Светлоотдаване (есо): 100 лумена
- Светлоотдаване (boost): 1000 лумена

Електрически характеристики

- Напрежение: 3,7 V
- Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия
- Капацитет на батериите: 4400 mAh mAh
- Време за използване на батерията (boost): 3 ч
- Време за работа на батерия (еко): 22 ч
- Тип батерия: Литиева батерия
- Тип на щепсела: Щепсел за ЕС (не е приложен за Обединеното кралство)
- Тип на кабела за зареждане: Туре C USB
- Време за зареждане на батерията: До 5 часа
- Мощност: 10 W
- Време на работа на батерията (показалец): 9 ч
- Време на работа на батерията (аудио): 20 ч

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X60FLAUX1
- Код за поръчка: 1911031

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

Информация за опакован продукт

- Дължина: 90 см
- Височина: 140 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 8
- Ширина: 60
- Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер



Дата на издаване
2023-06-21

Версия: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Да се заяви на уеб страницата //Philips.com/extended-warranty