

Philips Xperion 6000  
Flood Mini

500 lumenů / 250 lm bodové  
svítidlo

Funkce zaměření světla  
Výdrž baterie: 3 h (Eco: 9 h)  
Všestrannost

LUMX60FLMIX1



# Navrženy s ohledem na vás

## Kompaktní světlomet LED

Díky prostorovému světlu o 500 lm a nastavitelnému úhlu paprsku odvede kompaktní světlomet Philips Xperion 6000 Flood vždy dobrou práci. Knoflík pro funkci smart-zoom ulehčuje ovládání a světlomet je díky odolnosti vůči nárazům a vodě opravdu odolný.

### **K dispozici je příslušenství pro vylepšení pracovní svítilny**

- Chytrá řešení pro nabíjení a hledání vašeho zařízení

### **Prodloužená záruka**

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

### **Snadno zvládá náročné podmínky**

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědlům (IP65/IK07)

### **Ať vidíte tam, kam ostatní nevidí**

- Spojuje dvě nejpoužívanější pracovní světla do jedné svítilny

### **Chytrý a kompaktní design**

- Díky kompaktnímu a lehkému designu si ji můžete vzít kamkoli
- Kontrolka nabíjení baterie ukazuje zbývající kapacitu baterie
- Díky knoflíku pro funkci smart-zoom můžete světlo jednoduše ovládat
- Chytrá rukojeť vám umožňuje umístění svítilny a uvolnění obou rukou
- Nabíjení pomocí kabelu USB-C nebo bezdrátové dokovací stanice

# PHILIPS

# Specifikace

## Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Kompaktní a ergonomický
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

## Popis výrobku

- Možnosti handsfree: Otočný háček, silný magnet, Chytrá rukojeť
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Magnet: Magnetická rukojeť
- Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 6000
- Technologie: COB LED
- UV detektor úniku: Ne
- Háček: Otočný o 180°
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla

## Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 100 stupeň
- Teplota barev: 6 000 K
- Úhel paprsku (ukazatel): 15 stupeň
- Světelný výstup (ukazatel): 250 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 100 lumenů
- Světelný výstup (režim Boost): 500 lumenů

## Elektrické vlastnosti

- Napětí: 3,7 V

- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
- Kapacita baterie: 2500 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): 3 h při 500 lumenech
- Doba provozu na baterie: 3 h při 500 lumenech
- Doba provozu baterie (režim Eco): 9 h při 100 lumenech
- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka pro EU (není k dispozici ve Spojeném království)
- Typ nabíjecího kabelu: USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 3,5 hodiny
- Příkon: 5 W
- Doba provozu baterie (ukazatel): 5 h při 250 lumenech

## Informace pro objednávání

- Zadaný obj.: X60FLMIX1
- Objednávací kód: 1913431

## Údaje na obalu

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

## Informace na obalu výrobku

- Délka: 70 cm
- Výška: 120 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Šířka: 50
- Délka kabelu: 100cm kabel USB, 5V 1A adaptér

# Přednosti

## Multifunkční svítidla

Na různou práci je zapotřebí různé množství světla. Kompaktní svítidla Philips Xperion 6000 Flood spojuje dvě nejpoužívanější formy dílenského osvětlení v jedné konstrukci. Širokouhlé homogenní prostorové světlo je ideální pro dlouhou práci ve velkých prostorách. Pro detailní kontroly v úzkých prostorách je tu zase bodové světlo, které koncentruje osvětlení do malé oblasti. Získáte tak nejlepší kontrast a jas.

## Kompaktní lehký design

Kompaktní dobíjecí svítidlo Philips Xperion 6000 Flood si s sebou můžete vzít, kamkoli půjdete. Lehce se vejde do odkládací přihrádky.

## Knoflík pro funkci smart-zoom

Ergonomický knoflík pro funkci smart-zoom byl vytvořen ve spolupráci s mechanikou a dovoluje vám jednoduše si nastavit světlo od prostorového osvětlení po soustředěný paprsek, i když máte ruku ve výšce. Knoflík pro funkci smart-zoom je umístěn po straně svítidla, je otočný a máte ho vždy na dosah ruky. Díky tomu není nutné svítidlo snímat z uchycené polohy. Chytrý design umožňuje, že si svítidlo zapamatuje vaše poslední nastavení, a při opětovném zapnutí svítí s požadovanou intenzitou.

## Všestranné nastavení

Chytrá rukojeť svítidla se dá použít jako opora samotné svítidla, jako háček na zavěšení, dá se přišroubovat na stativ nebo připevnit k jakémukoli kovovému povrchu pomocí integrovaných magnetů. Díky této všestrannosti si můžete jednoduše nastavit svítidlo ve správném úhlu tak, aby paprsek směřoval přesně tam, kde ho potřebujete.

## Vystupte z temnoty

Nemusíte si dělat starosti, že se vám svítidlo vybijí ve chvíli, kdy ji potřebujete nejvíce. Na zadní straně kompaktní svítidla Philips Xperion 6000 Flood najdete indikátor výdrže baterie, který vám přesně ukáže, kolik času vám zbývá, než bude třeba baterii dobít.

## Design pro zajištění odolnosti

Svítidlo Philips Xperion 6000 Flood je zkonstruováno tak, aby zvládla náročná pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, proti vodě podle normy IP65, a povrch odolá chemikáliím a dílenským rozpouštědly. Je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i z těch nejpevnějších rukou občas něco vypadne.

## Upgradujte své pracovní světlo

Už si nemusíte dělat starosti, že své zařízení ztratíte. Ke kompaktní svítidlu Philips Xperion Flood můžete jednoduše přidat funkci Najít mé zařízení. Dálkové ovládání slouží k aktivaci hlasitého bzučáku a blikajícího světla, což vám pomůže zařízení najít. Zářivě limetkově zelené tělo vám usnadní nalezení zařízení i v tmavých prostředích.

## Až tříletá záruka

Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc\*.

## Vždy připravena k použití

Kompaktní svítidlo Philips Xperion 6000 Flood lze dobíjet prostřednictvím kabelu USB-C (je součástí balení) nebo přímo pomocí bezdrátové dokovací stanice Philips. Více na: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)



Datum vydání 2023-06-21

Verze: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](https://www.philips.com)

\* Nutné nárokovat na webové stránce prodloužení záruky Philips // [Philips.com/extended-warranty](https://philips.com/extended-warranty)