

PHILIPS

UV Pillar

Xperion 6000

500 lm „Усилване“ / 250 lm „Еко“

180 lm спот лампа + UV

Живот на батерията: 4,5 ч
(„Еко“: 10 ч)

Висок CRI и UV детектор за
течове



X60UVPIX1

Проектирана с мисъл за вас

Усъвършенствано дълготрайно представяне на светлината

Нашата първокласна лампа Philips Xperion 6000 UV Pillar е многофункционална работна светлина с няколко мощни светлинни източника, UV светлина, висока CRI и дълготрайна батерия. Намерете лампата за секунди с функцията "Find My Device".

Налични аксесоари за надграждане на вашата работна лампа

- Интелигентни решения за зареждане на вашето устройство

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Лесно можете да възстановите устройството си
- Интелигентна въртяща се кука с магнит и ергономично тяло

Вижте това, което другите не могат

- Дълго време на работа в различни режими на осветеност
- Премиум LED лампа с множество изходи
- Разкрива обекти в истинските им цветове (CRI95)
- Открийте течове с UV светлина

Акценти

Няколко режима на осветяване



Първокласната, хомогенна LED светлина осветява със 100% надеждност, идеална за многократна употреба. Тя ви помага да виждате ясно в тъмни среди, лесно разкривайки обезцветяване и повредени компоненти. Philips Xperion 6000 UV Pillar е висококачествена, надеждна светлина за всички видове инспекции и ремонтни работи.

Уникален UV детектор за течове



Тази първокласна работна лампа се предлага с допълнителна UV светлина, която ви помага лесно да откривате течове. Насочете ултравиолетовата светлина върху всяка област, за да установите къде са необходими поправки на течове. Philips Xperion 6000 UV Pillar отговаря на всичките ви нужди от осветяване.

Точно разкриване на цветовете



Колкото по-висок е индексът на предаване на цветовете (CRI3), толкова по-лесно е да извършите бърза и точна проверка на каросерията на автомобила. Можете да инспектирате зоната за боядисване, полиране, почистване или подготовка, сякаш работите на открито в ясен слънчев ден. Лампите с ниска стойност на CRI карат някои цветове да изглеждат неестествени. Източниците на светлина с CRI от 90 или повече ще ви позволят лесно и бързо да забележите разлика в цветовете, като драскотини по боята.

Режими на осветеност за множество нужди



Philips Xperion 6000 UV Pillar е проектирана да бъде готова за действие. Едно зареждане осигурява достатъчно мощност за работа на пълен работен ден: До 10 часа в режим "Еко", 4,5 часа в режим "Усилване" и 12 часа с лъч. Захранвана от мощна литиево-йонна батерия, Philips Xperion 6000 UV Pillar може да се зареди напълно в рамките на 4,5 часа чрез USB-C, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина.

Позволява работа в режим „свободни ръце“



Проектирана с мисъл за вас, ергономично оформената дръжка с неплъзгащо се покритие ви позволява да държите тази работна лампа сигурно. Ако имате нужда и двете ви ръце да са свободни за работа, позиционирайте лампата сигурно, като използвате въртящата се на 360° прибираща се кука и силен магнит. Бутонът за захранване се намира на гърба, за да се гарантира, че светлината не блести директно в очите ви, когато я включите.

Функция "Find My Device"



Не се притеснявайте повече, че ще изгубите устройството си. Можете да го намерите лесно с функцията "Find My Device". Използвайте дистанционното управление, за да задействате звуков зумер и мигаща светлина, за да намерите устройството си. Яркият жълтозелен корпус ще ви помогне да забележите устройството си дори в тъмни среди.

Акценти

Създадена за устойчивост



Проектирана да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар IK07, водоустойчива по стандартите IP65 и повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители, Philips Xperion 6000

UV Pillar е създадена, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

До 3 години гаранция



Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година¹

Надстройте работната си светлина



За да поддържате работната си светлина под ръка и готова за употреба, пробвайте докинг станцията на Philips. Поставена на маса, тя осигурява безжично зареждане за вашата лампа². Научете повече: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Висок CRI и UV детектор за течове

Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит

Кука: въртяща се на 360°

Клас на противоударна защита (IK): IK07

Магнит: 2 магнита

Материали и покритие: Здрав ABS + мека гума

Работна температура: от -10°C до 40°C

Серия: Xperion 6000

Технология: COB LED

УВ детектор за утечки

Клас защита от проникване (IP): IP65

Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 100 градуса

Цветна температура: 6000 K

Светлоотдаване (показалец): 180 лумена

Светлоотдаване (есо): 250 лумена

Ъгъл на лъча (показалец): 15°

Светлоотдаване (boost): 500 лумена

Електрически характеристики

Напрежение: 3,7 V

Източник на електрозахранване:

Акумулаторна батерия

Капацитет на батериите: 4400 mAh

Време за използване на батерията (boost): До 4,5 часа

Време за работа на батерия (еко): До 10 часа

Тип батерия: Литиева батерия

Тип на щепсела: EU жак

Тип на кабела за зареждане: Type C USB

Време за зареждане на батерията: До 4,5 часа

Мощност: 5 W

Време на работа на батерията (показалец):

До 12 ч.

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: X60UVPIX1

Код за поръчка: 01471931

Данни за опаковката

EAN1: 8719018014719

EAN3: 8719018014726

Информация за опакован продукт

Дължина: 5.2 см

Височина: 23 см

Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6

Тегло с батериите: 432 гр

Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер

Информация за външната опаковка

Дължина: 25 см

Ширина: 17 см

Височина: 18 см

