

PHILIPS



Slim

Xperion 6000

500 lm „Усилване“ / 250 lm „Еко“

150 lm спот лампа

Живот на батерията: 4,5 ч
(„Еко“: 7 ч)

Гъвкава и въртяща се



X60SLIMX1

Проектирана с мисъл за вас

Усъвършенствано дълготрайно представяне на светлината

Philips Xperion 6000 Slim е универсална и идеална за тесни пространства. Отличаващ се с 250 lm в "Еко" и 500 lm в режим "Усилване", уникалният 270° въртящ се светлинен модул ще ви помогне да насочите мощния лъч там, където ви е необходим.

Налични аксесоари за надграждане на вашата работна лампа

- Интелигентни решения за зареждане и намиране на вашето устройство

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP54/IK07)

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Интелигентна въртяща се кука с магнит и ергономично тяло
- Точност, въртяща се на 270° светлина

Вижте това, което другите не могат

- Дълго време на работа в различни режими на осветеност
- Премиум LED лампа с множество изходи

Акценти

Няколко режима на осветяване



Отличаваща се с висококачествена и ярка LED светлина, Philips Xperion 6000 Slim показва обектите точно и ярко чрез висока осветеност, основен източник с широк лъч, произвеждащ 250 lm в режим „Еко“ и 500 lm в режим „Усилване“. Използвайте източника на спот лампа със 150 lm лъч, за да виждате по-добре и да забелязвате и най-малките детайли.

Режими на осветеност за множество нужди



Philips Xperion 6000 Slim е проектирана да бъде готова за действие. Едно зареждане осигурява достатъчно мощност за работа на пълен работен ден: До 7 часа в режим „Еко“, 4,5 часа в режим „Усилване“ и 9 часа с лъч. Захранвана от мощна литиево-йонна батерия, Philips Xperion 6000 Slim може да се зареди напълно в рамките на 4 часа чрез USB-C, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина.

Осветете работата си



Philips Xperion 6000 Slim е универсална лампа, идеална за осветяване на тесни пространства. Благодарение на уникалния въртящ се на 270°

светлинен модул можете лесно да позиционирате светлината там, където ви е необходима. Има няколко позиции, за да ви помогне да работите около малки ъгли. Тази работна лампа се сгъва наполовина за компактно съхранение.

Позволява работа в режим „свободни ръце“



Проектирана с мисъл за вас, ергономично оформената дръжка с неплъзгащо се покритие ви позволява да държите тази работна лампа сигурно. Ако имате нужда и двете ви ръце да са свободни за работа, позиционирайте лампата сигурно, като използвате въртящата се на 360° прибираща се кука и силен магнит. Бутонът за захранване се намира на гърба, за да се гарантира, че светлината не блести директно в очите ви, когато я включите.

Създадена за устойчивост



Проектирана да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар IK07, водоустойчива по стандартите IP54 и повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители, Philips Xperion 6000 Slim е създадена, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

До 3 години гаранция



Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година!

Надстройте работната си светлина



Не се притеснявайте, че ще изгубите устройството си. Можете да го намерите лесно с функцията „Find My Device“.

Използвайте дистанционното управление, за да задействате звуков зумер и мигаща светлина, за да намерите устройството си. Яркият жълто-зелен корпус ще ви помогне да забележите устройството си дори в тъмни среди. За да поддържате работната си лампа под ръка и готова за употреба, изпробвайте докинг станцията на Philips. Поставена на маса, тя осигурява безжично зареждане за вашата лампа. Научете повече: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Гъвкава и въртяща се
Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит
Кука: въртяща се на 360°
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Магнит: 2 магнита
Материали и покритие: Здрав ABS + мека гума
Работна температура: от -10°C до 40°C
Серия: Xperion 6000
Технология: COB LED
УВ детектор за утечки: Не
Клас защита от проникване (IP): IP54
Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 100 градуса
Цветна температура: 6000 K
Светлоотдаване (показалец): 180 лумена

Светлоотдаване (eco): 250 лумена
Ъгъл на лъча (показалец): 15°
Светлоотдаване (boost): 500 лумена

Електрически характеристики

Напрежение: 3,7 V
Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия
Капацитет на батериите: 2600 mAh
Време за използване на батерията (boost): До 4,5 часа
Време за работа на батерия (eco): До 7 часа
Тип батерия: Литиева батерия
Тип на щепсела: EU жак
Тип на кабела за зареждане: Type C USB
Време за зареждане на батерията: До 4 часа
Мощност: 5 W
Време на работа на батерията (показалец): До 9 часа

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: X60SLIMX1
Код за поръчка: 01467231

Данни за опаковката

EAN1: 8719018014672
EAN3: 8719018014689

Информация за опакован продукт

Дължина: 5.2 см
Височина: 17.5 см
Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 334 гр
Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер

Информация за външната опаковка

Дължина: 19.5 см
Ширина: 16.5 см
Височина: 18 см

