



Philips Xperion 6000
Slim

500lm režim boost/250lm režim
Eko

150 lm Spotlight
Životnost baterie: 4,5 h (Eco: 7 h)
Všestranná a otočná



X60SLIMX1

Navrženy s ohledem na vás

Pokročilý výkon osvětlení, který vydrží

Svítilna Philips Xperion 6000 Slim je všestranná a ideální do stísněných prostor. Dosahuje světelného toku 250 lm v režimu Eco a 500 lm v režimu Boost a její jedinečný světelný modul otočný o 270° vám pomůže nasměrovat silný paprsek tam, kde jej potřebujete.

K dispozici je příslušenství pro vylepšení pracovní svítilny

- Chytrá řešení pro nabíjení a hledání vašeho zařízení

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

Snadno zvládá náročné podmínky

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědům (IP54/IK07)

Chytré ergonomické provedení

- Chytrý otočný háček s magnetem a ergonomickým tělem
- Precision, světlo otočné o 270°

Ať vidíte tam, kam ostatní nevidí

- Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech
- Prvotřídní svítilna LED s několika výstupy

PHILIPS

Slim

500lm režim boost/250lm režim Eko 150 lm Spotlight, Životnost baterie: 4,5 h (Eco: 7 h), Všestranná a otočná

Přednosti

Několik světelných režimů



Svítilna Philips Xperion 6000 Slim nabízí kvalitní a jasné světlo LED, na kterém vidíte předměty věrně a jasné díky širokému paprsku se svítivostí 250 lm v režimu Eco a 500 lm v režimu Boost. Abyste viděli ještě lépe a dokázali si všimnout i těch nejmenších detailů, můžete využít také zdroj bodového světla s bodovým paprskem o 150 lm.

Světelné režimy pro různé potřeby



Svítilna Philips Xperion 6000 Slim je zkonstruována tak, aby byla vždy připravena k použití. Jedno nabití poskytuje dost energie na celý den práce: až 7 hodin v režimu Eco, 4,5 hodiny v režimu Boost a 9 hodin s bodovým paprskem. Svítlnu Philips Xperion 6000 Slim napájí výkonná baterie Li-ion a je možné ji přes konektor USB-C plně dobít za

4 hodiny a zajistit tak maximální využití jejího jasného světla LED.

Osvětlete si svou práci



Philips Xperion 6000 Slim je všestranná svítlna ideální na osvětlení úzkých prostor. Díky jedinečnému světelnému modulu otočnému o 270° můžete světlo snadno umístit tak, jak potřebujete. Existuje několik poloh, které vám pomohou při práci kolem malých rohů. Tuto pracovní svítlnu je možné složit v půlce a kompaktně ji skladovat.

Mějte při práci volné ruce



Ergonomicky tvarovaná protiskluzová rukojeť zkonstruovaná s ohledem na vás vám umožňuje držet toto pracovní světlo pevně. Jestliže potřebujete mít při práci obě ruce volné, můžete díky 360° otočnému zásuvnému

X60SLIMX1/10

háčku a silnému magnetu světlo pevně umístit na libovolné místo. Tlačítko napájení se nachází na zadní straně, takže vám při zapínání světlo nezaráží přímo do očí.

Zkonstruováno pro odolnost



Svítilna Philips Xperion 6000 Slim je zkonstruována tak, aby zvládla náročné pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, proti vodě podle normy IP54 a její povrch odolá chemikáliím a dílenským rozpouštědly. Je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i ty nejpevnější ruce potřebují někdy další oporu.

Až tříletá záruka



Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc!

Slim

500lm režim boost/250lm režim Eko 150 lm Spotlight, Životnost baterie: 4,5 h (Eco: 7 h), Všestranná a otočná

X60SLIMX1/10

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Všestranná a otočná
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

- Možnosti handsfree: Otočný háček, silný magnet
- Háček: Otočný o 360°
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Magnet: 2 magnety
- Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS + měkká pryž
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 6000
- Technologie: COB LED
- UV detektor úniku: Ne
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP54
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla

Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 100 stupeň
- Teplota barev: 6 000 K
- Světelný výstup (ukazatel): 180 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 250 lumenů
- Úhel paprsku (ukazatel): 15°
- Světelný výstup (režim Boost): 500 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 3,7 V

- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
- Kapacita baterie: 2600 mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): Až 4,5 hodiny
- Doba provozu baterie (režim Eco): až 7 hodin
- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka EU
- Typ nabíjecího kabelu: USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 4 hodiny
- Příkon: 5 W
- Doba provozu baterie (ukazatel): Až 9 hodin

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X60SLIMX1
- Objednací kód: 01467231

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

Informace na obalu výrobku

- Délka: 5,2 cm
- Výška: 17,5 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s bateriemi: 334 g
- Délka kabelu: 100cm kabel USB, 5V 1A adaptér

Informace na vnějším balení

- Délka: 19,5 cm
- Šířka: 16,5 cm
- Výška: 18 cm



Datum vydání 2023-06-21

Verze: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* 1 Nutné nárokovat na webové stránce prodloužení záruky Philips
* 2 Kompatibilní s modely Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim a Pocket