

Philips Xperion 6000
Flood Mini

500 lumenia / 250 lumenin

kohdevalo

valon zoomaustoiminto
akunkesto 3 h (Eco 9 h)
Monipuolinen

LUMX60FLMIX1



Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Pienikokoinen LED-projektorivalo

Pienikokoinen Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo 500 lumenin valonheittimeen ja säädettävine valokeiloinnein ei jätä sinua pulaan. Älykäs zoomausnuppi helpottaa valon käsittelyä, ja veden- ja iskunkestävyys takaavat pitkän käyttöiän.

Työvaloon on saatavilla lisävarusteita

- Älykkäitä ratkaisuja laitteesi lataamiseen ja etsimiseen

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP65 ja IK07)

Näe enemmän kuin muut

- Yhdistää kaksi eniten käytettyä työvaloa yhteen valaisimeen

Älykäs, pienikokoinen muotoilu

- Pienikokoinen ja kevyt mukana kuljetettavaksi
- Merkkivalo näyttää akun jäljellä olevan virran
- Älykkäällä zoomausnupilla voit ohjata valoa
- Älykahvalla valon voi kohdistaa koskematta siihen
- Ladattavissa USB-C-kaapelilla tai langattomalla telakointiasemalla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: pienikokoinen ja ergonominen
- Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti, älykahva
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Magneetti: magneettikahva
- Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valikoima: Xperion 6000
- Tekniikka: COB-LED
- UV-vuodonilmaisimien: ei
- Koukku: 180° kääntyvä
- Koteloitiluokka (IP): IP65
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

- Valon keilakulma: 100 astetta
- Väriämpötila: 6 000 K
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 astetta
- Valovirta (kohdevalo): 250 lumenia
- Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia
- Valovirta (tehotila): 500 lm

Sähkötiedot

- Jännite: 3,7 V

- Virtalähde: ladattava akku
- Akun kapasiteetti: 2500 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): 3 h 500 lumenilla
- Akun/pariston käyttöaika: 3 h 500 lumenilla
- Akun käyttöaika (Eco-tila): 9 h 100 lumenilla
- Akun/pariston tyyppi: litiumakku
- Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
- Latausjohdon tyyppi: Type C USB
- Akun latausaika: enintään 3,5 tuntia
- Teho: 5 W
- Akun käyttöaika (kohdevalo): 5 h 250 lumenilla

Tilastiedot

- Tilausmerkintä: X60FLMIX1
- Tilauskoodi: 1913431

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

Pakatusuhteiden tiedot

- Pituus: 70 cm
- Korkeus: 120 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Leveys: 50
- Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

Kohokohdat

Monikäyttöinen valo

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Pienikokoinen Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo yhdistää samaan valaisimeen kaksi erinon käytettyä työvalotyyppeä: laaja-alaisen, tasalaatuisen valon pitkäaikaiseen työskentelyyn suurilla alueilla ja pienten alueiden valaisuun tarkoitettua kohdevaloa, joka tuottaa parhaan kontrastin ja kirkkauden kohteiden yksityiskohtaisiin tarkastuksiin ja kapeisiin tiloihin.

Kompakti ja kevyt rakenne

Pienikokoinen Philips Xperion 6000 Flood -projektorivalo on ladattava, ja voit ottaa sen mukaasi minne menetkin. Sitä on helppo säilyttää hansikaslokerossa.

Älykäs zoomausnappi

Tämän asentajien kanssa yhteistyössä suunnitellun tuotteen valoa voi mukauttaa ergonomisella ja älykkäällä zoomausnupilla laaja-alaisesta valaisusta rajatun alan kirkkaaseen valaisuun – jopa käsiin kädessä. Valon sivussa oleva, kierrettävä älykäs zoomausnappi on helposti käytettävissä, joten sinun ei tarvitse irrottaa valoa kiinnityksestään säätöä varten. Valo on suunniteltu muistamaan edellinen asetuksensa, joten se syttyy uudelleen suoraan halutulla valonvoimakkuudella.

Monipuolisia lisäosia

Älykävää voi käyttää pystytukena, ripustuskoukkuna tai kiinnityksenä kolmijalkaan, ja lisäksi sen voi kiinnittää mihin tahansa metallipintaan sisäisillä magneeteilla. Monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Et jää pimeään

Ei enää huolta valon sammumisesta suurimman tarpeen keskellä. Philipsin Xperion 6000 -projektorivalon takaosassa oleva akun merkkivalo ilmaisee, kuinka pitkään voit vielä käyttää valoa, ennen kuin akku täytyy ladata.

Tehty kestäväksi

IK07-luokan iskunkestävyys, IP65-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta saavat Philipsin Xperion 6000 Flood -valon toimimaan luotettavasti ankarissakin työolosuhteissa, sillä vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä lisäapua.

Päivitä työvalosi

Älä turhaan huolehdi laitteesi kadottamisesta. Voit lisätä Philipsin Xperion Flood -projektorivaloon paikannustoiminnon. Kaukosäädin laukaisee äänimerkin ja valosignaalin, joiden avulla voit paikantaa laitteesi. Kirkkaan limenvihreä runko auttaa sinua huomaamaan laitteesi pimeässäkin ympäristössä.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi*

Valmiina haasteisiin

Philipsin pienikokoisen Xperion 6000 Flood -projektorivalon voi ladata USB-C-kaapelilla (sisältyy pakkaukseen) tai suoraan Philipsin langattomalla telakointiasemalla. Lisätietoja osoitteessa Philips.com/Xperion-6000



Julkaisupäivä 2023-06-21

Versio: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Haetaan verkkosivulta //Philips.com/extended-warranty