



Philips Xperion 6000
UV Pillar

500 lm, Boost/250 lm, Eco
180 lm Spotlight + UV
Batteri: 4,5 timer (Eco: 10 timer)
Højt CRI og UV-lækagedetektor



X60UVPIX1

Designet med dig i tankerne

Avanceret belysning, der holder

Vores førsteklasses lampe, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et allround arbejdslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, højt CRI og batteri med lang levetid. Find din lampe på få sekunder med funktionen "Find My Device".

Tilgængeligt tilbehør til opgradering af din arbejdslampe

- Smarte løsninger til opladning af din enhed

Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP65/IK07)

Smart og ergonomisk design

- Finder nemt din enhed
- Smart drejelig krog med magnet og ergonomisk kabinet

Se, hvor andre ikke kan

- Lang driftstid med forskellige lysfunktioner
- Førsteklasses LED-lys med flere udgange
- Gengiver genstande i deres sande farver (CRI95)
- Opdager lækager med UV-lys

PHILIPS

UV Pillar

500 lm, Boost/250 lm, Eco 180 lm Spotlight + UV, Batteri: 4,5 timer (Eco: 10 timer), Højt CRI og UV-læka-
gedetektor

Vigtigste nyheder

Adskillige lysfunktioner



Det førsteklasses, homogene LED lyser med 100 % pålidelighed og er derfor ideelt til flere anvendelser. Det hjælper dig med at se tydeligt i mørke omgivelser og afslører nemt misfarvning og beskadigede komponenter. Philips Xperion 6000 UV Pillar er et pålideligt lys i topkvalitet til alle former for eftersyn og reparationsarbejde.

Unik UV-lækedetektor



Denne førsteklasses arbejdslampe leveres med et ekstra UV-lys, så du nemt kan opdage lækager. Ret UV-lyset mod et hvilket som helst område for at finde ud af, hvor der skal repareres lækager. Philips Xperion 6000 UV Pillar dækker alle dine belysningsbehov.

Gengiv farver nøjagtigt



Jo højere farvegengivelsesindeks (CRI), jo nemmere er det hurtigt og præcist at udføre et eftersyn af bilens karosseri. Du kan inspicere din lak, polering, rengøring eller klargøringszone, som om du arbejdede udendørs på en klar solskinsdag. Lamper med en lav CRI-værdi får nogle farver til at fremstå unaturlige. Lyskilder med en CRI på 90 eller derover giver dig mulighed for nemt og hurtigt at få øje på farveforskellen, f.eks. på grund af ridser i malingen.

Lysfunktioner til flere behov



Philips Xperion 6000 UV Pillar er designet til at være klar til brug. En enkelt opladning giver nok energi til en hel dags arbejde: op til 10 timer i ECO-tilstand, 4,5 timer i Boost-tilstand og 12 timer med lygtestrålen. Philips Xperion 6000 UV Pillar drives af et kraftigt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 4,5 timer via

X60UVPIX1/10

USB-C, hvilket sikrer effektiv brug af det klare LED-lys.

Frigør hænderne til at arbejde



Det ergonomisk formede håndtag med anti-slip-belægning er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde denne arbejdslampe på en sikker måde. Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan lyset placeres sikkert takket være den 360° drejelige udtrækskrog og en kraftig magnet. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden for at sikre, at lyset ikke blænder dig, når du tænder for det.

Funktionen "Find My Device"



Du behøver ikke længere bekymre dig om at miste din enhed. Du kan nemt finde den med funktionen "Find My Device". Brug fjernbetjeningen til at udløse en lydalarm og et blinkende lys for at finde din enhed. Det limegrønne kabinet hjælper dig med at få øje på din enhed, selv i mørke omgivelser.

UV Pillar

500 lm, Boost/250 lm, Eco 180 lm Spotlight + UV, Batteri: 4,5 timer (Eco: 10 timer), Højt CRI og UV-lækagedetektor

X60UVPIX1/10

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: Højt CRI og UV-lækagedetektor
- Forventede fordele: Designet med dig i tankerne

Produktbeskrivelse

- Håndfrie funktioner: Drejelig krog, kraftig magnet
- Krog: Kan drejes 360°
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Magnet: 2 magneter
- Materialer og finish: Robust ABS + blødt gummi
- Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
- Sortiment: Xperion 6000
- Teknologi: COB-LED
- UV-lækagedetektor
- Kapslingsklassificering (IP): IP65
- Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler

Lyskarakteristika

- Strålevinkel: 100 °
- Farvetemperatur: 6.000 K
- Lyseffekt (fokuslys): 180 lumen
- Lyseffekt (Eco): 250 lumen
- Strålingsvinkel (pointer): 15°
- Lyseffekt (boost): 500 lumen

Elektriske karakteristika

- Spænding: 3,7 V
- Strømkilde: Genopladeligt batteri

- Batterikapacitet: 4400 mAh
- Batteridriftstid (Boost): Op til 4,5 timer
- Batteridriftstid (Eco): Op til 10 timer
- Batteritype: Litiumbatteri
- Stiktype: EU-stik
- Opladningskabeltype: Type C USB
- Batteriopladningstid: Op til 4,5 timer
- Effekt: 5 W
- Batteridriftstid (fokuslys): Op til 12 timer

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X60UVPIX1
- Ordrekode: 01471931

Emballagedata

- EAN1: 8719018014719
- EAN3: 8719018014726

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 5,2 cm
- Højde: 23 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
- Vægt med batterier: 432 g
- Kabellængde: 100 cm USB-kabel, 5 V/1 A adapter

Emballageoplysninger

- Længde: 25 cm
- Bredde: 17 cm
- Højde: 18 cm



Udgivelsesdato
2023-06-21

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 1 Krav gøres gældende på Philips' websted for udvidet garanti
* 2 Kompatibel med Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim og Pocket
* 3 CRI = Color Rendering Index (farvegengivelsesindeks). Jo højere CRI, jo tættere bliver farverne på ægte farver – som du ser dem uden kunstigt lys.