



Philips Xperion 6000
Slank

500 lm, Boost/250 lm, Eco
150 lm spotlight
Batteri til: 4,5 timer (Eco: 7 timer)
Alsided og drejelig



X60SLIMX1

Designet med dig i tankerne

Avanceret belysning, der holder

Philips Xperion 6000 Slim er velegnet til trange steder. Med 250 lm i Eco- og 500 lm i Boost-tilstand hjælper det unikke 270° drejelige lysmodul dig med at pege den kraftfulde stråle derhen, hvor du har brug for den.

Tilgængeligt tilbehør til opgradering af din arbejdslampe

- Smarte løsninger til opladning og lokalisering af din enhed

Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP54/IK07)

Smart og ergonomisk design

- Smart drejelig krog med magnet og ergonomisk kabinet
- Præcision, 270° drejeligt lys

Se, hvor andre ikke kan

- Lang driftstid med forskellige lysfunktioner
- Førsteklasses LED-lys med flere udgange

PHILIPS

Slank

500 lm, Boost/250 lm, Eco 150 lm spotlight, Batteri til: 4,5 timer (Eco: 7 timer), Alsidig og drejelig

X60SLIMX1/10

Vigtigste nyheder

Adskillige lysfunktioner



Philips Xperion 6000 Slim har klare LED-lys i høj kvalitet og viser genstande på en troværdig og levende måde via en hovedkilde med høj lysstyrke og bred stråle på 250 lm i Eco-tilstand og 500 lm i Boost-tilstand. Brug spotlight-kilden med en lygtestråle på 150 lm til at se bedre og få øje på de mindste detaljer.

Lysfunktioner til flere behov



Philips Xperion 6000 Slim er designet til at være klar til brug. En enkelt opladning giver nok energi til en hel dags arbejde: op til 7 timer i ECO-tilstand, 4,5 timer i Boost-tilstand og 9 timer med lygtestrålen. Philips Xperion 6000 Slim drives af et kraftigt Li-ion-batteri og kan oplades helt på 4 timer via USB-C, hvilket sikrer effektiv brug af det klare LED-lys.

Kast lys over dit arbejde



Philips Xperion 6000 Slim er en alsidig lampe, der er ideel til oplysning af smalle områder. Takket være det unikke 270° drejelige lysmodul kan du nemt placere lyset, hvor du har brug for det. Der er flere positioner, der hjælper dig med at arbejde rundt om små hjørner. Denne arbejdslampe kan foldes på midten for kompakt opbevaring.

Frigør hænderne til at arbejde



Det ergonomisk formede håndtag med anti-slip-belægning er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde denne arbejdslampe på en sikker måde. Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan lyset placeres sikkert takket være den 360° drejelige udtrækskrog og en kraftig magnet.

Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden for at sikre, at lyset ikke blænder dig, når du tænder for det.

Designet til at være modstandsdygtig



Philips Xperion 6000 Slim er designet til at kunne modstå barske arbejdsmiljøer med Ik07-modstandsdygtighed over for stød, vandbestandighed iht. IP54-standarder og en overflade, der kan modstå kemikalier og værkstedsanvendte opløsningsmidler og er bygget til at holde, fordi vi ved, at selv de mest rolige hænder har brug for ekstra støtte.

Op til 3 års garanti



Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år¹

Slank

500 lm, Boost/250 lm, Eco 150 lm spotlight, Batteri til: 4,5 timer (Eco: 7 timer), Alsidig og drejelig

X60SLIMX1/10

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: Alsidig og drejelig
- Forventede fordele: Designet med dig i tankerne

Produktbeskrivelse

- Håndfrie funktioner: Drejelig krog, kraftig magnet
- Krog: Kan drejes 360°
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Magnet: 2 magneter
- Materialer og finish: Robust ABS + blødt gummi
- Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
- Sortiment: Xperion 6000
- Teknologi: COB-LED
- UV-lækagedetektor: Nej
- Kapslingsklassificering (IP): IP54
- Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler

Lyskarakteristika

- Strålevinkel: 100 °
- Farvetemperatur: 6.000 K
- Lyseffekt (fokuslys): 180 lumen
- Lyseffekt (Eco): 250 lumen
- Strålingsvinkel (pointer): 15°
- Lyseffekt (boost): 500 lumen

Elektriske karakteristika

- Spænding: 3,7 V
- Strømkilde: Genopladeligt batteri

- Batterikapacitet: 2600 mAh
- Batteridriftstid (Boost): Op til 4,5 timer
- Batteridriftstid (Eco): Op til 7 timer
- Batteritype: Litiumbatteri
- Stiktype: EU-stik
- Opladningskabeltype: Type C USB
- Batteriopladningstid: op til 4 timer
- Effekt: 5 W
- Batteridriftstid (fokuslys): Op til 9 timer

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X60SLIMX1
- Ordrekode: 01467231

Emballagedata

- EAN1: 8719018014672
- EAN3: 8719018014689

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 5,2 cm
- Højde: 17,5 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
- Vægt med batterier: 334 g
- Kabellængde: 100 cm USB-kabel, 5 V/1 A adapter

Emballageoplysninger

- Længde: 19,5 cm
- Bredde: 16,5 cm
- Højde: 18 cm



Udgivelsesdato
2023-06-21

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 1 Krav gøres gældende på Philips' websted for udvidet garanti
* 2 Kompatibel med Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim og Pocket