

Philips Xperion 6000
Flood audio

1000 lumenia / 250 lumenin

kohdevalo

Bluetooth-kaiuttimet
valon zoomaustoiminto
liikkeentunnistus

LUMX60FLAUX1



Suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Ääntä toistava LED-projektorivalo

Philipsin ääntä toistava Xperion 6000 Flood -projektorivalo 1 000 lumenin valonheittimeen, 250 lumenin kohdevalaisimeen ja säädettävine valokeiloiineen ei jätä sinua pulaan. Älykäs zoomausnuppi ja liikkeentunnistin helpottavat valon käsittelyä, ja Bluetooth-kaiuttimet ovat musiikkia korville.

Laajennettu takuu

- Pidennä takuu verkossa kolmeen vuoteen

Erittäin monipuolinen

- Voit ladata muita laitteita USB-portissa
- Bluetooth-kaiuttimet

Kestää vaativia olosuhteita

- Kestää iskuja, vettä ja liuottimia (IP55 ja IK07)

Älykäs, ergonominen muotoilu

- Liikkeentunnistin mahdollistaa valon etäohjauksen
- Älykkäällä zoomausnupilla voit ohjata valoa
- Älykävällä valon voi kohdistaa koskematta siihen

Näe enemmän kuin muut

- Tehokas valkoinen valo (1 000 lumenia / 10 W) valaisee suuren alueen
- Kaksi eniten käytettyä työvaloa yhdessä valaisimessa

PHILIPS

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: monipuolinen ja tehokas
- Odotetut hyödyt: suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: käännettävä koukku, voimakas magneetti, älykahva
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Magneetti: magneettikahva
- Materiaalit ja pinnoitus: kestävä ABS
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valikoima: Xperion 6000
- Tekniikka: COB-LED
- UV-vuodonilmaisimien: ei
- Koukku: 180° kääntyvä
- Koteloitiluokka (IP): IP55
- Kestää: rasvaa, öljyä ja kemiallisia liuottimia
- Kaiutin: 2 x 2,5 wattia
- Bluetooth-yhteys

Valon ominaisuudet

- Valon keilakulma: 100 astetta
- Väriämpötila: 6 000 K
- Valon säteilykulma (kohdevalo): 15 astetta
- Valovirta (kohdevalo): 250 lumenia
- Valovirta (Eco-tila): 100 lumenia
- Valovirta (tehotila): 1 000 lumenia

Sähkö tiedot

- Jännite: 3,7 V
- Virtalähde: ladattava akku
- Akun kapasiteetti: 4400 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): 3 h
- Akun käyttöaika (Eco-tila): 22 h
- Akun/pariston tyyppi: litiumakku
- Virtapistokkeen tyyppi: EU-pistoke (ei mukana Isossa-Britanniassa)
- Latausjohdon tyyppi: Type C USB
- Akun latausaika: enintään 5 tuntia
- Teho: 10 W
- Akun käyttöaika (kohdevalo): 9 h
- Akun käyttöaika (äänentoisto): 20 tuntia

Tilustiedot

- Tilausmerkintä: X60FLAUX1
- Tilaukoodi: 1911031

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

Pakaton tuotteen tiedot

- Pituus: 90 cm
- Korkeus: 140 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Leveys: 60
- Johdon pituus: 100 cm:n USB-johto, 5 V, 1 A, adapteri

Kohokohdat

Valaise koko työalue

Philipsin Xperion 6000 Flood audio on täydellinen projektorivalo suurille alueille, kuten työmaille, tilapäiseksi seinävalaisimeksi tai vaikkapa leikkipihalle. Se tuottaa kirkkaan, 1 000 lumenin (10 W) erittäin leveän valokeilan. Jos tarvitset vähemmän valoa ja haluat säästää akkua, voit käyttää 100 lumenin tehoa.

Monikäyttöinen valo

Erilaisissa töissä tarvitaan erilainen määrä valoa. Ääntä toistava Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalo yhdistää samaan valaisimeen kaksi eniten käytettyä työvalotyyppeä: laaja-alaisen, tasalaatuisen valon pitkäaikaiseen työskentelyyn suurilla alueilla ja pienten alueiden valaisuun tarkoitettua kohdevaloa, joka tuottaa parhaan kontrastin ja kirkkauden kohteiden yksityiskohtaisiin tarkastuksiin ja kapeisiin tiloihin.

Kuuntele musiikkia työtä tehdessäsi

Tee työsi musiikin tahtiin yhdistämällä puhelimesi langattomasti Bluetoothiin kautta ääntä toistavaan Philips Xperion 6000 Flood -projektorivaloon, jolloin voit toistaa musiikkia äännekkäästi ja kirkkaasti.

Lataa muita laitteita

Voit käyttää ääntä toistavaa Philips Xperion 6000 Flood -projektorivaloa myös muiden laitteiden (kuten matkapuhelimen) virtalähteenä. Lataaminen käynnistyy heti, kun liität ladattavan laitteen työvalon takapaneelissa olevaan USB-porttiin.

Ohjaa valoa etäältä

Jos tarvitset työskentelyyn kahta kättä, voit sytyttää ja sammuttaa valon etäältä heilauttamalla kättäsi. Valo ei huomioi tahattomia liikkeitä, vaan tunnistimet reagoivat vain käden kahteen peräkkäiseen heilautukseen.

Älykäs zoomausnappi

Tämän asentajien kanssa yhteistyössä suunnitellun tuotteen valo voi mukauttaa ergonomisella ja älykkäällä zoomausnappilla laaja-alaisesta valaisusta rajatumman alan kirkkaaseen valaisuun – jopa käsineet kädessä. Valon sivussa oleva, kierrettävä älykäs zoomausnappi on helposti käytettävissä, joten sinun ei tarvitse irrottaa valoa kiinnityksestään säätöä varten. Valo on suunniteltu muistamaan edellinen asetuksensa, joten se syttyy uudelleen suoraan halutulla valonvoimakkuudella.

Monipuolisia lisäosia

Älykahvaa voi käyttää pystytukena, ripustuskoukkuna tai kiinnityksenä kolmijalkaan, ja lisäksi sen voi kiinnittää mihin tahansa metallipintaan sisäisillä magneeteilla. Monipuolisten kiinnitysmahdollisuuksien ansiosta valo on helppo suunnata oikeaan kulmaan, jotta valoa saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Jopa 3 vuoden takuu

Käytä hyväksesi Philipsin 2 vuoden vakiotakuun lisäksi yksi lisävuosi*

Tehty kestämään

IK07-luokan iskunkestävyys, IP55-koteloitiluokan mukainen vedenkestävyys ja kemiallisia liuottimia sekä muita kemikaaleja kestävä pinta saavat ääntä toistavan Philipsin Xperion 6000 Flood -projektorivalon toimimaan luotettavasti ankarissakin työolosuhteissa, sillä vakaimmatkin kädet tarvitsevat välillä lisäapua.



Julkaisupäivä 2023-06-21

Versio: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Haetaan verkkosivulta //Philips.com/extended-warranty