



Philips Xperion 6000
Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco
180 lm Spotlight
Levensduur batt.: 4,5 uur (Eco: 10
uur)
Ergonomisch en opvouwbaar



X60PILLX1

Speciaal voor u ontworpen

Geavanceerde lichtprestaties die lang meegaan

De Philips Xperion 6000 Pillar gaat de hele dag mee op een enkele keer opladen. De heldere hoofdlamp van 250 en 500 lm en de ingebouwde zaklamp van 180 lm voldoen aan alle eisen. Opvouwbaar om makkelijk mee te kunnen nemen, en verstelbare verlichtingshoeken.

Er zijn accessoires verkrijgbaar om uw werklamp te upgraden

- Slimme oplossingen om uw lamp op te laden en te vinden

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Slim ergonomisch ontwerp

- Slimme draaibare haak met magneet en ergonomisch ontwerp

Zie wat anderen niet kunnen zien

- Lange gebruiksduur in verschillende lichtmodi
- Premium LED-lamp met meerdere uitgangen

PHILIPS

Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco 180 lm Spotlight, Levensduur batt.: 4,5 uur (Eco: 10 uur), Ergonomisch en opvouwbaar

Kenmerken

Meerdere lichtmodi



De Philips Xperion 6000 Pillar is voorzien van hoogwaardige en heldere LED-lampen en geeft objecten natuurgetrouw en levendig weer via een sterke lichtbron met brede lichtbundel tot 250 lm in de Eco-modus en 500 lm in de Boost-modus. Hij heeft een krachtige spot met een zaklampstraal van 180 lm om beter te kunnen zien en de kleinste details te ontdekken.

Lichtmodi voor verschillende behoeften



De Philips Xperion 6000 Pillar is klaar voor actie. Eén keer opladen levert voldoende energie voor een hele dag werken: tot 10 uur in de Eco-modus, 4,5 uur in de Boost-modus en 12 uur met de zaklampstraal. De Philips Xperion 6000 Pillar wordt gevoed door een krachtige li-ionbatterij en wordt binnen 4,5 uur volledig opgeladen via USB-C, zodat het LED-licht optimaal wordt gevoed.

Voor handsfree werken



Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep met antislipcoating kunt u deze werklamp goed vasthouden. Als u beide handen nodig hebt voor uw werk, kunt u de lamp veilig plaatsen dankzij de 360° draaibare, intrekbare haak en een sterke magneet. De aan/uit-knop bevindt zich aan de achterkant om ervoor te zorgen dat het licht niet direct in uw ogen schijnt wanneer u de lamp inschakelt.

Kan tegen een stootje



De Philips Xperion 6000 Pillar is ontworpen voor de zwaarste werkomgevingen en IK07-schokbestendig, waterbestendig volgens IP65-normen en een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de

X60PILLX1/10

sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

Tot 3 jaar garantie



Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra¹

Upgrade uw werkverlichting



U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u uw lamp kwijtraakt. U vindt uw lamp eenvoudig met de functie Find My Device. Gebruik de afstandsbediening om een zoemer en een knipperend lampje te activeren om uw lamp te lokaliseren. Dankzij de opvallende, limoengroene behuizing herkent u uw lamp zelfs in het donker. Met het Philips Dock Station kunt u uw werklamp bij de hand houden en eenvoudig gebruiken. Als u het Dock Station op een tafel zet, kunt u de lamp draadloos opladen.² Meer informatie: [Philips.com/Xperion-6000](https://www.philips.com/Xperion-6000)

Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco 180 lm Spotlight, Levensduur batt.: 4,5 uur (Eco: 10 uur), Ergonomisch en opvouwbaar

Specificaties

X60PILLX1/10

Marketingspecificaties

- Productkenmerk: Ergonomisch en opvouwbaar
- Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen

Productbeschrijving

- Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet
- Haak: 360° draaibaar
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Magneet: 2 magneten
- Materiaal en afwerking: Robuust ABS + zacht rubber
- Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
- Collectie: Xperion 6000
- Technologie: COB-LED
- UV-lekdetecteur: Nee
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
- Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats

Lichtkenmerken

- Lichthoek: 100° graad
- Kleurtemperatuur: 6000 K
- Lichtopbrengst (aanwijzer): 180 lumen
- Lichtopbrengst (eco): 250 lumen
- Lichthoek (aanwijzer): 15°
- Lichtopbrengst (boost): 500 lumen

Elektrische kenmerken

- Voltage: 3,7 volt
- Voedingsbron: Oplaadbare batterij

- Batterijcapaciteit: 4400 mAh
- Werkingstijd batterij (boost): Maximaal 4,5 uur
- Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 10 uur
- Batterijtype: Lithium-batterij
- Type stekker: EU-stekker
- Type oplaadkabel: USB-C
- Oplaadtijd van batterij: Maximaal 4,5 uur
- Wattage: 5 W
- Gebruiksduur batterij (aanwijzer): Maximaal 12 uur

Bestelinformatie

- Bestelnummer: X60PILLX1
- Bestelcode: 01469631

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018014696
- EAN3: 8719018014702

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 5.2 cm
- Hoogte: 23 cm
- Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
- Gewicht incl. accu: 412 g
- Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 25 cm
- Breedte: 17 cm
- Hoogte: 18 cm



Publicatiedatum
2023-06-21

Versie: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* 1 Te claimen op de webpagina met uitgebreide garantie van Philips
* 2 Compatibel met Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim en Pocket