

PHILIPS



Pillar

Xperion 6000

500 lm „Усилване“ / 250 lm „Еко“

180 lm спот лампа

Живот на батерията: 4,5 ч
(„Еко“: 10 ч)

Ергономична и сгъваема



X60PILLX1

Проектирана с мисъл за вас

Усъвършенствано дълготрайно представяне на светлината

Philips Xperion 6000 Pillar трае цял ден с едно зареждане. Нейната ярка 250 и 500 lm основна светлина и вграден 180 lm лъч ще отговорят на множество нужди. Сгъваема за лесно носене и с регулируеми ъгли на осветяване.

Налични аксесоари за надграждане на вашата работна лампа

- Интелигентни решения за зареждане и намиране на вашето устройство

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

Интелигентен, ергономичен дизайн

- Интелигентна въртяща се кука с магнит и ергономично тяло

Вижте това, което другите не могат

- Дълго време на работа в различни режими на осветеност
- Премиум LED лампа с множество изходи

Акценти

Няколко режима на осветяване



Отличаваща се с висококачествена и ярка LED светлина, Philips Xperion 6000 Pillar показва обектите точно и ярко чрез висока осветеност, основен източник с широк лъч, произвеждащ 250 lm в режим „Еко“ и 500 lm в режим „Усилване“. Използвайте силната спот лампа със 180 lm лъч, за да виждате по-добре и да забелязвате и най-малките детайли.

Режими на осветеност за множество нужди



Philips Xperion 6000 Pillar е проектирана да бъде готова за действие. Едно зареждане осигурява достатъчно мощност за работа на пълен работен ден: До 10 часа в режим „Еко“, 4,5 часа в режим „Усилване“ и 12 часа с лъч. Захранвана от мощна литиево-йонна батерия, Philips Xperion 6000 Pillar може да се зареди напълно в рамките на 4,5 часа чрез USB-C, като се гарантира максимално използване на ярката LED светлина.

Позволява работа в режим „свободни ръце“



Проектирана с мисъл за вас, ергономично оформената дръжка с неплъзгащо се покритие ви позволява да държите тази работна лампа сигурно. Ако имате нужда и двете ви ръце да са свободни за работа, позиционирайте лампата сигурно, като използвате въртящата се на 360° прибираща се кука и силен магнит. Бутонът за захранване се намира на гърба, за да се гарантира, че светлината не блести директно в очите ви, когато я включите.

Създадена за устойчивост



Проектирана да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар по IK07, водоустойчива по стандартите IP65 и повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители, Philips Xperion 6000 Pillar е създадена, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

До 3 години гаранция



Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година¹

Надстройте работната си светлина



Не се притеснявайте, че ще изгубите устройството си. Можете да го намерите лесно с функцията „Find My Device“.

Използвайте дистанционното управление, за да задействате звуков зумер и мигаща светлина, за да намерите устройството си. Яркия жълто-зелен корпус ще ви помогне да забележите устройството си дори в тъмни среди. За да поддържате работната си лампа под ръка и готова за употреба, изпробвайте докинг станцията на Philips. Поставена на маса, тя осигурява безжично зареждане за вашата лампа.² Научете повече: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Ергономична и сгъваема
Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит
Кука: въртяща се на 360°
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Магнит: 2 магнита
Материали и покритие: Здрав ABS + мека гума
Работна температура: от -10°C до 40°C
Серия: Xperion 6000
Технология: COB LED
УВ детектор за утечки: Не
Клас защита от проникване (IP): IP65
Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Характеристики на светлината

Ъгъл на лъча: 100° градуса
Цветна температура: 6000 K
Светлоотдаване (показалец): 180 лумена

Светлоотдаване (eco): 250 лумена
Ъгъл на лъча (показалец): 15°
Светлоотдаване (boost): 500 лумена

Електрически характеристики

Напрежение: 3,7 V
Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия
Капацитет на батериите: 4400 mAh
Време за използване на батерията (boost): До 4,5 часа
Време за работа на батерия (eco): До 10 часа
Тип батерия: Литиева батерия
Тип на щепсела: EU жак
Тип на кабела за зареждане: Type C USB
Време за зареждане на батерията: До 4,5 часа
Мощност: 5 W
Време на работа на батерията (показалец): до 12 часа

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: X60PILLX1
Код за поръчка: 01469631

Данни за опаковката

EAN1: 8719018014696
EAN3: 8719018014702

Информация за опакован продукт

Дължина: 5.2 см
Височина: 23 см
Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
Тегло с батериите: 412 гр
Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер

Информация за външната опаковка

Дължина: 25 см
Ширина: 17 см
Височина: 18 см

