

Philips Xperion 6000  
Flood Audio

1000 lumen/250 lm Spotlight

Bluetooth-højtalere  
Lyszooomfunktion  
Bevægelsesregistrering

LUMX60FLAUX1



# Designet med dig i tankerne

## Lydaktiveret LED-projektørlys

Med sin 1000 lm projektør lampe, 250 lm spotlight og variable stråle er den lydaktiverede Philips Xperion 6000-projektør klar til arbejdet. Smart-zoom-knappen og bevægelses sensoren forenkler betjeningen, mens Bluetooth-højtalerne garanterer sød musik i ørerne.

### Udvidet garanti

- Udvid din garanti online til 3 år

### Meget alsidig

- Genoplad andre enheder med en nyttig USB-port
- Bluetooth-højtalere

### Klarer nemt vanskelige forhold

- Modstandsdygtig over for slag, vand og opløsningsmidler (IP55/IK07)

### Smart og ergonomisk design

- Bevægelsesregistrering gør det muligt at fjernbetjene lyset
- Smart-zoom-knap til nem styring af lyset
- Det smarte håndtag giver dig mulighed for at indstille lyset til håndfri brug

### Se, hvor andre ikke kan

- Et kraftigt hvidt lys (1000 lumen/10 W) til belysning af et stort område
- De to mest brugte lys, kombineret i én lampe

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Oplys hele arbejdsområdet

Uanset om du skal oplyse en arbejdsplads, midlertidigt udskifte en væglampe eller kaste lys over udendørsaktiviteter, så er Philips Xperion 6000 Flood-projektøren perfekt, når der store og mørke områder skal oplyses. Med sine heftige 1000 lumen (10 W) udsender dens konstant klare lys en meget bred stråle. Hvis du har behov for mindre lys og længere batterilevetid, kan nemt dæmpe lampen til 100 lumen lyseffekt.

## Lys til mange forskellige formål

Forskellige job kræver forskellige mængder lys. Den lydaktiverede Philips Xperion 6000 Flood-projektør samler de to hyppigst anvendte former for værkstedsbelysning i én lampe. Et bredvinklet, ensartet projektørlys til arbejde på store områder over længere tid, og et fokuseret lys, der koncentrerer belysningen på små områder for at opnå den bedste kontrast og lysstyrke, ideelt til detaljerede inspektioner og trange steder.

## Nyd din musik på arbejdet

Lyt til musik, mens du arbejder, ved at slutte din telefon via Bluetooth trådløst til den lydaktiverede Philips Xperion 6000 Flood-projektør, så du kan afspille din musik højt og tydeligt.

## Genoplad andre enheder

Den lydaktiverede Philips Xperion 6000 Flood-projektør kan også bruges som en powerbank til at oplade andre enheder, som f.eks. din telefon. Sæt blot enhedens stik i USB-porten bag på lampen, hvorefter den begynder at oplade.

## Fjernbetjening af lyset

Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan du tænde eller slukke for lyset ved blot

at vinke med hånden. Sensoren er designet til at ignorere utilsigtede bevægelser og reagerer kun på én bestemt dobbeltvinke-bevægelse.

## Smart-zoom-knap

Den ergonomiske smart-zoom-knap er udviklet i samarbejde med mekanikere og gør det nemt at justere lyset fra bred projektør belysning til fokuseret lys, selv med handsker på. Den drejelige smart-zoom-knap er placeret på siden af lampen og er altid inden for rækkevidde, hvilket betyder, at du ikke behøver at flytte lampen fra dens fastsatte position. Lampens smarte design gør den i stand til at huske din sidste indstilling og tænde direkte med den ønskede intensitet.

## Alsiddigt tilbehør

Det smarte håndtag kan bruges som støtte til at holde projektøren oppe af sig selv, som en krog til at hænge lyset på, til blive skruet fast på et stativ eller fastgjort til en metaloverflade via de indbyggede magneter. Denne alsidighed gør det nemt for dig at placere lampen i den rigtige vinkel og pege strålen lige derhen, hvor du har brug for den.

## Op til 3 års garanti

Drag fordel af Philips' 2 års standardgaranti plus 1 ekstra år\*.

## Designet med holdbarhed for øje

Den lydaktiverede Philips Xperion 6000 Flood-projektør er designet til at kunne modstå barske arbejdsmiljøer med IK07-klassificering over for stød, vandfasthed iht. IP55-standarder og en overflade, der kan modstå kemikalier og værkstedsanvendte opløsningsmidler og er bygget til at holde, fordi vi ved, at selv de mest rolige hænder har brug for ekstra hjælp.

# Specifikationer

## Markedsføringspecifikationer

- Produktoplysning: Alsiddig og kraftfuld
- Forventede fordele: Designet med dig i tankerne

## Produktbeskrivelse

- Håndfrie funktioner: Drejelig krog, kraftig magnet, Smart-håndtag
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Magnet: Magnetisk håndtag
- Materialer og finish: Robust ABS
- Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
- Sortiment: Xperion 6000
- Teknologi: COB-LED
- UV-lækagedetektor: Nej
- Krog: Kan drejes 180°
- Kapslingsklassificering (IP): IP55
- Modstandsdygtig over for: Fedt, olie, værkstedsanvendte opløsningsmidler
- Lydhøjttalere: 2 x 2,5 watt
- Bluetooth-forbindelse

## Lyskarakteristika

- Strålevinkel: 100 °
- Farvetemperatur: 6.000 K
- Strålingsvinkel (pointer): 15 °
- Lyseffekt (fokuslys): 250 lumen
- Lyseffekt (Eco): 100 lumen
- Lyseffekt (boost): 1000 lumen

## Elektriske karakteristika

- Spænding: 3,7 V
- Strømkilde: Genopladeligt batteri
- Batterikapacitet: 4400 mAh mAh
- Batteridriftstid (Boost): 3h
- Batteridriftstid (Eco): 22h
- Batteritype: Litiumbatteri
- Stiktype: EU-stik (medfølger ikke til Storbritannien)
- Opladningskabeltype: Type C USB
- Batteriopladningstid: Op til 5 t
- Effekt: 10 W
- Batteridriftstid (fokuslys): 9h
- Batteridriftstid (lyd): 20h

## Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: X60FLAUX1
- Ordrekode: 1911031

## Emballagedata

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

## Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 90 cm
- Højde: 140 cm
- Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
- Bredde: 60
- Kabellængde: 100 cm USB-kabel, 5 V/1 A adapter



Udgivelsesdato  
2023-06-21

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Krav gøres gældende på webstedet //Philips.com/extended-warranty