

Philips Xperion 6000
Мини прожектор

500 лумена/250 lm Спот лампа

Функция за светлинно
увеличение
Живот на батерия: 3 ч (Еко: 9 ч)
Универсална

LUMX60FLMIX1



Проектирана с мисъл за вас

Компактна LED светлина тип прожектор

Със своята прожекторна светлина 500 lm и променлив лъч компактният прожектор Philips Xperion 6000 си върши работата. Бутонът за интелигентно увеличение опростява контрола, докато устойчивостта на удари и вода гарантира дълготрайност.

Налични аксесоари за надграждане на вашата работна лампа

- Интелигентни решения за зареждане и намиране на вашето устройство

Удължена гаранция

- Удължете гаранцията си онлайн до 3 години

Лесно се справя с трудни условия

- Устойчива на удари, вода и разтворители (IP65/IK07)

Вижте това, което другите не могат

- Комбинира двете най-често използвани работни светлини в една лампа

Интелигентен, компактен дизайн

- Компактен и лек, за да го вземете със себе си навсякъде
- Индикаторът показва оставащия заряд на батерията
- Копче за интелигентно увеличение за лесно управление на светлината
- Интелигентна дръжка за позициониране на лампата за използване със свободни ръце
- Презареждаем през USB Type C или безжична докинг станция

PHILIPS

Мини прожектор

500 лумена/250 lm Spot лампа Функция за светлинно увеличение, Живот на батерия: 3 ч (Еко: 9 ч), Универсална

Акценти

Многофункционална светлина

Различните дейности изискват различно количество светлина. Компактният прожектор Philips Xperion 6000 съчетава в една лампа двете най-често използвани форми на сервизно осветление. Широкоъгълен хомогенен прожектор за работа на големи площи за по-дълъг период от време и фокусирана светлина, която концентрира осветлението в малки зони за постигане на най-добър контраст и яркост, идеална за детайлни проверки и тесни пространства.

Компактна и лека конструкция

Компактният прожектор Philips Xperion 6000 ви позволява да вземете със себе си акумулаторната прожекторна светлина, където и да отидете. Съхранява се лесно в жабка.

Копче за интелигентно увеличение

Ергономичното копче за интелигентно увеличение, проектирано съвместно с механици, ви позволява лесно да регулирате светлината от широко осветяване до фокусирана яркост дори с ръкавици. Въртящото се копче за интелигентно увеличение, разположено от страни на лампата, е винаги на една ръка разстояние, което означава, че не е необходимо да премествате лампата от монтираното ѝ положение. Интелигентният дизайн на лампата ѝ позволява да запомни последната ви настройка и да се стартира повторно директно при желаната интензитет.

Гъвкави приставки

Интелигентната дръжка може да се използва като опора, за да се държи прожекторът сам като кука, на която да се окачи светлината, да се завинти на статив или да се прикрепи към всяка метална повърхност с вградените магнити. Тази гъвкавост ви позволява да позиционирате светлината лесно

и под подходящ ъгъл, насочвайки лъча точно там, където ви е необходим.

Не оставяйте на тъмно

Никога няма да се тревожите, че светлината ще спре, когато ви е най-необходима. На гърба на компактният прожектор Philips Xperion 6000 се намира индикатор за заряда на батерията, който ви показва колко още остава, преди да се наложи да презаредите батерията.

Проектиран за издръжливост

Проектиран да се справя с трудни работни среди с устойчивост на удар по IK07, водоустойчив по стандартите IP65 и с повърхност, която издържа на химикали и стандартни разтворители – Philips Xperion 6000 е създаден, за да издържа, защото знаем, че дори най-стабилните ръце се нуждаят от допълнителна помощ.

Надстройте работната си светлина

Вече не се притеснявайте, че ще загубите устройството си. Можете да добавите функцията "Find My Device" към компакния си прожектор Philips Xperion. Използвайте дистанционното управление, за да задействате звуков сигнал и мигаща светлина, за да откриете устройството си. Яркия лимоненозелен корпус ще ви помогне да откриете устройството си дори в тъмни условия.

Гаранция до 3 години

Възползвайте се от стандартната 2-годишна гаранция на Philips плюс още 1 година*.

Готов за действие

Компактният прожектор Philips Xperion 6000 може да се зарежда чрез USB Type C кабел (включен в комплекта) или директно от безжичната докинг станция на Philips. Научете повече: Philips.com/Xperion-6000

LUMX60FLMIX1/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Акцент за продукта: Компактен и ергономичен
- Очаквани ползи: Проектирана с мисъл за вас

Описание на продукта

- Възможност за свободни ръце: Въртяща се кука, силен магнит, Интелигентна дръжка
- Клас на противоударна защита (IK): IK07
- Магнит: Магнитна дръжка
- Материали и покритие: Здрав ABS
- Работна температура: от -10°C до 40°C
- Обхват: Xperion 6000
- Технология: COB LED
- УВ детектор за утечки: Не
- Кука: Въртене на 180°
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP65
- Устойчива на: Грес, масло, стандартни разтворители

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 100 градуса
- Цветна температура: 6000 K
- Ъгъл на лъча (показалец): 15 градуса
- Светлоотдаване (показалец): 250 лумена
- Светлоотдаване (еко): 100 лумена
- Светлоотдаване (boost): 500 лумена

Електрически характеристики

- Напрежение: 3,7 V
- Източник на електрозахранване: Акумулаторна батерия
- Капацитет на батериите: 2500 mAh
- Време за използване на батерията (boost): 3 ч при 500 лумена
- Време за използване на батерията: 3 ч при 500 лумена
- Време за работа на батерия (еко): 9 ч при 100 лумена
- Тип батерия: Литиева батерия
- Тип на щепсела: Щепсел за ЕС (не е приложен за Обединеното кралство)
- Тип на кабела за зареждане: Type C USB
- Време за зареждане на батерията: До 3,5 часа
- Мощност: 5 W
- Време на работа на батерията (показалец): 5 ч при 250 лумена

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: X60FLMIX1
- Код за поръчка: 1913431

Данни за опаковката

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

Информация за опакован продукт

- Дължина: 70 см
- Височина: 120 см
- Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка: 6
- Ширина: 50
- Дължина на кабела: 100 см USB кабел, 5 V 1 A адаптер



Дата на издаване
2023-06-21

Версия: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Да се заяви на уеб страницата //Philips.com/extended-warranty