

Philips Xperion 6000
Flood audio

1 000 lumenů / 250 lm bodové
svítidlo

Reproduktory Bluetooth
Funkce zaměření světla
Snímání pohybu

LUMX60FLAUX1



Navrženy s ohledem na vás

Prostorový světlomet LED s reproduktory

Díky prostorovému světlu o výkonu 1 000 lm, bodovému světlu o výkonu 250 lm a nastavitelnému úhlu paprsku odvede multifunkční světlomet Philips Xperion 6000 s reproduktorem vždy dobrou práci.

Knoflík pro funkci smart-zoom spolu se snímačem pohybu ulehčují ovládání a prostřednictvím Bluetooth reproduktorů dodá také hudbu pro vaše uši.

Prodloužená záruka

- Prodlužte si online záruku na 3 roky

Vysoce všestranný

- Dobíjejte ostatní zařízení pomocí praktického portu USB
- Reproduktory Bluetooth

Snadno zvládá náročné podmínky

- Odolná proti nárazům, vodě a rozpouštědlům (IP55/IK07)

Chytré ergonomické provedení

- Funkce detekce pohybu umožňuje světlo ovládat dálkově
- Díky knoflíku pro funkci smart-zoom můžete světlo jednoduše ovládat
- Chytrá rukojeť vám umožňuje umístění svítidly a uvolnění obou rukou

At' vidíte tam, kam ostatní nevidí

- Výkonné bílé světlo (1 000 lumenů / 10 W) osvítil velké prostory
- Spojuje dvě nejpoužívanější světla do jedné svítidly

PHILIPS

Přednosti

Osvětlete si celou pracovní plochu

Ať už potřebujete osvětlit pracoviště, přechodně nahradit nástěnnou lampu nebo ozářit venkovní aktivity, svítidla Philips Xperion 6000 Flood s reproduktory skvěle osvětlí velké tmavé prostory. Díky výkonnému napájení 1 000 lumenů (10 W) vám jeho stále jasné světlo poskytne mimořádně široké osvětlení. Pokud potřebujete méně světla a delší životnost baterie, můžete lampu jednoduše ztlumit na světelný tok o 100 lumenech.

Multifunkční svítidla

Na různou práci je zapotřebí různé množství světla. Svítidla Philips Xperion 6000 Flood s reproduktory v jedné lampě spojuje dvě nepoužívanější formy dílenského osvětlení. Širokohláhlé homogenní prostorové světlo je ideální pro dlouhou práci ve velkých prostorách a pro detailní kontroly v úzkých prostorách je tu cílené světlo, které koncentruje osvětlení do malé oblasti, díky čemuž získáte nejlepší kontrast a jas.

Užijte si při práci hudbu

Bezdrátově přes Bluetooth připojte telefon k vestavěným reproduktorům světlometu Philips Xperion 6000 Flood. Pouštějte si při práci hudbu s hlasitým a čistým zvukem.

Dobijte ostatní zařízení

Svítidlo Philips Xperion 6000 Flood s reproduktory lze použít také jako power banku pro nabíjení jiných zařízení, například telefonu. Stačí zařízení zapojit do portu USB na zadní straně svítidla, a ihned se začne nabíjet.

Světlo na dálkové ovládání

Pokud potřebujete k práci obě ruce volně, můžete světlo vypnout či zapnout dálkově pohybem mávnutím

ruky. Senzory jsou navrženy tak, aby ignorovaly nechtěné pohyby, a reagují pouze na specifické gesto dvojitého mávnutí.

Knoflík pro funkci smart-zoom

Ergonomický knoflík pro funkci smart-zoom byl vytvořen ve spolupráci s mechaniky a dovoluje vám jednoduše si nastavit světlo od prostorového osvětlení po soustředěný paprsek, i když máte rukavice. Knoflík pro funkci smart-zoom je umístěn po straně svítidla, je otočný a máte ho vždy na dosah ruky. Díky tomu není nutné svítidlo snímat z uchycené polohy. Chytrý design umožňuje, že si svítidlo zapamatuje vaše poslední nastavení, a při opětovném zapnutí svítí s požadovanou intenzitou.

Všestranné nástavce

Chytrá rukojeť svítidla se dá použít jako opora samotné svítidla, jako háček na zavěšení, dá se přišroubovat na stativ nebo připevnit k jakémukoli kovovému povrchu pomocí integrovaných magnetů. Díky této všestrannosti si můžete jednoduše nastavit svítidlo ve správném úhlu tak, aby paprsek směřoval přesně tam, kde ho potřebujete.

Až tříletá záruka

Využijte standardní dvouletou záruku Philips, plus 1 rok navíc*.

Design pro zajištění odolnosti

Svítidlo Philips Xperion 6000 Flood se zvukem je zkonstruována tak, aby zvládla náročné pracovní prostředí – je odolná proti nárazu podle normy IK07, proti vodě podle normy IP55, a povrch odolá chemikáliím a dílenským rozpouštědly. Je vytvořena tak, aby vydržela, protože víme, že i z těch nejpevnějších rukou občas něco vypadne.

Specifikace

Marketingové specifikace

- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Všestranný a výkonný
- Očekávané výhody: Navrženy s ohledem na vás

Popis výrobku

- Možnosti handsfree: Otočný háček, silný magnet, Chytrá rukojeť
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Magnet: Magnetická rukojeť
- Materiály a povrchová úprava: Robustní ABS
- Provozní teplota: -10 °C až 40 °C
- Řada: Xperion 6000
- Technologie: COB LED
- UV detektor úniku: Ne
- Háček: Otočný o 180°
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP55
- Odolnost vůči těmto látkám: Mastnota, olej, dílenská rozpouštědla
- Reproduktor: 2x 2,5 W
- Připojení prostřednictvím Bluetooth

Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 100 stupeň
- Teplota barev: 6 000 K
- Úhel paprsku (ukazatel): 15 stupeň
- Světelný výstup (ukazatel): 250 lumenů
- Světelný výstup (režim Eco): 100 lumenů
- Světelný výstup (režim Boost): 1 000 lumenů

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 3,7 V
- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
- Kapacita baterie: 4400 mAh mAh
- Doba výdrže baterie (režim Boost): 3 h
- Doba provozu baterie (režim Eco): 22 h
- Typ baterie: Lithiová baterie
- Typ zástrčky: Zástrčka pro EU (není k dispozici ve Spojeném království)
- Typ nabíjecího kabelu: USB-C
- Doba nabíjení baterie: Až 5 h
- Příkon: 10W
- Doba provozu baterie (ukazatel): 9 h
- Výdrž baterie (zvuk): 20 h

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: X60FLAUX1
- Objednávací kód: 1911031

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

Informace na obalu výrobku

- Délka: 90 cm
- Výška: 140 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Šířka: 60
- Délka kabelu: 100cm kabel USB, 5V 1A adaptér



Datum vydání 2023-06-21

Verze: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Nutné nárokovat na webové stránce prodloužení záruky Philips // Philips.com/extended-warranty