

Philips Xperion 6000  
Flood Audio

1.000 lm/250 lm Spot

Bluetooth-Lautsprecher  
Lichtzoom-Funktion  
Bewegungssensor

LUMX60FLAUX1



## Für Sie entwickelt

### Audiofähiges LED-Projektionslicht

Der Philips Xperion 6000 Flood audiofähige Projektor verfügt über einen 1.000 Lumen starken Arbeitsstrahler, einen 250 Lumen starken Spot und einen variablen Leuchtstrahl, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach kontrollieren, während Sie über die Bluetooth Flood Audio-Lautsprecher Musik hören können.

#### Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

#### Äußerst vielseitig

- Laden anderer Geräte über einen praktischen USB-Anschluss
- Bluetooth-Audiolautsprecher

#### Bewältigt schwierige Bedingungen problemlos

- Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel (IP55/IK07)

#### Intelligentes, ergonomisches Design

- Die Bewegungserkennung ermöglicht die Fernbedienung der Lampe
- Smart-Zoom-Regler zur einfachen Lichtsteuerung
- Intelligenter Griff zur Positionierung der Lampe für freihändige Nutzung

#### Sehen Sie, wo andere nichts sehen

- Leistungsstarkes weißes Licht (1000 Lumen/10 W) leuchtet einen großen Bereich aus
- Die beiden am häufigsten verwendeten Leuchten in einer Lampe

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Beleuchten Sie den gesamten Arbeitsbereich

Egal, ob Sie einen Arbeitsbereich ausleuchten, eine Wandleuchte vorübergehend ersetzen oder Licht für Aktivitäten im Freien benötigen, der kompakte Philips Xperion 6000 Flood Audio Projektor ist optimal für die Ausleuchtung großer dunkler Bereiche geeignet. Er liefert leistungsstarke 1.000 Lumen (10 W), und das gleichmäßig helle Licht wird in einem besonders großen Winkel abgestrahlt. Wenn Sie weniger Licht und mehr Akkulaufzeit benötigen, können Sie zu 100 Lumen wechseln.

### Multifunktionslampe

Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Lichtmengen. Der audiofähige Philips Xperion 6000 Flood Projektor kombiniert die zwei am häufigsten verwendeten Arten von Arbeitsleuchten in einer. Ein homogenes Weitwinkel-Flutlicht für Arbeiten in großen Bereichen über längere Zeiträume und ein fokussierter Lichtstrahl, der die Beleuchtung auf kleine Bereiche konzentriert, um den besten Kontrast und die beste Helligkeit zu erhalten, ideal für detaillierte Inspektionen und enge Räume.

### Genießen Sie Ihre Musik während der Arbeit

Verbinden Sie Ihr Telefon kabellos per Bluetooth mit dem audiofähigen Philips Xperion 6000 Flood Projektor, um Ihre Musik laut und deutlichwiederzugeben.

### Laden Sie andere Geräte auf

Der audiofähige Philips Xperion 6000 Flood Projektor kann auch als Powerbank zum Laden anderer Geräte, z. B. Ihres Telefons, verwendet werden. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Anschluss an der Rückseite der Lampe an, um den Aufladevorgang zu starten.

### Steuern Sie Ihre Lampe aus der Ferne

Wenn Sie beide Hände zum Arbeiten benötigen, können Sie das Licht per Fernzugriff ein- oder

ausschalten, indem Sie einfach mit der Hand winken. Der Sensor reagiert nur auf zweimal Winken, um unbeabsichtigte Bewegungen zu ignorieren.

### Smart-Zoom-Regler

Der ergonomische Smart-Zoom-Regler wurde in Zusammenarbeit mit Mechanikern entwickelt und ermöglicht Ihnen, das Licht anzupassen, von weiter Flutlichtbeleuchtung bis hin zum fokussierten Lichtstrahl, selbst wenn Sie Handschuhe tragen. Der drehbare Smart-Zoom-Regler befindet sich an der Seite der Lampe und ist immer in Reichweite, sodass Sie die Lampe nicht bewegen müssen. Das intelligente Design der Lampe erinnert sich an Ihre letzte Einstellung und leuchtet bei erneutem Einschalten direkt mit der gewünschten Intensität.

### Vielseitige Aufsätze

Der intelligente Griff kann als Stütze zur Aufstellung des Projektors, als Haken zum Aufhängen, auf ein Stativ aufgeschraubt oder über den integrierten Magneten an einer Metalloberfläche angebracht werden. Dank dieser Vielseitigkeit können Sie die Lampe ganz einfach im richtigen Winkel ausrichten und den Strahl genau dorthin projizieren, wo er benötigt wird.

### Bis zu 3 Jahre Garantie

Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung\*.

### Auf Langlebigkeit ausgelegt

Der audiofähige Projektor Philips Xperion 6000 Flood wurde speziell für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet eine hohe Stoßfestigkeit gemäß IK07 und Wasserbeständigkeit gemäß IP55 sowie eine Oberfläche, die Chemikalien und Lösungsmitteln in der Werkstatt standhält. Sie ist langlebig, denn selbst die ruhigsten Hände benötigen zusätzliche Unterstützung.

## Daten

### Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Vielseitig und dennoch leistungsstark
- Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt

### Produktbeschreibung

- Freihandfunktion: Drehbarer Haken, starker Magnet, Intelligenter Griff
- Stoßfestigkeit (IK): IK07
- Magnet: Magnetischer Griff
- Materialien und Verarbeitung: Robustes ABS
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- Produktreihe: Xperion 6000
- Technologie: COB-LED
- UV-Leckerkennung: Nein
- Haken: Um 180° drehbar
- Schutzart (IP): IP55
- Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
- Audiolautsprecher: 2 x 2,5 Watt
- Bluetooth-Verbindung

### Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 100 Grad
- Farbtemperatur: 6.000 K
- Abstrahlwinkel (Pointer): 15 Grad
- Lichtleistung (Pointer): 250 Lumen
- Lichtleistung (Eco): 100 Lumen
- Lichtleistung (Boost): 1000 Lumen

### Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 3,7 V
- Stromquelle: Akku
- Akkukapazität: 4400 mAh
- Akkulaufzeit (Boost): 3 Std.
- Akkulaufzeit (Eco): 22 Std.
- Akkutyp: Lithium-Akku
- Steckertyp: EU-Stecker (nicht im Lieferumfang für Großbritannien enthalten)
- Ladekabel-Typ: USB-C
- Akkuladezeit: Bis zu 5 Stunden
- Wattleistung: 10 W
- Akkulaufzeit (Pointer): 9 Std.
- Akkulaufzeit (Audio): 20h

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: X60FLAUX1
- Bestellcode: 1911031

### Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018019110
- EAN3: 8719018019127

### Produktinformationen

- Länge: 90 cm
- Höhe: 140 cm
- Packungsmenge/MOQ: 6
- Breite: 60
- Kabellänge: 1 Meter langes USB-Kabel, 5 V, 1 A, Adapter



Ausstellungsdatum  
2023-06-21

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Garantieverlängerung kann auf der //Philips.com/extended-warranty Website angefordert werden