

& Dry

Shaver series 9000

Sensore Pressure Guard
Lame Dual SteelPrecision
Testato dermatologicamente

Testine flessibili 360-D



S9982/59

Precisione superiore*, comfort personalizzato con tecnologia SkinIQ

Il rasoio più smart con intelligenza artificiale ti offre un comfort incredibile. Ricevi consigli sulla pressione di rasatura per proteggere la pelle e radere i peli con maggiore precisione, anche sulla barba di 5 giorni. Rileva i peli, ti guida e si adatta al tuo volto.

Tecnologia SkinIQ

- 30% in più di scorrevolezza** grazie al rivestimento protettivo SkinGlide
- Pressione sempre ottimale grazie al sensore Pressure Guard
- Le testine flessibili 360-D si adattano ai contorni
- Si adatta alla densità della tua barba con il sensore Power Adapt

Per una rasatura pratica

- 60 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica
- Pulizia in profondità in appena 1 minuto per una rasatura igienica
- Migliora la tua esperienza di rasatura con l'app Philips Shaving
- Rifinitore di precisione integrato nell'impugnatura
- 5 impostazioni di lunghezza per un utilizzo versatile
- Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

Un'esperienza premium

• Progettati per durare: fino a 5 anni di garanzia*****

Per una rasatura più profonda

In evidenza

Sensore Pressure Guard



Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.

Lame Dual SteelPrecision



I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono più peli a ogni passata**.

Rivestimento SkinGlide protettivo



Tra le testine del rasoio e la tua pelle è presente un rivestimento protettivo composto da 250.000 microsfere per centimetro quadrato, che migliora la scorrevolezza del 30%*** per ridurre al minimo le irritazioni.

Fino a 5 anni di garanzia****



I nostri rasoi sono progettati per garantire l'eccellenza e dispongono di una garanzia di 5 anni, per la massima affidabilità e prestazioni ottimali. Rasatura dopo rasatura!

Testine flessibili 360-D



Progettato per seguire i contorni del viso e del collo, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360 per una rasatura accurata e confortevole.

Sensore Power Adapt



Il rasoio elettrico è dotato di una tecnologia intelligente di rilevamento dei peli del viso che legge la densità dei peli 500 volte al secondo. Il sensore Power Adapt adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura semplice e delicata.

Personalizzazione tramite app



Perfeziona la rasatura associando il rasoio all'app Philips Shaving****. Rasatura dopo rasatura, monitora i progressi della pelle, personalizza e migliora la tua tecnica per ottenere una rasatura precisa e delicata sulla pelle.

Wet & Dry



Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

Rifinitore a scomparsa



Completa il tuo look con il rifinitore di precisione a scomparsa del rasoio. Integrato nel corpo del rasoio, è il modo perfetto per curare i baffi e rifinire le basette.

In evidenza

60 minuti di rasatura senza filo



Questo sistema di ricarica avanzato offre due comode opzioni: 60 minuti di autonomia dopo una ricarica completa o una ricarica rapida per una sola sessione di rasatura.

Custodia di pulizia rapida senza fili



La custodia di pulizia accurata pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto, mantenendone le prestazioni ottimali più a lungo. La custodia è 10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua****. È la più piccola custodia di pulizia al mondo che può essere riposta facilmente e utilizzata ovunque.

Accessorio styler per la barba

Con la possibilità di scegliere tra 5 diverse impostazioni di lunghezza, l'accessorio regolabarba può creare qualsiasi tipo di barba, da una perfetta barba incolta a una corta e accuratamente rifinita. Utile anche per rifinire prima della rasatura.

Specifiche

Accessorio SmartClick

Compatibile con il modello:: RQ585/51 NON è compatibile con il tipo di testina angolare

Accessori

Supporto di ricarica

Manutenzione: Spazzolina per pulizia

Accessori: Regolabarba

Base di pulizia rapida: Sì, 1 cartuccia inclusa

Rifinitore a scomparsa integrato

Trasporto e conservazione: Custodia da viaggio

Software

iPhone e Android™

App: GroomTribe, Collegamento tramite Bluetooth®

Aggiornamento software: Philips offre aggiornamenti software pertinenti per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto Compatibilità con smartphone: Dispositivi Carica: 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti

Assorbimento

di ricarica rapida Consumo energetico massimo: 9 W

Voltaggio automatico: 100-240 V

Tipo di batteria: ioni di Litio

Autonomia: 60 minuti

Design

Impugnatura: Impugnatura in gomma

Colore: Blu ghiaccio

Testine di rasatura: Angolare

Assistenza

Testina di ricambio SH91: Sostituire ogni 2 anni con SH91

Garanzia di 2 + 3 anni*****

Prestazioni di rasatura

Segue le linee del viso: Testine flessibili 360-D Sistema di rasatura: Lame Dual SteelPrecision Tecnologia SkinIQ: Sensore Pressure Guard, Rivestimento SkinGlide protettivo, Sensore Motion Control, Sensore Power Adapt

Facilità d'uso

Display: Display OLED avanzato, Guida sulla pressione, Indicatore del livello batteria, Indicatore di controllo del movimento, Chiusura di sicurezza da viaggio

Wet & Dry: Wet & Dry

Pulizia: Apertura con un solo tocco,

Completamente lavabile

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori. Data di rilascio 2025-04-07 Versione: 11.11.1

EAN: 87 10103 96480 3





^{*} rispetto al modello precedente Philips serie \$9000

^{**} In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app GroomTribe nel 2019

^{* * *} Rispetto al materiale non rivestito

^{* * * *} confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia

^{* * * * * 2} anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.