

und Trockenrasierer

Shaver 3000 Series

5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe

PowerCut-Schersystem

Rostfreies Rasiersystem

Nass- und Trockenrasur



\$3342/13

Angenehme, gründliche Rasur. Selbst bei empfindlicher Haut.

Mit SkinProtect Technologie

Der elektrische Nass- und Trockenrasierer der 3000er Serie von Philips bietet dir eine komfortable und saubere Rasur, selbst bei empfindlicher Haut. 5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe, 27 selbstschärfende PowerCut Klingen sowie Nass- und Trockenrasur sorgen stets für ausgezeichnete und zuverlässige Ergebnisse.

Einfache Bedienung

- Geeignet für Kopfrasur
- 60 Minuten kabellos rasieren nach 1 Stunde Ladezeit
- Ausklappbarer Präzisionstrimmer für Schnurrbart und Koteletten
- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Rutschfester Griff für eine sichere Rasur
- 3-stufige Akkuanzeige zur Erinnerung, wenn es an der Zeit zum Laden ist
- Dank der Ladestation ist Ihr Rasierer immer aufgeladen und einsatzbereit.
- Einfaches Aufladen

Für eine saubere Rasur

• Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

SkinProtect Technologie

- 5-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe für eine gründliche Rasur in jedem Winkel und bei jeder Kontur
- Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche

Nachhaltig

Besonderheiten

5-dimensional bewegl. Flex-Scherköpfe



Durch die 5-dimensionale Bewegung folgt der Scherkopf jeder Kontur deines Gesichts und schneidet Haare direkt über der Hautoberfläche für eine saubere, angenehme Rasur selbst bei empfindlicher Haut.

PowerCut-Schersvstem



27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Geeignet für Kopfrasur



Der Rasierer wurde als vielseitige Lösung entwickelt, mit der du sowohl dein Gesicht als auch deinen Kopf zuverlässig rasieren kannst.

Nass- und Trockenrasur



Wähle zwischen einer angenehmen Trockenoder einer erfrischenden Nassrasur mit deinem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.

60 Minuten kabellos rasieren



In nur einer Stunde ist der langlebige Lithiumlonen-Akku vollständig geladen und das Gerät kann für etwa 20 Rasuren verwendet werden. Hast du es eilig? Eine 5-minütige Schnellladung bietet ausreichend Leistung für eine Rasur.

Rostfreies Rasiersystem



Unsere Rasierklingen aus hypoallergenem Chirurgenstahl verhindern eine Korrosion der Klingen, beugen Unreinheiten vor und schützen deine Haut.

Ausklappbarer Präzisionstrimmer



Mit dem ausklappbaren Präzisionstrimmer kannst du deinen Schnurrbart und Koteletten präzise trimmen und definieren, um deinen Look zu perfektionieren.

Öffnen per Knopfdruck



Der Scherkopf lässt sich per Knopfdruck öffnen, damit er unter fließendem Wasser gereinigt werden kann.

Gummigriff



Behalte die Kontrolle. Der ergonomische Griff mit Gummikomponenten sorgt auch bei Nässe für eine sichere und komfortable Rasur.

Besonderheiten

3-stufige Akkuanzeige



Plötzlich leere Akkus gehören der Vergangenheit an. Dank der Akkuanzeige weißt du stets, wenn der Akku fast leer bzw. leer ist oder gerade geladen wird.

Ladestation



Mit der praktischen Ladestation wird dein Rasierer stets aufgeladen und ordentlich verstaut.

Laden über USB-A



Wir bei Philips fördern Nachhaltigkeit in allen Aspekten der Produktherstellung. Unser Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Anzahl der USB- Adapter zu minimieren, die wir auf den Markt bringen. Bei Bedarf ist ein Netzteil unter www.philips.com/support erhältlich.

Mit Sorgfalt für die Umwelt hergestellt



Die Verpackung dieses Rasierers kommt ohne Kunststoff aus und besteht zu 90% aus recyceltem Material. Unsere Produktionsstätte für Klingen nutzt zu 100% Strom aus erneuerbaren Quellen.

Daten

Zubehör

Stativ: Ladestation Schutz: Schutzkappe Aufbewahrungsetui: I

Aufbewahrungsetui: Reiseetui Ausklappbarer Präzisionstrimmer im Lieferumfang enthalten

Leistung

Ladezeit: 1 Stunde Ladezeit Batterietyp: Lithium-Ionen Akkulaufzeit: 60 Min/20 Rasuren Schnelles Aufladen: Ja, 5 Minuten

Design

Farbe: Noir Gold Handstück: Rutschfester Gummigriff

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH30 ersetzen

Rasierleistung

bewegl. Flex-Scherköpfe

Schersystem: PowerCut-Schersystem, 27 selbstschärfende Klingen, 55.000 Schneidvorgänge/Minute Konturenanpassung: 5-dimensional

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Rasieren Sie sich nass oder

trocken

Ladezeit: USB-A-Ladeanschluss (5V--/≥1A)
Pflege: Öffnen per Knopfdruck, Vollständig

abwaschbar

Anzeige: 3-stufige Akkuanzeige Betrieb: Nur kabellos verwendbar

Wasserfest: Wasserdicht gemäß IPX7, Wasserfest

SkinProtect Technologie

Schutz für die Haut: Rostfreies Rasiersystem

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

Ausstellungsdatum 2025-04-05 Version: 8.8.1

EAN: 87 20689 01862 3



