

Philips Matchline
Flat TV panorámico

32"
LCD
HD ready

32PF9976



La mejor calidad de imagen con tecnología Pixel Plus y un diseño impresionante

Disfruta de lo último en televisores Flat TV con la gran calidad de imagen de la tecnología Pixel Plus y la tecnología LCD más avanzada, junto con un impresionante diseño que resulta ideal para todo tipo de interiores. Perfecto para cualquier configuración de entretenimiento en casa.

Conexión sencilla a tus productos de audio/vídeo

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Diseño elegante y compacto perfecto desde cualquier ángulo

- Incluye soporte a juego de elegante diseño

Impresionantes Imágenes naturales

- HD ready para ver señales HD de la más alta calidad
- Pantalla LCD WXGA de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
- Pixel Plus para más detalles, profundidad y claridad
- Digital Natural Motion para imágenes en movimiento fluidas
- Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

Comodidad multifuncional

- Hipertexto para 1.200 páginas: acceso instantáneo al teletexto

PHILIPS

Destacados

Pantalla LCD WXGA, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1366 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

HD ready



Con HD ready podrás disfrutar de la excepcional calidad de las imágenes en alta definición y estarás preparado para conectarte a fuentes de alta definición, como sintonizadores de HDTV o Blu-ray Disc. HD ready es una etiqueta protegida que ofrece una calidad de imagen superior a la del escaneado progresivo. Cumple los estrictos estándares de EICTA para ofrecer una pantalla de alta definición que muestra las ventajas de resolución y calidad de imagen de las señales de alta definición. Cuenta con conexión universal para señales YPbPr analógicas y digitales sin

comprimir a través de DVI o HDMI, y es compatible con HDCP. Puede mostrar 720p, y señales de 1080i a 50 y 60 Hz.

Pixel Plus

Pixel Plus es una tecnología de procesamiento digital de la imagen que incrementa el número de líneas y el número de píxeles. El resultado es unas imágenes asombrosamente nítidas con una riqueza de detalles y una profundidad increíbles, en todo momento y desde cualquier fuente.

Digital Natural Motion

Philips ha inventado Digital Natural Motion para eliminar la trepidación de las imágenes en movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la trepidación, tanto en películas grabadas (por ej. en DVD) como en material emitido. El resultado es una reproducción fluida del movimiento y una excelente nitidez, que te harán disfrutar de una experiencia visual superior.

Active Control + Sensor de luz

Active Control es un exclusivo sistema de control inteligente que optimiza la calidad de la imagen mediante la medición y análisis de la señal entrante y el ajuste automático de los parámetros de la imagen. Active Control con sensor de luz utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación ambiental de la sala.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Soporte de sobremesa incluido

El equipo viene con un soporte de sobremesa con diseño a juego.

Hipertexto para 1.200 páginas

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. 1.200 páginas de texto inteligente ofrecen un rápido acceso a la información de las mismas.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 800:1
- Mejora de la imagen: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, Filtro de peine 3D, Active Control + sensor de luz, Digital Natural Motion, Supresión de línea dentada, Movie Plus, WideScreen Plus
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visión (vertical): 170 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control paterno
- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización digital PLL, Plug & Play
- Fácil de usar: Lista de exploración inteligente de 9 canales, Controles laterales con retroiluminación, Volumen Delta por presintonía, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Reloj inteligente
- Mejora de las conexiones: Cinema Link, EasyLink
- Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de pantalla panorámica, Formato automático, Conmutación subtítulos y cabeceras

- Guía electrónica de programación: NexTView 3
- Mando a distancia: Multifuncionalidad
- Tipo de mando a distancia: RC4301
- Teletexto: Hipertexto para 1200 páginas
- Mejoras en el teletexto: Hábitos de visualización, Línea de información de programa, Búsqueda por palabras

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Procesamiento digital de la señal, mejora dinámica de graves, Ecuador gráfico, Control inteligente del sonido

Altavoces

- Altavoces integrados: 4
- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula, Woofers integrados con wOOx

Conectividad

- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB, Y/C
- Otras conexiones: Salida izq./der. de audio analógico, Conexión de entrada altavoz central, Salida de subwoofer
- Euroconector externo 3: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS
- Ext 4: DVI-I con HDCP, Entrada de ordenador VGA, YPbPr

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA +/- 10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 145 W
- Consumo en modo de espera: 2

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador DVI-I a VGA, Soporte para la mesa, Cable VGA a YPbPr-cinch, Soporte para montaje en pared
- Accesorios opcionales: Cable de conexión 5 en 1, Soporte para el suelo, Soporte para la mesa con pedestal

Dimensiones

- Peso del producto: 20 kg
- Peso incluido embalaje: 32 kg



Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 5.0.7

EAN: 87 10895 85834 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com