

Philips 2800 series
Téléviseur LED

56 cm (22")

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2807H



Idéal pour toutes les pièces de la maison

avec une image LED Full HD

Philips vous offre d'excellentes performances au prix le plus juste, aujourd'hui comme demain. Ce téléviseur LED Full HD 22PFL2807 offre une image parfaitement nette, et avec sa taille compacte, il trouvera sa place dans n'importe quelle pièce.

Des connexions entièrement numériques en toute simplicité

- USB pour une formidable lecture multimédia
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Tuner numérique DVB-T/C intégré pour la réception du câble numérique
- Connectivité avec une entrée HDMI

Un son riche et cristallin

- Clear Sound, parce que chaque mot a son importance
- Puissance de sortie audio de 5 W RMS

La garantie d'une image claire et nette

- Téléviseur Full HD avec Digital Crystal Clear pour plus de profondeur et de clarté
- Images LED éclatantes au contraste incroyable
- Perfect Motion Rate (PMR) à 100 Hz pour des mouvements incroyablement nets
- Traitement de 69 milliards de couleurs pour des couleurs éclatantes

PHILIPS

Points forts

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear correspond à un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimum. Il en résulte des images extrêmement nettes, quelle qu'en soit la source.

Téléviseur LED Full HD



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur LED Full HD associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

PMR (Perfect Motion Rate) 100 Hz



Grâce à une excellente fréquence de rafraîchissement de l'écran et à un traitement

unique de l'image, la technologie PMR (Perfect Motion Rate) 100 Hz garantit une reproduction ultranette des mouvements pour des images incroyablement nettes même dans les scènes d'action.

Clear Sound



Clear Sound est une technologie audio innovante qui augmente de manière significative la clarté de la voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Ainsi, vous entendrez chaque mot et profiterez pleinement de votre émission.

USB (multimédia)



Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG, à la musique MP3 et aux fichiers vidéo stockés sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le logement situé sur le côté du téléviseur et accédez au contenu multimédia à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais visualiser et partager vidéos, photos et musique.

Entrée PC (HDMI + VGA)

L'entrée PC vous permet d'utiliser votre téléviseur comme moniteur pour votre ordinateur, soit via un câble HDMI-DVI (pour les signaux numériques), soit via un câble VGA (pour les signaux analogiques).

Tuner TNT-HD intégré

Le tuner numérique intégré (DVB-T/C) prend en charge le câble numérique et les signaux TV terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

Traitement de 69 milliards de couleurs

Obtenez des images naturelles aux couleurs vives grâce au traitement avancé des couleurs. L'optimisation des trois canaux de couleur (RVB) permet de traiter 69 milliards de couleurs. Les algorithmes avancés détectent les nuances de couleurs les plus subtiles et les tons de la peau, ce qui permet d'obtenir des couleurs naturelles.

Puissance de sortie audio de 5 W RMS

Vibrez au rythme de la musique avec ces amplificateurs 5 W RMS (2 x 2,5 W RMS) qui créent une scène sonore réaliste, pour un son ample et profond qui complète parfaitement une expérience visuelle riche.

Connectivité par entrée HDMI

Un seul câble HDMI transmet à la fois les signaux vidéo et audio de vos appareils à votre téléviseur, ce qui évite les enchevêtrements de câbles. Il transmet des signaux non compressés, garantissant ainsi le maintien de la qualité optimale de la source.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 22 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 56 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 250 cd/m²
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG-2*, DVB-C MPEG4*, TNT (MPEG2)*, TNT MPEG4*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

Pratique

- Réglages du format d'écran: 16:9, 4/3, 14:9, Zoom 14:9, Automatique, Cinéma, Sous-titre
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

Son

- Puissance de sortie (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Amélioration dynamique des basses, Égaliseur

Connectivité

- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de connexions HDMI: 1
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (coaxiale), Sortie casque

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 22 W
- Consommation énergétique annuelle: 32 kWh

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Adaptateur câble AV, Adaptateur câble composantes, Livret de garantie

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 516 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 317 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 35 millimètre
- Poids du produit: 4,7 kg
- Largeur appareil (support inclus): 516 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 352 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 134 millimètre
- Poids du produit (support compris): 4,95 kg
- Largeur de la boîte: 653 millimètre
- Hauteur de la boîte: 410 millimètre
- Profondeur de la boîte: 120 millimètre
- Poids (emballage compris): 6,2 kg
- Support mural compatible: 75 x 75 mm



Date de publication
2023-07-13

Version: 10.2.5

EAN: 87 12581 66484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité HDMI CEC EasyLink.