

Philips Matchline
Flat TV panorámico

32"
LCD

32PF9986



La más avanzada experiencia visual

en un diseño sofisticado y atrevido

Disfruta de la más avanzada experiencia de visualización, ya que Ambilight y Pixel Plus 2 trasladan la calidad de imagen a un nuevo nivel. Comodidad de visualización sin igual y avanzada tecnología LCD junto con un impresionante diseño que realza cualquier tipo de decoración.

Conexión sencilla a tus productos de audio/vídeo

- DVI-I proporciona la mejor imagen y conectividad flexible

La verdadera belleza reside en los detalles

- Dos altavoces NXT Monolith con un rendimiento sorprendente

Comodidad multifuncional

- Pantalla dual con 2 sintonizadores divide la pantalla de TV en 2 imágenes
- Hipertexto para 1.200 páginas: acceso instantáneo al teletexto

Añade una nueva dimensión a la visualización

- La luz ambiental a todo color mejora la experiencia de visualización

Es como si estuvieras allí

- Pantalla LCD WXGA de alta definición, con resolución de 1366 x 768p
- Pixel Plus 2 para más detalles, profundidad y claridad
- Digital Natural Motion para imágenes en movimiento fluidas
- Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

PHILIPS

Destacados

Pantalla LCD WXGA, 1366 x 768 p

Esta pantalla WXGA con tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1366 x 768p píxeles. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido sensacional. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 es una tecnología de procesamiento digital de la imagen que mejora la resolución de imágenes fijas y en movimiento. No se limita a añadir píxeles, también los mejora, lo que proporciona una nitidez excepcional y una profundidad de imagen increíble en todo momento y desde cualquier fuente. Y no sólo mejora la resolución, sino también la reproducción de colores, con lo que se consiguen los mejores detalles de color y un brillo excepcional.

Digital Natural Motion

Philips ha inventado Digital Natural Motion para eliminar la trepidación de las imágenes en movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la trepidación, tanto en películas grabadas (por ej. en DVD) como en material emitido. El resultado es una reproducción fluida del movimiento y una excelente nitidez, que te harán disfrutar de una experiencia visual superior.

Active Control + Sensor de luz

Active Control es un exclusivo sistema de control inteligente que optimiza la calidad de la imagen mediante la medición y análisis de la señal entrante y el ajuste automático de los parámetros de la imagen. Active Control con sensor de luz utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación ambiental de la sala.

Altavoces planos NXT Monolith

El desarrollo del innovador principio de sonido superficial NXT ha dado lugar a la tecnología de altavoces monolith, que utiliza la superficie exterior de la carcasa del televisor como membrana del altavoz. Los altavoces resultan así prácticamente invisibles, logrando un diseño sorprendente y una radiación de sonido pura y directa.

Ambilight

Las luces ambientales a todo color ofrecen un entorno de visualización relajado y único en el que el suave halo de luz de las paredes bordea al televisor. Los estudios han demostrado que ver la televisión con una luz ambiental adecuada relaja la visualización. Los colores de Ambilight se adaptan de forma automática a las imágenes de la pantalla y ofrecen nuevas sensaciones a la visualización. Para la luz también se pueden seleccionar colores fijos o distintas tonalidades de blanco. En modo de espera, se puede seleccionar cualquier color para las luces y crear así un ambiente único en la habitación.

Pantalla DUAL total

La pantalla dual total permite dividir la pantalla del televisor en dos mitades que ofrecen imágenes independientes de televisión, vídeo, DVD o teletexto de forma simultánea. Podrá ver su programa preferido mientras otras personas ven un programa distinto sin molestarle, ya que el sonido de la segunda pantalla se puede escuchar a través de los auriculares.

Hipertexto para 1.200 páginas

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. 1.200 páginas de texto inteligente ofrecen un rápido acceso a la información de las mismas.

Entrada DVI-I

Una entrada DVI-I conecta la señal RGB digital de banda ancha sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Mediante la eliminación de la conversión de la señal digital a analógica, ofrece una imagen impecable, sin interferencias, limpia y sin parpadeos. La entrada DVI es compatible con la protección contra copia HDCP que permite la visualización de programas protegidos contra copia de los sintonizadores digitales, reproductores de DVD y grabadoras de alta definición. La entrada DVI-I se puede conectar a todos los dispositivos HDMI (para lo que se necesita un cable convertidor), y también es compatible con las señales analógicas PC-VGA.

Especificaciones

Ambilight

- Funciones Ambilight: Adaptación automática a contenido de vídeo, Funcionamiento total en modo de espera
- Ajustes de color: Totalmente multicolor
- Función de atenuación: Manual y mediante el sensor de luz
- Modos presintonizados: 2 modos presintonía adaptables activos, 6 modos presintonía y 1 personalizable

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 32 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 80 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 800:1
- Mejora de la imagen: Pixel Plus 2, Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, Filtro de peine 3D, Active Control + sensor de luz, Digital Natural Motion, Supresión de línea dentada, Movie Plus, WideScreen Plus
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 12 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visión (vertical): 170 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control paterno
- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización digital PLL, Plug & Play
- Fácil de usar: Lista de exploración inteligente de 9 canales, Controles superiores con retroiluminación, Controles con sensor de proximidad, Visualización en pantalla, Lista de programas, Smart Picture, Control inteligente del sonido

- Reloj: Reloj inteligente
- Mejora de las conexiones: Cinema Link, EasyLink
- Ajustes del formato de pantalla: 6 modos de pantalla panorámica, Formato automático, Conmutación subtítulos y cabeceras
- Guía electrónica de programación: NexTVView 3
- Mando a distancia: Multifuncionalidad
- Tipo de mando a distancia: RC4302
- Teletexto: Hipertexto para 1200 páginas
- Picture in Picture: Pantalla DUAL total (2 sintonizadores), Mosaico, Pantalla dual de teletexto
- Mejoras en el teletexto: Hábitos de visualización, Línea de información de programa, Búsqueda por palabras

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 3 x 15 W
- Sistema de sonido: Virtual Dolby Surround
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Procesamiento digital de la señal, mejora dinámica de graves, Ecualizador gráfico, Control inteligente del sonido

Altavoces

- Altavoces integrados: 5
- Tipos de altavoz: Altavoces planos NXT Monolith, Subwoofer integrado

Conectividad

- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB, Y/C
- Otras conexiones: Salida izq./der. de audio analógico, Conexión de entrada altavoz central, Salida de subwoofer
- Euroconector externo 3: Audio I/D, Entrada de CVBS, Entrada/salida de CVBS
- Ext 4: DVI-I

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA +/- 10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 145 W
- Consumo en modo de espera: 1,3

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador DVI-I a VGA, Soporte para la mesa, Cable VGA a YPbPr-cinch, Soporte para montaje en pared
- Accesorios opcionales: Cable de conexión 5 en 1, Soporte para el suelo, Soporte para la mesa con pedestal

Dimensiones

- Peso del producto: 20 kg
- Peso incluido embalaje: 32 kg



Fecha de emisión
2023-07-13

Versión: 12.0.13

EAN: 87 10895 82040 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com