

Philips Matchline
széles, síkképernyős LCD
TV

32"-es
LCD
HD Ready

32PF9976



Kiváló minőségű kép

a Pixel Plus technológiával, ragyogó kivitel

Tapasztalja meg a lenyűgöző, a szoba hangulatát hangsúlyozó külsőbe burkolt Pixel Plus és a legújabb LCD képernyő technológia által garantált csúcsmínőségű síkképernyős TV képminőséget. A készülék szórakoztató rendszere ideális központi egysége lehet.

Fejlett kapcsolat az audio-/videoeszközökkel

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Elegáns kialakítású állvánnyal

Lélegzetelállító természeti képek

- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- HD LCD WXGA képernyő 1366 x 768p felbontással
- A Pixel Plus több részletet, mélységet és tisztaságot nyújt
- Digital Natural Motion funkció az egyenletes mozgóképekért
- A fényérzékелős Aktív vezérlés optimalizálja a képminőséget

Többcélú kényelem

- 1200 oldalas hypertext a teletext azonnali, gyors eléréséhez

PHILIPS

Fénypontok

LCD WXGA képernyő, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Pixel Plus

A Pixel Plus egy digitális képfeldolgozó technológia, amely egyaránt megnöveli a sorok és a képpontok számát, így hihetetlenül részletes és mély, borotvaéles képet nyújt, érkezzon az bármilyen forrásból, bármikor.

Digital Natural Motion

A Philips feltalálta a Digital Natural Motion (Digitális természetes mozgás) rendszert, amely megszünteti a mozgó alakoknál észrevehető képtorzulást. A Digitális természetes mozgás kiszámítja az alak elmozdulását, és korrigálja a torzulást a sugárzott és a rögzített anyagoknál (pl. DVD) egyaránt. Az eredmény gördülékeny mozgás megjelenítés és tűéles kép, mely magasabb szintre emeli a képi élményt.

Aktív vezérlés + fényérzékelő

Az Aktív vezérlés a képminőség optimalizálásának egyedülálló és intelligens módja, mely folyamatosan méri és analizálja a beérkező jelet, s ennek függvényében automatikusan módosítja a képminőség beállításokat. Az fényérzékelővel ellátott Aktív vezérlés a képernyő fényerejét a helyiségben uralkodó fényviszonyok függvényében módosítja.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás.

Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

Mellékelt asztali állvány

A szetthez a készülékhez illő asztali állvány társul.

1200 oldalnyi hiperhivatkozás

A teletext egy általánosan használt rendszer, melyet a legtöbb tévéadó sugároz. Az 1200 oldalas smart text szolgáltatás a lapváltásoknál hihetetlenül gyors adatelérést biztosít.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Képváltás: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progresszív pásztázás, 3D fésűszűrő, Active Control + fényérzékelő, Digital Natural Motion, Fogazott vonal elnyomása, Movie Plus, Widescreen Plus (Bővített széles képernyő)
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 12 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 170 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 170 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: 9 csatornás intelligens keresési lista, Megvilágított oldalsó kezelőszervek, Delta hangerő programonként, Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Intelligens óra
- Kapcsolat javítása: Cinema link, Easy link
- Képernyőformátum beállítás: 6 széles képernyős

- üzemmód, automatikus formátum, Felirat és fejlécszöveg váltás
- Elektronikus programfüzet: NexTView 3
- Távvezérlő: Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RC4301
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, Műsorinformációs vonal, Szókeresés

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x15 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Grafikus hangszínszabályzó, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 4
- Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró, Integrált mélynyomó wOOx-szal

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB, Y/C
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiokimenet, Középső hangszóró-csatlakozás be, Mélynyomó-kimenet
- Ext 3 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Ext 4: DVI-I HDCP-vel, VGA PC-bemenet, YPbPr

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 145 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <2

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: DVI-I – VGA adapter, Asztali állvány, VGA – YPbPr-Cinch kábel, Fali tartószerkezet
- Opcionális tartozékok: 5 az egyben csatlakoztató kábel, Padlóállvány, Asztali állvány forgórészel

Méretetek

- Termék tömege: 20 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 32 kg



Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 5.0.7

EAN: 87 10895 85834 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com