

Philips 2800 series  
TV LED

**56 cm (22")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

**22PFL2807H**



## Ideale per qualsiasi stanza

con prestazioni di elaborazione LED Full HD

Philips mette sempre a disposizione prestazioni superiori al giusto prezzo. Il TV LED Full HD 22PFL2807 offre immagini nitide a dimensioni compatte e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente della casa.

### **Semplice connettività digitale a tutto campo**

- USB per una riproduzione multimediale fantastica
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- Sintonizzatore digitale DVB-C/T integrato per la ricezione digitale via cavo
- Connettività perfetta con l'ingresso HDMI

### **L'esperienza di un audio limpido e autentico**

- Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound
- Potenza audio in uscita 5 W RMS

### **Immagini chiare e nitide sempre**

- TV Full HD con Digital Crystal Clear per profondità e chiarezza
- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza del movimento
- Elaborazione con 69 miliardi di colori per ottenere i colori più vivaci

# PHILIPS

TV LED  
56 cm (22") Full HD 1080p, DVB-T/C

## In evidenza

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini offrendo immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente.

### TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

### 100 Hz Perfect Motion Rate



Grazie alla combinazione di velocità di aggiornamento del pannello ed elaborazione

delle immagini esclusiva, Perfect Motion Rate (PMR) offre la massima nitidezza d'azione per garantire immagini nitide e vivaci anche nelle azioni più rapide.

### Audio nitido



Clear Sound è una tecnologia innovativa che migliora sensibilmente la comprensibilità delle parole, sia nelle conversazioni che nella musica. Non perderai più neanche una sillaba per un divertimento assoluto.

### USB (multimediale)



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivo di memoria USB). Collegando il cavo USB allo slot sul lato del televisore, è possibile accedere ai file multimediali memorizzati sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo. In questo modo potrai condividere facilmente video, foto e musica.

22PFL2807H/12

### Ingresso PC (HDMI + VGA)

Grazie all'ingresso PC, puoi utilizzare il TV come monitor per PC, mediante un cavo HDMI-DVI (per segnali digitali) o un cavo VGA (per segnali analogici).

### Sintonizzatore digitale DVB-C/T integrato

Il decoder digitale integrato DVB-C/T ti consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

### Elaborazione con 69 miliardi di colori

Immagini vivaci e naturali grazie a un sistema di elaborazione dei colori tra i più avanzati. I 3 canali dei colori (RGB) sono ottimizzati per ottenere fino a 69 miliardi di colori. Gli algoritmi avanzati sono in grado di individuare le più piccole sfumature di colore e le tonalità della pelle ed elaborarle per offrire colori estremamente naturali.

### Potenza audio in uscita 5 W RMS

Senti la potenza del battito della musica con gli amplificatori da 5 W RMS (2 x 2,5 W RMS) che creano un audio davvero realistico. Assicura un'esperienza audio ancora più profonda che completa l'esperienza visiva ricca di dettagli.

### Ingresso HDMI per la connettività

L'HDMI è un cavo singolo che trasmette sia segnali di immagini che di audio dai tuoi dispositivi al tuo TV per evitare l'ingombro di cavi. Trasporta segnali non compressi, che assicurano la massima qualità dalla sorgente allo schermo.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 22 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 56 cm
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

## Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Funzioni utili

- Regolazioni formato schermo: 16:9, 4:3, 14:9, Zoom 14:9, Automatico, Cinema, Subtitle
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato, Equalizzatore

## Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 1
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (coassiale), Uscita cuffia

## Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 22 W
- Consumo energetico annuo: 32 kWh/a

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Manuale utente, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Adattatore cavo AV, Adattatore cavo component, Foglio di garanzia

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 516 mm
- Altezza set: 317 mm
- Profondità set: 35 mm
- Peso del prodotto: 4,7 Kg
- Larghezza set (con supporto): 516 mm
- Altezza set (con supporto): 352 mm
- Profondità set (con supporto): 134 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 4,95 Kg
- Larghezza confezione: 653 mm
- Altezza confezione: 410 mm
- Profondità confezione: 120 mm
- Sistema di montaggio a parete compatibile: 75 x 75 mm
- Peso incluso imballaggio: 6,2 Kg



Data di rilascio  
2023-07-14

Versione: 10.2.5

EAN: 87 12581 66484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

\* Questa TV non supporta il protocollo HDMI CEC di Easylink.