

Philips 2800 series
TV LED

81 cm (32")

HDTV
DVB-T/C

32PFL2807H



Rilassati e goditi una perfetta serata davanti alla TV

con tecnologia LED HD e audio potente

Philips mette sempre a disposizione prestazioni superiori al giusto prezzo. Questo TV LED 32PFL2807 offre immagini nitide e audio potente con connettori TV digitali facili da usare e un design essenziale.

Semplice connettività digitale a tutto campo

- USB per una riproduzione multimediale fantastica
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- Sintonizzatore digitale DVB-C/T integrato per la ricezione digitale via cavo
- Connettività perfetta con 2 ingressi HDMI

L'esperienza di un audio limpido e autentico

- Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound
- Potenza audio in uscita 12 W RMS

Immagini chiare e nitide sempre

- Digital Crystal Clear per dettagli e nitidezza
- Immagini LED nitide con consumo energetico ridotto
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza del movimento
- Elaborazione con 69 miliardi di colori per ottenere i colori più vivaci

PHILIPS

TV LED
81 cm (32") HDTV, DVB-T/C

In evidenza

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini offrendo immagini estremamente chiare da qualsiasi sorgente.

LED



La più avanzata tecnologia di illuminazione LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

100 Hz Perfect Motion Rate



Grazie alla combinazione di velocità di aggiornamento del pannello ed elaborazione delle immagini esclusiva, Perfect Motion Rate

(PMR) offre la massima nitidezza d'azione per garantire immagini nitide e vivaci anche nelle azioni più rapide.

Audio nitido



Clear Sound è una tecnologia innovativa che migliora sensibilmente la comprensibilità delle parole, sia nelle conversazioni che nella musica. Non perderai più neanche una sillaba per un divertimento assoluto.

USB (multimediale)



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior parte degli stick USB (dispositivo di memoria USB). Collegando il cavo USB allo slot sul lato del televisore, è possibile accedere ai file multimediali memorizzati sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo. In questo modo potrai condividere facilmente video, foto e musica.

32PFL2807H/12

Ingresso PC (HDMI + VGA)

Grazie all'ingresso PC, puoi utilizzare il TV come monitor per PC, mediante un cavo HDMI-DVI (per segnali digitali) o un cavo VGA (per segnali analogici).

Sintonizzatore digitale DVB-C/T integrato

Il decoder digitale integrato DVB-C/T ti consente di ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

Elaborazione con 69 miliardi di colori

Immagini vivaci e naturali grazie a un sistema di elaborazione dei colori tra i più avanzati. I 3 canali dei colori (RGB) sono ottimizzati per ottenere fino a 69 miliardi di colori. Gli algoritmi avanzati sono in grado di individuare le più piccole sfumature di colore e le tonalità della pelle ed elaborarle per offrire colori estremamente naturali.

Potenza audio in uscita 12 W RMS

Immergiti nella potenza del battito della musica e nell'atmosfera dei film. Gli amplificatori da 12 W RMS (2 x 6 W RMS) creano un audio davvero realistico. Assicura un'esperienza audio ancora più profonda che completa l'esperienza visiva ricca di dettagli.

2 ingressi HDMI per la connettività

L'HDMI è un cavo singolo che trasmette sia segnali di immagini che di audio dai tuoi dispositivi al tuo TV per evitare l'ingombro di cavi. Trasporta segnali non compressi, che assicurano la massima qualità dalla sorgente allo schermo.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 81 cm
- Display: TV LED HD
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 300 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Funzioni utili

- Regolazioni formato schermo: 16:9, 4:3, 14:9, Zoom 14:9, Automatico, Cinema, Subtitle
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato, Equalizzatore

Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 2
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (coassiale), Uscita cuffia

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3\text{ W}$
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 41 W
- Consumo energetico annuo: 59 kWh/anno

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo, Manuale utente, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza, Adattatore cavo AV, Adattatore cavo component, Foglio di garanzia

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 753 mm
- Altezza set: 454 mm
- Profondità set: 38 mm
- Peso del prodotto: 6,9 Kg
- Larghezza set (con supporto): 753 mm
- Altezza set (con supporto): 496 mm
- Profondità set (con supporto): 203 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 7.35 Kg
- Larghezza confezione: 915 mm
- Altezza confezione: 585 mm
- Profondità confezione: 145 mm
- Peso incluso imballaggio: 8,8 Kg



Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 8.2.3

EAN: 87 12581 66485 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questa TV non supporta il protocollo HDMI CEC di Easylink.