

Philips Matchline  
széles, síkképernyős LCD  
TV

32"-es  
LCD

32PF9986



## Csúcs látvány

kifinomult és merész kivitellel

Az Ambilight és a Pixel Plus 2 új szintre emeli a képminőség élményét. Az Ambilight, az LCD technológia és a láthatatlan lapos NXT hangszórók merész és újító kivitellel párosulnak.

### Fejlett kapcsolat az audio-/videoeszközökkel

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

### Az igazi szépség a részletekben rejlik

- 2 beépített NXT egybeépített hangszóró bámulatos teljesítménnyel

### Többcélú kényelem

- A 2 hangolóegységgel rendelkező Dual-screen segítségével a TV-n 2 adás nézhető
- 1200 oldalas hypertext a teletext azonnali, gyors eléréséhez

### A látvány új dimenziója

- A színes háttérvilágítás javítja a filmnézés élményét

### Legyen szemtanú!

- HD LCD WXGA display, with a 1366 x 768p resolution
- A Pixel Plus 2 jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- Digital Natural Motion funkció az egyenletes mozgóképekért
- A fényérzékelős Aktív vezérlés optimalizálja a képminőséget

# PHILIPS

# Fénypontok

## LCD WXGA kijelző, 1366 x 768 p

Ez a korszerű LCD képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

## Pixel Plus 2

A Pixel Plus 2 egy digitális képfeldolgozó technológia, amely egyaránt megnöveli az álló- és a mozgóképek felbontását. A megoldás többet tesz a képpontok számának növelésénél, a képpontokat feljavítva elképesztően megnöveli a kép élességét és mélységét, érkezzon az bármikor, bármilyen jelforrásból. A felbontás javításával még nem merül ki a tevékenysége, a továbbfejlesztett színviszáadás finomabb színes részleteket és kiemelkedő fényességet eredményez.

## Digital Natural Motion

A Philips feltalálta a Digital Natural Motion (Digitális természetes mozgás) rendszert, amely megszünteti a mozgó alakoknál észrevehető képtorzulást. A Digitális természetes mozgás kiszámítja az alak elmozdulását, és korrigálja a torzulást a sugárzott és a rögzített anyagoknál (pl. DVD) egyaránt. Az eredmény gördülékeny mozgás megjelenítés és tűéles kép, mely magasabb szintre emeli a képi élményt.

## Aktív vezérlés + fényérzékelő

Az Aktív vezérlés a képminőség optimalizálásának egyedülálló és intelligens módja, mely folyamatosan méri és analizálja a beérkező jelet, s ennek függvényében automatikusan módosítja a képminőség beállításokat. Az fényérzékelővel ellátott Aktív vezérlés a képernyő fényerejét a helyiségben uralkodó fényviszonyok függvényében módosítja.

## NXT egybeépített hangfalak

A dobhártyarepesztő NXT felülethangzás továbbfejlesztése a monolit hangszóró-technológia. Az elv a TV készülékházának külső felületét használja membránként. A hangszórók szinte teljesen láthatatlanok, ami egyedülálló design tette lehetővé, emellett tiszta, közvetlen hangsugárzást produkálnak.

## Ambilight

A színes háttérvilágítás pihentető élményt nyújt a tévzés során, és különleges hangulatot kelt a TV körüli falról visszatükröződő tárgy derengéssel. A kutatások megállapították, hogy a megfelelően illeszkedő környezeti világítás alkalmazásával a tévzés pihentetőbb élménnyé válik. Az Ambilight színei automatikusan követik a képernyőn megjelenő színeket, új szenzációt nyújtva ezzel a vizuális élvezetekben. A világítást állandó színre, vagy a fehér fény különböző intenzitásaira lehet kapcsolni. Készenléti üzemmódban a fényt tetszőleges színre beállítva a helyiségnek egyéni hangulat kölcsönözhető.

## Teljes kettős képernyő

A Full Dual Screen megoldás segítségével a TV képernyője kétfelé osztható, a félképernyőkön ezután egyidejűleg nézhetőek különböző TV, VCR, DVD vagy teletext adások. Nézze kedvenc adását úgy, hogy közben a többiek más néznek. Nem zavarják egymást, mert a második adás hangja a fejhallgató kimeneten élvezhető.

## 1200 oldalnyi hiperhivatkozás

A teletext egy általánosan használt rendszer, melyet a legtöbb tévéadó sugároz. Az 1200 oldalas smart text szolgáltatás a lapváltásoknál hihetetlenül gyors adatelérést biztosít.

## DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analógá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.

# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Automatikus adaptáció a videotartalomhoz, Teljes üzem készenléti állapotban
- Színbeállítások: Teljes többszínű
- Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn keresztül
- Előre beállított módok: 2 aktív adaptív tárolási mód, 6 előbeáll. mód és felh. előbeáll.

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 80 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Képváltás: Pixel Plus 2, Digital Crystal Clear, Progresszív pásztázás, 3D fészűszűrő, Active Control + fényérzékelő, Digital Natural Motion, Fogazott vonal elnyomása, Movie Plus, Widescreen Plus (Bővített széles képernyő)
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 12 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 170 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 170 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tűkrözdésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video formátumok: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

## Kényelem

- Gyermekevédelem: Gyermekekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelépítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: 9 csatornás intelligens keresési lista, háttérvilágítással rendelkező felső kezelőszervek, Kezelőszervek közeledésérzékelővel, On Screen Display,

- Programlista, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Intelligens óra
- Kapcsolat javítása: Cinema link, Easy link
- Képernyőformátum beállítás: 6 széles képernyős üzemmód, automatikus formátum, Felirat és fejléc-szöveg váltás
- Elektronikus programfüzet: NexTVView 3
- Távvezérlő: Többfunkciós
- Távvezérlő típusa: RC4302
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Kép a képen: Teljes kettős képernyő (2 tuner), Mozaik, Szöveges kettős képernyő
- Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, Műsorinformációs vonal, Szókeresés

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 3x15 W
- Hangrendszer: Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus mélyhangkiemelés, Grafikus hangszínszabályzó, Smart Sound

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 5
- Hangszóró-típusok: NXT egybeépített hangfalak, Integrált mélynyomó

## Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB, Y/C
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiokimenet, Középső hangszóró-csatlakozás be, Mélynyomó-kimenet
- Ext 3 Scart: Audio B/J, CVBS be, CVBS be/ki
- Ext 4: DVI-I

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 145 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 1,3

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: DVI-I – VGA adapter, Asztali állvány, VGA – YPbPr-Cinch kábel, Fali tartószerkezet
- Opcionális tartozékok: 5 az egyben csatlakoztató kábel, Padlóállvány, Asztali állvány forgórészrel

## Méret

- Termék tömege: 20 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 32 kg



Kiadás dátuma  
2023-07-14

Verzió: 12.0.13

EAN: 87 10895 82040 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)