

Philips 2800 series
LED TV

56 cm-es (22"-es)
Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL2807H



Bármilyen helyiséghez ideális

Full HD LED képminőséggel

A Philips elérhető áron nyújt kiemelkedő TV-teljesítményt, most és a jövőben. A 22PFL2807 Full HD LED TV tiszta képeket kínál, és kompakt méretével tökéletesen illik otthona bármely helyiségébe.

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként is használhatja
- Beépített DVB-C/T tuner a digitális kábeladás vételéhez
- Problémamentes csatlakoztathatóság a HDMI bemenettel

Valóságos és tiszta hangélmény

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- 5 W RMS hangteljesítmény

Tiszta, élénk kép mindenkor

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért
- Színfeldolgozás 69 milliárd színnel a legélénkebb színekért

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény: rendkívül tiszta képek bármilyen forrásból.

Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

100 Hz-es Perfect Motion Rate



A képernyőfrissítés és az egyedülálló képfeldolgozás ötvözésével a Perfect Motion

Rate (PMR) rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás mellett is tiszta és élénk képet ad.

Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcs (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Dugja be az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

PC bemenet (HDMI és VGA)

A PC bemenet segítségével számítógépes monitorként használhatja a TV-jét; ehhez szükséges egy HDMI-DVI kábel (a digitális jelekhez) vagy egy VGA kábel (az analóg jelekhez).

Beépített DVB-C/T tuner

A beépített digitális DVB-C/T hangolóegység lehetővé teszi a digitális kábeltelevíziós és földi TV-adások beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengeteg nélküli TV-nézés élményét.

Színfeldolgozás 69 milliárd színnel

Élénk és természetes képek a legfejlettebb színfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színcsatorna (RGB) együttesen 69 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok érzékelik a finom színárnyalatokat és bőrtónusokat, feldolgozzák azokat, és a lehető legtermészetesebb színeket hozzák létre.

5 W RMS hangteljesítmény

Érezze a zene lüktetését az 5 W RMS (2x2,5 W RMS) teljesítményű erősítőknél köszönhetően, melyek élethű hangzást biztosítanak! Élje át a mély, széles hangteret, mely tökéletes kiegészítője a gazdag vizuális élménynek.

HDMI bemenet a csatlakoztathatóságért

A HDMI egy olyan kábel, mely egyszerre továbbítja a kép- és hangjeleket a készülékekről a TV-re, kiküszöbölve a kábelrengeteget. A jeleket tömörítetlen formában viszi át, így biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Képvivítés: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Képernyőformátum beállítás: 16:9, 4:3, 14:9, 14:9 zoom, Automatikus, Mozi, Felirat
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés, Hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- AV csatlakozók száma: 1
- HDMI csatlakozók száma: 1
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiókimenet (koaxiális), Fejhallgató-kimenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 22 W
- Éves energiafogyasztás: 32 kWh

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, AV kábel adapter, Komponens kábel adapter, Garancialevél

Méreték

- Készülék szélessége: 516 mm
- Készülék magassága: 317 mm
- Készülék mélysége: 35 mm
- Termék tömege: 4,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 516 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 352 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 134 mm
- Termék tömege (+állvány): 4,95 kg
- Doboz szélessége: 653 mm
- Doboz magassága: 410 mm
- Doboz mélysége: 120 mm
- Kompatibilis fali tartó: 75 x 75 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 6,2 kg



Kiadás dátuma
2023-07-14

Verzió: 10.2.5

EAN: 87 12581 66484 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Ez a TV nem támogatja a HDMI CEC Easylink funkciót.