

Philips Matchline
Τηλεόραση Flat TV
widescreen

32"
LCD
HD Ready

32PF9976



Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

με τεχνολογία Pixel Plus και εκπληκτικό σχεδιασμό

Βιώστε την απόλυτη Flat TV χάρη στην τεχνολογία Pixel Plus και την τελευταία τεχνολογία LCD. Συσκευή με εντυπωσιακό σχεδιασμό που αποτελεί πραγματικό κόσμημα για κάθε σπίτι. Αποτελεί το ιδανικό επίκεντρο για το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας σας.

Προηγμένη σύνδεση στα προϊόντα ήχου/βίντεο

- Το DVI-I προσφέρει άψογη εικόνα και συνδεσιμότητα

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Λεπτές και κομψές γραμμές που εναρμονίζονται με το χώρο σας

- Περιλαμβάνεται ειδική βάση με κομψή σχεδίαση

Φυσικές φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα

- HD Ready για προβολή σημάτων HD υψηλής ποιότητας
- Οθόνη LCD WXGA HD, με ανάλυση 1366 x 768p
- Pixel Plus για λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Τεχνολογία Digital Natural Motion για φυσικές κινούμενες εικόνες
- Το Active Control με αισθητήρα φωτός βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας

Πρακτικότητα πολλαπλών χρήσεων

- Hypertext 1200 σελίδων για στιγμιαία, γρήγορη πρόσβαση σε teletext

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LCD WXGA, 1366 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1366 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

HD Ready



Απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας που προσφέρουν τα σήματα υψηλής ευκρίνειας και συνδεθείτε με πηγές HD, όπως HDTV settop box ή δίσκο Blue-ray. Το HD Ready είναι μια προστατευμένη προδιαγραφή που προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σύγκριση με την προοδευτική σάρωση. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα της EICTA για να προσφέρει μια οθόνη HD με ανάλυση και ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας. Διαθέτει αναλογική υποδοχή YPbPr και μη συμπίεσμένη ψηφιακή σύνδεση DVI ή HDMI, με υποστήριξη HDCP. Εμφανίζει σήματα των 720p και 1080i σε συχνότητα 50 και 60Hz.

Pixel Plus

Το Pixel Plus είναι μια τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων που αυξάνει τον αριθμό των γραμμών και των pixel, με αποτέλεσμα ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια και βάθος, κάθε φορά από οποιαδήποτε πηγή.

Ψηφιακή τεχνολογία Natural Motion

Η Philips εφηύρε το Digital Natural Motion για να εξαλείψει το τρεμόπαιγμα της εικόνας. Υπολογίζει την κίνηση της εικόνας και διορθώνει το τρεμόπαιγμα τόσο σε μεταδιδόμενο όσο και σε εγγεγραμμένο υλικό ταινίας (όπως υλικό DVD). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ομαλή αναπαραγωγή της κίνησης και άψογη ευκρίνεια, γεγονός που φέρνει την οπτική εμπειρία σε υψηλότερα επίπεδα.

Active Control + Αισθητήρας φωτός

Το Active Control βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, αναλύοντας το εισερχόμενο σήμα για αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας. Το Active Control με Αισθητήρα φωτός χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για να προσαρμόσει τη φωτεινότητα της εικόνας στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση

του surround ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίξεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Παρεχόμενη επιτραπέζια βάση

Περιλαμβάνεται επιτραπέζια βάση ίδιας σχεδίασης.

Hypertext 1.200 σελίδων

Το teletext είναι ένα κοινό σύστημα που μεταδίδεται από τους περισσότερους σταθμούς. Το smart text 1200 σελίδων παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες κατά την εναλλαγή των σελίδων.

Είσοδος DVI-I

Η είσοδος DVI-I συνδέει πηγή με οθόνη καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά ψηφιακών ασυμπίεστων σημάτων RGB ευρείας ζώνης. Παρέχει άψογη, καθαρή εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα. Υποστηρίζει προστασία από αντιγραφή HDCP συσκευές αναπαραγωγής DVD και συσκευές εγγραφής HD. Η είσοδος DVI-I έχει διαχρονική λειτουργικότητα καθώς μπορεί να συνδεθεί σε όλες τις συσκευές HDMI (απαιτείται καλώδιο μετατροπής). Η είσοδος DVI-I υποστηρίζει επίσης μετατροπή αναλογικών σημάτων PC σε αναλογικά σήματα VGA.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 32 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 80 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control + Αισθητήρας φωτός, Ψηφιακή τεχνολογία Natural Motion, Jagged Line Suppression, Movie Plus, Widescreen Plus
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 12 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 170 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 170 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Άνεση

- Προστασία παιδιών: Κλειδί για τα παιδιά +Γονικός Έλεγχος
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
- Ευκολία στη χρήση: Λίστα έξυπνης πλοήγησης 9 καναλιών, Πλαϊνά χειριστήρια με οπισθοφωτισμό, Ένταση ήχου Δέλτα ανά προϋθμιση, Λίστα προγραμμάτων, Smart Picture, Smart Sound
- Ρολόι: Έξυπνο ρολόι
- Βελτίωση σύνδεσης: Cinema link, Easy link
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 6 λειτουργίες ευρείας οθόνης, Αυτόματο φορμά, Μετατόπιση υποτίτλων & επικεφαλίδων

- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: NexTView 3
- Τηλεχειριστήριο: Πολυλειτουργικό
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC4301
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Βελτιώσεις Teletext: Habit Watch, Γραμμή πληροφορόρησης προγράμματος, Word Search

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2x15W
- Σύστημα ήχου: Virtual Dolby Surround
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Ψηφιακή επεξεργασία σήματος, Δυναμική βελτίωση μπάσων, Ισοσταθμιστής γραφικών, Smart Sound

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 4
- Τύποι ηχείων: Θολοειδή τουίτερ, Ενσωματωμένα γούφερ με τεχνολογία wOoX

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB, Y/C
- Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Σύνδεση εισόδου κεντρικού ηχείου, Έξοδος υπογούφερ
- 3 εξ. scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS
- Ext 4: DVI-I με HDCP, VGA PC-in, YPbPr

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V +/- 10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 145 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math> < /math>

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Προσαρμογέας DVI-I σε VGA, Βάση τραπεζιού, VGA σε YPbPr-καλώδιο τύπου cinch, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Καλώδιο σύνδεσης 5 σε ένα, Επιδαπέδια βάση, Περιστρεφόμενη βάση τραπεζιού

Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 20 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 32 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2023-07-16

Έκδοση: 5.0.7

EAN: 87 10895 85834 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com