

PHILIPS

Profesionální
televizor LED LCD

Cinema 21:9

Signature, úhl. 148 cm

LCD

DVB-T/C MPEG 2/4

58HFL9582A



Každý večer premiéra

díky filmovému formátu 21:9 a Ambilight

Nechte se filmy pohltit tak, jak to měli jejich autoři v úmyslu. Mimořádně široký televizor s technologií Perfect Pixel Engine a LED Pro dokonale odpovídá filmovému formátu 21:9 a ožívá díky pohlcující technologii Ambilight a 3D. Učíte z každého večera premiéru.

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Pestrost zážitků pro hosty

- Omezení hlasitosti
- Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály
- Filmový poměr stran 21:9, žádné černé pruhy v horní a spodní části
- Televizor Full HD 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Programovatelný kanál po zapnutí
- Integrovaný přípojovací panel
- LED Pro pro extrémní kontrast a zářivost

Přednosti

LED Pro



Vychutnejte si úchvatný obraz a až 50% úsporu energie díky oceněné technologii LED Pro společnosti Philips! K podsvětlení displeje slouží více než 1000 LED, které jsou výběrově řízeny v mřížce. Vytvářejí jasné světlo v jasných oblastech obrazu a ve tmavých oblastech jsou zcela ztlumeny, čímž dochází k úspoře energie. V kombinaci s výkonným systémem Perfect Pixel HD Engine je výsledkem ohromující obraz s extrémním kontrastem, ostrostí a živými barvami. Díky LED Pro je černá černá a bílá je jasná.

Filmový poměr stran 21:9



Většina televizorů má poměr stran 16:9 (nebo 1,78:1) a rozlišení Full HD 1080p. Velkorozpočtové hollywoodské trháky jsou ale

většinou natáčeny v mnohem větším poměru stran 2,39:1. Nové televizory Philips Cinema s poměrem stran 21:9 se naprosto shodují s původním formátem filmu s poměrem stran 21:9 (2,39:1), který použili režiséři. Takže bez ohledu na to, jaký film chcete zrovna sledovat, jej můžete sledovat v původním poměru stran a bez černých pruhů.

Televizor Full HD 3D

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji díky prvnímu 3D televizoru na světě s poměrem stran v režimu kina. Technologie Active 3D využívá zobrazení o vysoké rychlosti nejnovější generace pro skutečně realistickou hloubku v rozlišení Full HD. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích a ve vysílání v 3D. Váš televizor je připraven na 3D zážitek ve Full HD – stačí pouze zakoupit požadovaný počet 3D brýlí (rozšiřující sada PTA03).

Integrovaný přípojovací panel

Integrovaný přípojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí přípojovací panel.

Programovatelný kanál po zapnutí

Dokonalý pro oznámení v rámci podniku a informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit předdefinovaný kanál.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Jeden kombinovaný seznam kanálů

Jediný integrovaný seznam kanálů pro digitální a analogové kanály. Hosté tak mohou plynule přepínat mezi analogovými a digitálními kanály.



Specifikace

Ambilight

Systém Ambilight: Široký rozsah barev LED

Funkce ztlumení jasu: Manuální a světelným senzorem

Obraz/displej

Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka

Barva skříňky: Černá, leštěný hliník

Vylepšení obrazu: Active Control + světelný senzor, Redukce šumu 2D/3D, Perfect Pixel HD Engine

Rozlišení panelu: 1920 x 1080p

Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)

Nejvyšší poměr svítivosti: 65 %

Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Tuner/příjem/vysílání

Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75), 75 Ohmů typ F

Digitální příjem: MHEG, Pozemní vysílání DVB *, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4

Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

Pohodlí

Snadná instalace: Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zámek klávesnice

Snadné použití: 1kanalový seznam analogový/digitální, Seznam programů

Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací zpráva, Omezení hlasitosti

Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepře počítaný (bod po bodu 1080p)

Elektronický programový průvodce (EPG):

Průvodce Now + Next EPG

Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek

Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB

Zvuk

Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Dynamické zvýraznění basů, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

Možnosti připojení

Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial Xpress

EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, Systémové ovládání audia

Čelní / boční přípojky: 2 x USB

Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB

HDMI 2: Rozhraní HDMI v1.3

Další připojení: Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup pro sluchátka, Ethernet

HDMI 3: Rozhraní HDMI v1.3

Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr

Spotřeba

Napájení ze sítě: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,15

Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: 0,01

Přítomnost olova: Ano*

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Otočný stojan na nábytek, Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta, Záruční list

Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00

Rozměry

Hmotnost výrobku: 26 kg

Šířka přístroje: 1495 mm

Kompatibilní s montáží na stěnu: 400 x 400 mm

Výška přístroje: 668 mm

Hloubka přístroje: 71 mm

Šířka stojanu: 500 mm

Výška přístroje (s podstavcem): 735 mm

Hloubka přístroje (s podstavcem): 260 mm

Hmotnost výrobku (+ podstavec): 29 kg



* Technologie 3D TV vyžaduje příslušenství Philips PTA03 (3D brýle s aktivní závěrkou) a zdrojové zařízení kompatibilní s technologií 3D a 3D film.

* Průměrná roční spotřeba je počítána z typické spotřeby při provozu 4 hodiny denně 365 dnů v roce.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.