

Philips Matchline
laajakuvataulutelevisio

32"
LCD

32PF9956



Ensiluokkainen kuvanlaatu

Pixel Plus -tekniikka ja upea muotoilu

Nauti taulutelevision ylivermaisesta Pixel Plus -kuvanlaadusta ja uudesta LCD-tekniikasta sekä ällistyttävän upeasta muotoilusta. Digital Media Readerilla toisto onnistuu myös multimediaa tukevilta muistikorteilta.

Kehittynyt ääni- ja videotuotteiden liitäntä

- HDMI-tulo: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla

Ohut, tyylikäs ulkoasu täydentää sisustusta

- Mukana yhteensopiva, elegantti jalusta

Henkeäsalpaavan luonnolliset kuvat

- HD LCD WXGA -näyttö, tarkkuus 1366 x 768p
- Pixel Plus antaa selkeyttä, tarkkuutta ja terävyyttä
- Active Control ja valosensori optimoivat kuvanlaadun
- Virtual Dolby Digital todenmukaisiin kuunteluelämyksiin

Kätevät yhden painikkeen toiminnot

- 1 200 sivun Hypertext nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä

Nauti suosikkielokuvitasi, -valokuvitasi ja -musiikistasi

- Digital Media Readerin avulla voit katsella ja jakaa kuvia ruudulla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, 3D-kampasuodatin, Active Control ja valosensori, 2/2 liikkeen kompensointi, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Widescreen Plus
- Kontrastisuhde (tav.): 800:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
- Katselukulma (vaaka): 170 astetta
- Katselukulma (pysty): 170 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60 Hz
- Videoformaati: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaati: JPEG-stillkuvat, MP3
- Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Microdrive-tekniikka, MultiMedia (MMC) -muistikortti, Secure Digital (SD) -muistikortti, Smart Media -muistikortti

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppo asennus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Taustavalaistut sivupainikkeet, Esiasetuksissa Delta-äänenvoimakkuus, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kello: Smart-kello
- yhteyksien parannus: Easy Link -liitäntä
- Näyttöformaatin säätö: 6 laajakuvatilaa,

- Automaattinen säätö, Tekstityksen ja otsikon vaihto
- Elektroninen ohjelmaopas: NexTVView 3
- Kaukosäädin: Monitoiminen
- Kaukosäätimen tyyppi: RC4304/01
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: Habit Watch -toiminto, Ohjelmatietopalkki, Sanahaku

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 15 W
- Äänentoistojärjestelmä: Virtual Dolby Digital
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, DSP (Digital Signal Processing), Dynamic Bass Enhancement -korostus, Graafinen taajuuskorjain, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 4
- Kaiutintyytit: Diskanttikalotti, Sisäiset bassokaiuttimet (wOOx)

Liitännät

- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB, Y/C
- Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Keskikaiuttimen tuloliitäntä, S/PDIF-tulo (koaksiaali), S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Subwooferin lähtöliitäntä
- Ext 3 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo
- Ext 4: HDMI

Virta

- Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Virrankulutus: 165 W
- Virrankulutus valmiustilassa: ≤ 1

Green-sarjan ympäristötiedot

- Green-sarjan lippulaiva

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, Seinäkiinnike
- Lisätarvikkeet: Teline, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel

Mitat

- Laitteen paino: 20 kg
- Paino pakattuna: 32 kg

Kohokohdat

LCD WXGA -näyttö, 1 366 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, joka tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Pixel Plus

Pixel Plus on digitaalinen kuvankäsittelytekniikka, joka lisää juovien ja kuvapisteidien määrää. Tuloksena on veitsenterävä kuva, jossa on tarkkoja yksityiskohtia ja syvyyttä lähteestä riippumatta.

Active Control ja valosensori

Ainutlaatuinen ja älykäs Active Control -ohjausjärjestelmä tuottaa huippulaatuista kuvaa mittaamalla ja analysoimalla tulevan signaalin ja säätämällä kuva-asetukset automaattisesti. Active Controlin säätää kuvan kirkkautta huoneen muun valaistuksen mukaan valosensorin avulla.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

Mukana pöytäjalusta

Mukana yhteensopiva pöytämallinen jalusta.

1 200 sivun Hyperteksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 1 200 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt todella vaivatonta ja helppoa.

Digital Media Reader

Digital Media Readerin avulla voit liittää muistikortin (CF Type 1, SD-kortit, MMC, MS, SM) DVD-laitteeseen tai televisioon ja katsella suosikkikuviasi ystäväsi ja perheesi kanssa. Ei enää vaivalloisia liitäntöjä eikä kalliita sovitinkortteja.

HDMI-tuloliitäntä



HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-yhteyden kuvälähteen ja kuvaruudun välille. Koska signaalia ei enää tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu säilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin ansiosta kuvassa ei näy häiriöitä, ja se näyttää entistä selkeämmältä. HDMI ottaa käyttöön suurimman mahdollisen lähtötarkkuuden vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI käyttää HDCP-kopiointisuojausta.



Julkaisupäivä 2023-07-17

Versio: 12.0.13

EAN: 87 10895 81561 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com