

Philips WardrobeCare
Integrirana daska za
glačanje

Izuzetan dizajn poput kolica
sa sklopivom daskom

GC9940/05



Dvostruko manje truda, najbolji rezultati za nagradu

Ugrađeni sustav za glačanje

Ugrađeni sustav za glačanje Philips Wardrobe Care GC9940/05 omogućava glačanje bez napora, od postavljanja do spremanja. Aktivna daska za glačanje u kombinaciji sa snažnim glačalom – za profesionalne rezultate glačanja kod kuće.

Sveobuhvatno rješenje za glačanje

- Integrirana daska za glačanje s generatorom pare pod tlakom

Jednostavno postavljanje i spremanje

- Izuzetan dizajn poput kolica sa sklopivom daskom

Do profesionalnih rezultata glačanja bez napora

- Jedinstvena tehnologija OptimalTemp: bezbržno glačanje, nije potrebno postavljanje
- Brzo glačanje: pritisak pare 6 bara, mlaz pare od 120 g/min
- Kraj daske posebno oblikovan za lako glačanje košulja
- Daska za aktivno glačanje s funkcijom puhanja i usisavanja
- Okomito glačanje i ispuštanje pare

Sustav za lako i učinkovito uklanjanje kamenca

- Sustav za uklanjanje kamenca DualProtect omogućava glačanje bez napora

PHILIPS

Istaknute znač.

Sustav za uklanjanje kamenca

DualProtect



Sustav za uklanjanje kamenca DualProtect dizajniran je kako bi sustav održavao 99% bez kamenca. Ovaj sustav za uklanjanje kamenca koji se lako koristi štiti od kamenca i produžava trajanje sustava za glačanje. Dvostruku zaštitu osiguravaju posebni spremnici protiv kamenca koji sprječavaju ulaz kamenca u sustav i dodatni ciklus ispiranja nakon zamjene spremnika. Uz dvostruku zaštitu možete uživati u gлаčanju bez napora i brige o kamencu.

Integrirana daska i gлаčalo

Integrirana daska za gлаčanje s generatorom pare pod tlakom tvrtke Philips.

Daska za aktivno gлаčanje



Lako do savršenih rezultata gлаčanja. Aktivna daska za gлаčanje ima ventilator koji pruža funkciju puhanja i usisavanja. Funkcija puhanja omogućava gлаčanje na jastučiću zraka, što je idealno za lagane i osjetljive tkanine jer se

sprječavaju nabori nastali u gлаčanju i sjajne mrlje na tamnim tkaninama. Funkcija usisavanja pomaže u fiksiranju odjevnog predmeta za dasku te omogućava savršeno gлаčanje hlača "na crtlu".

Lako gлаčanje košulja



Sada napokon možete lako gлаčati košulje. Zahvaljujući jedinstvenom obliku daske s jednim krajem posebno dizajniranim za košulje, gлаčanje košulja bit će lako i brzo. Košulje se mogu savršeno postaviti na kraj daske oblike ramena pa ih nećete morati mnogo namještati. U jednom potezu možete izglačati područje leđa i ramena, čime štedite vrijeme i ulažete manje truda.

Brzo gлаčanje: 6 bara, 120 g/min



Brzo gлаčanje omogućava pritisak pare do 6 bara i neprestani mlaz pare do 120 g/min. Zahvaljujući odličnim radnim značjkama i tehnologiji OptimalTemp, sustav WardrobeCare omogućava brže gлаčanje u usporedbi s drugim sličnim sustavima na tržištu.* *Testirano u usporedbi s vodećim konkurentnim modelom, SLG, svibanj 2011.

Tehnologija OptimalTemp



Jedinstveni i revolucionarni sustav OptimalTemp uvijek osigurava savršenu kombinaciju pare i temperature za sve odjevne predmete, omogućavajući učinkovito i nježno uklanjanje nabora. Gлаčanje će biti glatko, sigurno i brzo. Više nema potrebe za prilagodbom temperature ili količine pare, nema rizika da ćete oštetiti osjetljive tkanine, nema čekanja da se gлаčalo zagrije ili ohladi između gлаčanja različitih tkanina.

Izuzetan dizajn poput kolica



Izuzetan dizajn poput kolica sa sklopivom daskom. Jedinstveni dizajn sustava WardrobeCare tvrtke Philips osigurava najlakše postavljanje i spremanje integrirane daske na tržištu*. *Testirano u usporedbi s vodećim konkurentnim modelom, SLG, svibanj 2011.

Okomito gлаčanje i ispuštanje pare

Okomito gлаčanje i ispuštanje pare

Specifikacije

Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Sustav za uklanjanje kamenca DualProtect
- Prikladno za vodu iz slavine

Dodatna oprema

- Zaštita osjetljive tkanine: OptimalTemp

Tehničke specifikacije

- Masa glaćala: 1,3 kg
- Napon: 220 – 240 V
- Masa glaćala + postolje: 20 kg
- Dimenzije proizvoda: 56,6 x 46,7 x 79,7 cm

Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine: Čak i osjetljive kao što je svila
- Kapacitet spremnika za vodu: 1600 ml
- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.

- Punjenje vodom i praznjenje: Odvojni spremnik za vodu, Izuzetno velik otvor za punjenje
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Meka drška
- Slobodno pomicanje kabla (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držač kabla: Mechanizam za aut. namot. kabla
- Duljina kabla za napajanje: 2,5 m
- Duljina crijeva: 1,6 m

Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Stopalo za glaćanje: SteamGlide
- Neprestani mlaz pare: 120 g/min
- Snaga: 2000 - 2400 W
- Tlak: Do 6
- Okomito ispuštanje pare
- Vrh glaćala (Steam tip)



Datum izdavanja
2023-07-22

Verzija: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com