



Philips Daily Collection
Kuhalo za vodu

1,5 l, 2400 W

Indikator razine vode
Bijelo-plavi
Poklopac sa šarkom

HD4646/70

Brzo i lako kuhanje

Snažno kuhalo za vodu, grijači element koji se lako čisti

Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filter protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.

Brzo prokuhavanje i lako čišćenje

- Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje
- Filter s gustom mrežom za šalicu čiste vode

Sigurna uporaba

- Višestruki sigurnosni sustav
- Drška na poklopcu ostaje hladna pa je možete sigurno prihvati

Jednostavna uporaba

- Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb
- Poklopac sa šarkom ima veliki otvor za lako ulijevanje i čišćenje
- Jasni indikatori razine vode na obje strane
- Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje
- Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje

PHILIPS

Istaknute znač.

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Kuhalo za vodu može se puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac.

Mehanizam za namotavanje kabla omogućuje jednostavno spremanje



Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.

Ravni grijaci element

Skriveni grijaci element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhanje i lako čišćenje.

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360°



Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje.

Višestruki sigurnosni sustav

Višestruki sigurnosni sustav sprječava prokuhanje na suho, s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna

Poklopac sa šarkom

Poklopac sa šarkom ima veliki otvor radi lakog ulijevanja i čišćenja, a i štiti od pare.

Indikatori razine vode

Jasni indikatori razine vode na obje strane električnog kuhalja za vodu tvrtke Philips, za ljevake i dešnjake.

Drška na poklopcu ostaje hladna

Drška na poklopcu ostaje hladna pa je možete sigurno prihvatići.

Filtar s gustom mrežom



Odvojivi filter s finom gustom mrežicom na ispusnom otvoru zadržava sve čestice kamenca veće od > 200 mikrona te osigurava da voda koju nalijete u čašu bude čista.

Specifikacije

Specifikacije dizajna

- Boja(e): Bijela i plava
- Materijali: Grijач: nehrđajući čelik, Kućište: polipropilen/ ABS, Prekidač i držać za dodatke: polipropilen

Dimenziije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 16,6 x 23 x 24,9 cm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 28,7 x 18,8 x 23,3 cm

Tehnički podaci

- Kapacitet: 1,5 l
- Duljina kabela: 0,75 m
- Snaga: 2000-2400 W
- Frekvencija: 50-60 Hz
- Napon – globalno: 220 – 240 V
- Napon – Tajvan: 110 V

Opće specifikacije

- Podnožje sa zakretanjem od 360 stupnjeva
- Držać kabela
- Poklopac sa širokim otvaranjem
- Noge koje se ne kližu
- Automatsko isključivanje
- Ergomska drška
- Sigurnosno isključivanje kad voda ispari
- Lako punjenje kroz žlijeb
- Ravni grijaci element
- Punjene kroz poklopac ili žlijeb

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo



Datum izdavanja
2024-02-28

Verzija: 3.3.1

EAN: 87 10103 27637 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)