

Philips 3000 series
LED 背光源技术的液晶电视

24 英寸
全高清
酒店液晶电视

24HFF3250



为您的宾客提供惊艳的画质

24 英寸全高清酒店电视

借助此款纤盈的 24 英寸液晶电视，为您的宾客提供非凡的电视观赏体验。它具备您心目中理想酒店电视的所有功能，有了它，您的宾客将有一种宾至如归的感觉。

高级酒店功能，极具前瞻性

- 音量限制
- 显示屏上出现欢迎信息
- 外置扬声器接口

出众的观赏体验与客人舒适度

- 逐点晶晰技术，可获得出众的细节、层次和清晰度

高级商业功能

- 打开频道编程
- 本地键盘锁定
- Xpress™ 串行控制接口

最佳整体成本

- VESA 安装兼容
- 开机状态
- 智能复制

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 24 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 61 厘米
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 3:2 下拉, 3D 梳状滤波器, 黑电平延伸, 色温调节, 数码梳状滤波器, 数码晶彩技术, 数码降噪, 动态对比度, 灵智图像, 晶彩, 2D/3D 降噪, 3D MA 去隔行, 动态对比度, 动态对比度增强, 清晰度调节
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 视角 (水平): 176 度
- 视角 (垂直): 176 度
- 屏幕增强: 抗反射镀层屏幕

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1366 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576i, 50 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 24、25、30、50、60 赫兹
- 视频格式: 1920 x 1080p -
- VGA 640x480: 60 赫兹
- XGA 1024x768: 60 赫兹
- SXGA 1280x1024: 60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL D/K
- 预设频道数: 200
- 视频播放: NTSC, PAL

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: MP3, JPEG 静态数码照片, H.264/MPEG-4 AVC

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, 灵

智图像, 灵智声音

- 时钟: 定时关机, 闹钟
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 宽银幕
- 屏幕显示语言: 简体中文, 简体中文

声音

- 输出功率 (RMS): 2x3 瓦
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声

连接

- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (侧面)
- 背面连接: TV 输入 75 欧姆 (IEC 类), YPbPr + L/R 音频, VGA 输入, 天线 IEC75, VGA 电脑接口, CVBS + L/R 音频, HDMI
- HDMI 1: HDMI v1.4
- PC: 3.5 毫米电脑音频输入 x1, VGA 输入 D-Sub 15HD
- HDMI 2: HDMI v1.4
- 侧面: CVBS 输入 + 音频 L/R, USB 2.0, 3.5 毫米音频插孔
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)

功率

- 主电源: 100-240 伏; 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 功耗: 36 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

附件

- 随附的附件: 遥控器电池, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 机身宽度: 957 毫米
- 机身高度: 558 毫米
- 机身厚度: 84.7 毫米
- 产品重量: 8.3 千克
- 机身宽度 (含桌架): 957 毫米
- 机身高度 (含桌架): 610 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 243 毫米
- 产品重量 (含桌架): 10.57 千克

产品亮点

VESA 安装

视频电子标准协会为墙壁 / 天花板安装设备制定的统一行业标准。这在安装方式上提供了极大的灵活性, 可以选择多种安装固定架。

音量限制

此功能预定义了电视机能够操作的音量范围, 以防音量调过高惊扰到邻居。

打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道, 因为它允许在电视打开时显示预设频道。

欢迎信息

每次打开电视机, 屏幕上均会显示欢迎信息

外置扬声器接口

放大音频接口用于轻松安装外置扬声器 (例如用于浴室), 从而免除了将额外开销用于外置设备的需要。

Xpress™ 串行控制

Xpress™ 串行控制接口与所有主要高品质娱乐服务兼容。此协议可使电视连接至外置编译解码器、机顶盒及电脑解决方案。支持 UART 和 RS232 协议。

逐点晶晰

逐点晶晰是一种数字画面处理技术, 可增加行数 and 像素数。因此无论何时, 无论使用任何信号源, 画面都非常清晰, 展现令人难以置信的细节和层次感。

智能复制

飞利浦为酒店应用提供了最灵活、最简单的复制选项。充分利用无线或有线复制的便利性, 简单快捷地将所有电视设置从一台设备复制到系统配置中的所有其他设备。

本地键盘锁定

本地键盘锁定 / 遥控锁定 / 高安全模式

开机状态

开机状态 (待机 / 开机 / 上次的状态)



发行日期 2023-07-23

版本: 3.0.1

EAN: 69 59033 85238 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com