



Philips EcoCare
Żelazko parowe

2400 W

Silne uderzenie pary 130 g
ECO



GC3721/02

100% pary, 25%* mniej energii.

automat. funkcja oszcz. energii, 30% mater. pochodzi z recyklingu

Innowacyjne funkcje żelazka, w tym duża moc pary, pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagniecień oraz zmniejszenie zużycia energii o 25%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary. 30% plastiku i aluminium w tym żelazku firmy Philips pochodzi z recyklingu.

Wygodne prasowanie

- Silne uderzenie pary (130 g) łatwo rozprasowuje najbardziej odporne zagniecenia

Bezpieczne prasowanie

- Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Dłuższa żywotność

- Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzeniu się kamienia

Automat. funkcja oszczędzania energii

- Automat. funkcja oszczędzania energii

PHILIPS

Zalety

Silne uderzenie pary do 130 g



Funkcji silnego uderzenia pary można używać do prasowania w pionie i usuwania uporczywych zagnieciań.

Podwójny, aktywny system antywapienny



Podwójny, aktywny system antywapienny żelazka parowego Philips zapobiega osadzaniu

się kamienia w żelazku dzięki antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu funkcji Calc-Clean.

Blokada kapania



Blokada kapania w żelazku parowym Philips pozwala prasować delikatne tkaniny przy niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą wodę.

Automat. funkcja oszczędzania energii



Automatyczna funkcja oszczędzania energii. Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieciań oraz zmniejszenie zużycia energii dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.



Dane techniczne

Zabezpieczenie przed osadzaniem się kamienia

- Możliwość korzystania z wody z kranu
- Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie aktywna funkcja Calc-Clean

Dane techniczne

- Waga żelazka: 1,6 kg
- Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

- Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo duży otwór wlewowy
- Pojemność zbiornika wody: 300 ml
- Gumowany uchwyt
- Blokada kapania
- Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

- Schowek na przewód: Zacisk do przewodu zasilającego
- Długość przewodu zasilającego: 2 m

Zrównoważony rozwój

- Oszczędność energii: O 25% mniejsze zużycie energii
- Certyfikat ekologiczności: Zielone logo

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

- Stała dystrybucja pary: 40 g/min
- Stopa żelazka: Stopa SteamGlide
- Moc: 2400 W
- Silne uderzenie pary: 130 g
- Pionowy strumień pary
- Spryskiwacz



Data wydania 2024-01-27

Wersja: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Oszczędność do 25% energii zgodnie z normą IEC 603311 w porównaniu z R13320 przy maksymalnym ustawieniu